




加湿器 / アロマディフューザー
取扱説明書
HCE-HU2107AWH



このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本書では操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。また、本書を読み終わったあとは、大切に保管してください。

2021年8月作成(第1版)

1

ユーザーサポートについて

商品に関するお問い合わせは
エレコム総合インフォメーションセンター 翌付時間/10:00~19:00
TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012 年中無休

A customer who purchases outside Japan should contact the local retailer in the country of purchase for enquiries. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in from any countries other than Japan. Also, no foreign language other than Japanese is available. Replacements will be made under stipulation of the Elecom warranty, but are not available from outside of Japan.

日本以外でご購入されたお客様は、購入国の販売店舗へお問い合わせください。エレコム株式会社は、日本以外の国での購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応は致しかねます。また、日本語以外の言語でのサポートは致しかねます。商品交換は保証規定に沿って対応致しますが、日本以外からの商品交換は対応致しかねます。

Q えれさぽ 検索

加湿器 / アロマディフューザー
HCE-HU2107AWH
取扱説明書

2021年8月 第1版
エレコム株式会社

- 本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載することを禁止させていただきます。
- 本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

©2021 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.

7

本製品について

■本製品で使用できるアロマオイルについて

本製品はアロマオイルを使うことでアロマディフューザーとしてご使用いただくことができます。使用できるアロマオイルは以下となります。

- 天然抽出成分 100% のエッセンシャルオイル (精油)
- 加湿器用水溶性アロマオイル
- 加湿器用アロマウォーター

本製品にはアロマオイルは付属しておりませんので別途お買い求めください。

※水溶性アロマオイル、アロマウォーターは必ず加湿器用と記載されているものをご使用ください。

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害・財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生ずる危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。

△警告	この表示がある項目は、「死亡または重傷を負う可能性が高い」内容です。
△注意	この表示がある項目は、「傷害を負う可能性または物理的損傷が発生する可能性が想定される」内容です。

△	この絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。
!	この絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。

△警告	お子様の手の届くところに保管・設置しないでください。また、本製品で遊ばせないでください。
△	本体を倒したり、誤使用により思わぬ事故を起こす原因となります。

△	本体を分解・または改造しないでください。
!	火災、感電の原因となります。

△	本体に、落とす、叩くなどの強い力や衝撃を与えないでください。
!	破損することがあります、火災、感電の原因となります。

△	破損している状態で使用しないでください。使用中破損した場合には、電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜き、使用を中止してください。
!	火災、感電の原因となります。

△	本体や ACアダプターを水に浸したり、水をかけたりしないでください。また風呂場・脱衣所などの湿度の高い場所で使用および保管はしないでください。
!	火災、感電、故障の原因となります。

△	本製品は医療用吸入器ではありません。
!	吹出口から噴霧されるミストを故意に直接吸引しないでください。

△	本製品を加湿器、アロマ、弱酸性次亜塩素酸水「エクリアゼロ」を拡散する目的以外では使用しないでください。
!	事故、故障の原因となります。

△警告	吹出口や本体のすき間、DC プラグ差込口などに、ピンや針金などの異物を入れないでください。 感電、ケガの原因となります。
△	付属の専用 AC アダプターは本製品以外には使用しないでください。

△	本体のお手入れの際は、台所用中性洗剤以外は使用しないでください。
!	水タンク内部に洗剤が残り、有毒ガスの発生や故障の原因となります。また、抗菌加工しているタンクの抗菌性能が失われる原因となります。

△注意	下記の場所では使用したり、保管したりしないでください。 ・屋外・直射日光のある場所・暖房器具の近くなど、温度の高い場所 ・浴室などの湿度の高い場所・ほこりが多い場所・振動の多い場所 ・水タンクの水が凍結する場所・傾いた台の上などの不安定な場所 ・毛足の長い絨毯の上などの吸気口をふさぐ可能性のある場所 ・カーテンの側などの吹出口をふさぐ可能性のある場所 動作不良や火災、故障の原因となります。
△	動作中および停止直後の本体や超音波振動子、ミストに不用意に触れないでください。 事故やケガの原因となります。

△	動作中はカバーを外さないでください。 水やアロマオイル、弱酸性次亜塩素酸水「エクリアゼロ」が吹出し、周囲のものに損害を与えることがあります。また、カバー内側につまづいては、耐油性の強い素材を使用しておりますが、それ以外の部分は、一部のアロマオイルの成分で変形する場合があります。
!	アロマオイルは、水タンクの外にこぼさないようにして下さい。水タンク、カバー内側につまづいては、耐油性の強い素材を使用しておりますが、それ以外の部分は、一部のアロマオイルの成分で変形する場合があります。

△	アロマオイルは、水タンク内部に残留しやすいので、定期的に水タンク内を清掃してください。
!	パソコンやテレビなどの電子機器、特殊な塗装の家具の付近でご使用の際は必ず転倒しないようご注意ください。また、転倒しないようにするために、必ず安定した場所に設置し使用してください。

△	ご使用後は ACアダプターをコンセントから抜いておいてください。そのままにしておくとケーブルを引っかけるなどで、思わぬ事故につながります。
!	本製品を廃棄するときは、お住まいの市區町村の指導に従ってください。

△注意	水タンクに水が入っていない状態では、絶対に電源を入れないでください。 超音波振動子が破裂し、故障や水漏れの原因となります。
!	煙や霧が出るタイプの殺虫剤を使うときは本製品に付着しないよう片付けてください。


△	本製品を設置する際は、壁、家具、カーテン、電気製品などに直接当たらなければなりません。壁や家具などの汚損や電気製品の故障の原因になります。50cm以上離した位置でミストが直接当たらないことを確認しご使用ください。
!	アロマオイルを使用する場合は、必ず天然抽出成分 100% のエッセンシャルオイル (精油)、加湿器用水溶性アロマオイル、加湿器用アロマウォーターを使用してください。

△	アロマオイルは、カバーの外にこぼさないようにして下さい。水タンク、カバー内側につまづいては、耐油性の強い素材を使用しておりますが、それ以外の部分は、一部のアロマオイルの成分で変形する場合があります。
!	アロマオイルをこぼした場合は、すぐに拭き取ってください。

△	アロマオイルは、水タンク内部に残留しやすいので、定期的に水タンク内を清掃してください。
!	パソコンやテレビなどの電子機器、特殊な塗装の家具の付近でご使用の際は必ず転倒しないようご注意ください。また、転倒しないようにするために、必ず安定した場所に設置し使用してください。

△	ご使用後は ACアダプターをコンセントから抜いておいてください。そのままにしておくとケーブルを引っかけるなどで、思わぬ事故につながります。
!	本製品を廃棄するときは、お住まいの市區町村の指導に従ってください。


各部の名称



使う


ボタンの説明

本製品には、噴霧を操作する“ミストボタン”と“ナイトボタン”的2種類のボタンがあります。



噴霧のさせ方

ミストボタン、ナイトボタンを押すことにより、ミストの出方を切り替えることができます。



LED ライトの光り方

選択している運転モードによって、下のように LED の光り方が変わります。

連続運転モード			ナイト運転モード		
弱	中	強	温度:低 噴霧:強	温度:適正 噴霧:弱	温度:高 噴霧:OFF
○	○	●	●	●	●
○	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●

※動作中にミストボタンを1秒長押しすると、電源がOFFになります

※ナイト運転モードは室内を適切な湿度に保つために使用するモードです。

本モードは、室内の湿度に合わせて自動的に噴霧の強弱の切り替えを行います。

湿度が低い場合：連続運転 強

湿度が適切な場合：連続運転 弱

湿度が高い場合：噴霧 OFF

13

使用後は

1 電源を入れる

ミストボタンまたはナイトボタンを押すと電源が入り、ミストが出ます。それぞれのボタンによって、ミストの出方がかわります。

連続運転モード：ミストボタンを短押しするとミストが出づけます。
ナイト運転モード：ナイトボタンを短押しすることで、室内を適切な湿度に保ちます。

2 電源を切る

ミストボタンを約1秒間長押しすると、電源がOFFになります。

※水タンク内の水がなくなると自動的に電源がOFFになります。

LED	温度:低 噴霧:強	温度:適正 噴霧:弱	温度:高 噴霧:OFF
○	●	●	●
○	●	●	●
●	●	●	●

※動作中にミストボタンを1秒長押しすると、電源がOFFになります

※ナイト運転モードは室内を適切な湿度に保つために使用するモードです。

本モードは、室内の湿度に合わせて自動的に噴霧の強弱の切り替えを行います。

湿度が低い場合：連続運転 強

湿度が適切な場合：連続運転 弱

湿度が高い場合：噴霧 OFF

14

1 水タンク内の水を排水します

電源が切れていることを確認してください。確認後、水タンクを持ち上げ本体から外して、タンク内の水を排水してください。

ナイトボタン
ミストボタン

3 本体の水を排水します

本体内に溜まつた水は、高さが低いためこぼれやすくなっています。こぼれないように気を付けて矢印の方向から排水を行ってください。

矢印側が排水方向

4 お手入れ・保管します

① お手入れをしてください。
以下の場合に、「お手入れについて」(→P.19)をお読みになり、水タンクのお手入れを行ってください。

- ・使用を終了するたび、もしくは最長でも1週間に1回の頻度で
- ・アロマオイル、弱酸性次亜塩素酸水「エクリアゼロ」を入れ替えるとき
- ・長期保管した後、再び使用するとき

② お手入れを終えて本体と水タンクが十分に乾燥したら、本体の上に水タンクを取り付けた状態で保管してください。

△ 注意
・排水をする場合には、必ず排水方向から排水してください。
・送風口に水が入らないように、ご注意ください。

2 電源から外します

本体に水が溜まっているため、水がこぼれないように専用ACアダプターをコンセント、本体の順に外してください。

ミストボタン
(約1秒間長押し)

16

15

17

18

製品仕様

品名	エクリア ミスト
シリーズ型番	HCE-HU2107AWH
噴霧方式	超音波振動方式
本体寸法	約Φ167 × 270 mm
重量	約1.4 kg (専用ACアダプターを含まず)
電源	ACアダプター接続 24V/1A
消費電力	約20.9W
水タンク容量	約1.8L
動作モード	加湿モードボタン： OFF → 弱 → 中 → 強 → OFF ナイトモードボタン： OFF → ナイトモード → OFF
加湿量 /h	弱：約100mL/h 中：約170mL/h 強：約250mL/h
連続加湿動作時間	約18時間 (弱モード動作時) 約10時間 (中モード動作時) 約7時間 (強モード動作時)
使用推奨温度	10～40°C
使用推奨湿度	20～85%
専用 AC アダプターケーブル長	約1.7m
主な材質	外観樹脂：PP、銀イオン抗菌剤 スイッチ：ABS、銀イオン抗菌剤
対応アロマオイル	天然抽出成分100%のエッセンシャルオイル (精油) 加湿器用エタノール 加湿器用アロマウォーター
生産国	中国



SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

JP0122130A0014P

18

お手入れについて


●お手入れは使用を終了するたびもしくは最長でも1週間に1回の頻度で行ってください。

●お手入れの際、送風口に水が入らないよう注意してください。

本体から水タンクを外した状態で、お手入れしてください。

本体のお手入れ

① フロートを取り外します。



② 水で濡らし固く絞ったやわらかい布に、台所用中性洗剤を少しつけて、本体内部をやさしく拭いてください。

洗剤は、必ず台所用中性洗剤をご使用ください。塩素系・酸性・酵素系の洗剤は内部に残留した場合、有毒ガスなどを発生させる可能性があり、大変危険です。

③ 縄棒に台所用中性洗剤を少しつけて、超音波振動子をやさしく拭いてください。

力を入れずに清掃を行ってください。破損や水漏れの原因となります。



④ 本体内部を十分に水洗いし、水分をやわらかい布で拭き取り乾燥させてください。

洗剤をしつかり落としてください。正常に動作しなくなったり、洗剤の成 分が噴霧されたりする恐れがあります。

△ 注意

- DCプラグ差込口に水が入らないようにご注意ください。
- 送風口に水が入らないように、ご注意ください。

⑤ フロートを元通りに取り付けます。

洗剤は、必ず台所用中性洗剤をご使用ください。塩素系・酸性・酵素系の洗剤は内部に残留した場合、有毒ガスなどを発生させる可能性があり、大変危険です。

※動作中にミストボタンを1秒長押しすると、電源がOFFになります

※ナイト運転モードは室内を適切な湿度に保つために使用するモードです。

本モードは、室内の湿度に合わせて自動的に噴霧の強弱の切り替えを行います。

湿度が低い場合：連続運転 強

湿度が適切な場合：連続運転 弱

湿度が高い場合：噴霧 OFF

※動作中にミストボタンを1秒長押しすると、電源がOFFになります

※ナイト運転モードは室内を適切な湿度に保つために使用するモードです。

本モードは、室内の湿度に合わせて自動的に噴霧の強弱の切り替えを行います。

湿度が低い場合：連続運転 強

湿度が適切な場合：連続運転 弱

湿度が高い場合：噴霧 OFF

※動作中にミストボタンを1秒長押しすると、電源がOFFになります

※ナイト運転モードは室内を適切な湿度に保つために使用するモードです。

本モードは、室内の湿度に合わせて自動的に噴霧の強弱の切り替えを行います。

湿度が低い場合：連続運転 強

湿度が適切な場合：連続運転 弱

湿度が高い場合：噴霧 OFF

※動作中にミストボタンを1秒長押しすると、電源がOFFになります

※ナイト運転モードは室内を適切な湿度に保つために使用するモードです。

本モードは、室内の湿度に合わせて自動的に噴霧の強弱の切り替えを行います。

湿度が低い場合：連続運転 強

湿度が適切な場合：連続運転 弱

湿度が高い場合：噴霧 OFF

※動作中にミストボタンを1秒長押しすると、電源がOFFになります

※ナイト運転モードは室内を適切な湿度に保つために使用するモードです。

本モードは、室内の湿度に合わせて自動的に噴霧の強弱の切り替えを行います。

湿度が低い場合：連続運転 強

湿度が適切な場合：連続運転 弱

湿度が高い場合：噴霧 OFF

※動作中にミストボタンを1秒長押しすると、電源がOFFになります

※ナイト運転モードは室内を適切な湿度に保つために使用するモードです。

本モードは、室内の湿度に合わせて自動的に噴霧の強弱の切り替えを行います。

湿度が低い場合：連続運転 強

湿度が適切な場合：連続運転 弱

湿度が高い場合：噴霧 OFF

※動作中にミストボタンを1秒長押しすると、電源がOFFになります

※ナイト運転モードは室内を適切な湿度に保つために使用するモードです。

本モードは、室内の湿度に合わせて自動的に噴霧の強弱の切り替えを行います。

湿度が低い場合：連続運転 強

湿度が適切な場合：連続運転 弱

湿度が高い場合：噴霧 OFF

※動作中にミストボタンを1秒長押しすると、電源がOFFになります