



専用 USB 充電器 取扱説明書

安全上のご注意 (必ずお守りください)


絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

 **警告** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。


 **注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が重傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみ発生が想定される内容を示しています。


警告


 次のような場合には、直ちに使用をやめてご購入店もしくは弊社総合インフォメーションセンターにご相談ください。


使用し続けると、火災や感電の原因となります。

- 煙が出ている、変なにおいや音がするといった異常が発生した場合
- 水に濡れた場合
- 本製品の内部に異物や液体が入った場合
- 電源プラグ、ケースが破損した場合


 ケーブルの抜き差しの際は必ずコネクタ部分を持っておこなってください。火災や感電の原因となります。


 濡れた手で電源プラグに触れないでください。火災や感電の原因となります。

 電源をタコ足配線することはおやめください。火災の原因となります。


 本製品を分解、改造することは絶対におやめください。火災、感電やケガの原因となります。

警告

 本製品を日本国内以外のコンセントに接続しないでください。火災の原因になります。


 電源プラグは、家庭用コンセントに奥までしっかりと差し込んでご使用ください。差し込みが不十分だと、接触不良などにより、火災や感電の原因となります。


注意

 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたり、本製品の上ののったり、本製品の上にものをのせたりしないでください。

 本製品を次のような場所で使用、保管しないでください。火災、感電や故障の原因となります。

- 直射日光のあたる場所、暖房器具の近くなど、温度の高い場所
- 湿気が多い場所、水気の近く
- 埃の多い場所
- 振動の多い場所

 本製品は防水構造ではありませんので、水などの液体がからまない所で使用・保存してください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

 長時間、本製品を使用しないときは、本製品を家庭用コンセントから抜いておいてください。故障の原因となります。

製品仕様

製品型番	HCM-AC1A01
外形寸法	USB-A メス
本体サイズ	約 幅 36 × 奥行 22 × 高さ 44 mm (プラグ含まず)
定格入力	AC100-120V 50/60Hz
定格出力	DC5V/1A
使用環境条件	0 ~ 45℃ / 10 ~ 90%

保証規定

■保証内容

1. 弊社が定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます。）内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
※保証期間を超過している場合、有償となります。

■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの（レシート・納品書など）を指します。
 - (2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (3) 中古品として本製品をご購入された場合。（リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む）
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
 - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

3. 修理のご依頼は、購入証明書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターへ送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段（宅配や簡易書留など）をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
6. 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。

■免責事項

7. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
8. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
9. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

ユーザーサポートについて

商品に関するお問い合わせは

エレコム総合インフォメーションセンター

受付時間 / 10:00 ~ 19:00

TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012

年中無休

本製品は日本国内専用です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また、国外での使用、国外からのお問い合わせにはサポートをおこなっておりません。
No technical support is available in foreign languages other than Japanese.

各種機器との設定方法は えれさぽで検索！

Q えれさぽ

検索



専用USB充電器 HCM-AC1A01 取扱説明書

2020年1月 第1版
エレコム株式会社

- ・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- ・安全にお使いいただくために、本書に記載している使用方法をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- ・安全性向上、品質改良のため、色・仕様などを予告なく変更することがあります。
- ・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または業務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要ですよ。
- ・その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。