


クリーニングカード for ICカードリーダー/ライタ 取扱説明書

使用方法




クリーナー

1枚のカードに、同じクリーナーが左右2ヶ所についています。どちらか一方を使用してください。一方が汚れてきたらもう一方をお使いください。



- ① 湿式クリーニングカードの場合カードの使用する方のクリーナー部分にクリーニングリキッドを1～2滴たらしめます。※乾式クリーニングカードは上記の作業は必要ありません。

※クリーナー部分が白色のものは湿式タイプ、灰色のものは乾式タイプです。



- ② 端末のカード挿入口から、クリーニングカードを挿入・排出します。これを5～10回ほど繰り返してください。クリーニング完了です。



- ③ ICカード側の端子が汚れている場合は付属のクリーニングクロスで優しく拭いてください。



- ④ 使用後はカードをパッケージに元通り収納して保管してください。パッケージのヘッダー部分のミシン目を切り取るとそのまま保存箱としてお使いいただけます。

使用上の注意

●当商品は接触式ICカードリーダー/ライタ及び端末専用のクリーナーカードです。用途以外には使用しないでください。●ご使用前に、各対象機器の取扱説明書を必ずご確認ください。●ご使用の場合には、安全のため必ず端末の電源を切ってからご使用ください。●クリーニングリキッドはアルコールを含んでいますので火気の近くでのご使用はお止めください。●直射日光のあたる場所、高温、多湿の場所には保管しないでください。車載器にご使用になる場合も、車内には保管しないでください。●商品が変形、変質、劣化した場合は使用を中止してください。●クリーニングカードを端末に挿入したままにしないでください。●クリーニングカードを水で濡らしたり、洗ったり、曲げたりしないでください。●お手持ちの機器が原因による故障につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。●商品の改良等のため仕様を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。●万一、製造上の原因による品質不良が発生した場合は、新しい商品とお取替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。

⚠ 警告

●クリーニングリキッドは幼児の手の届く所には保管しないでください。目、口などに入った場合は直ちに多量の水で目を洗う、きれいな水を飲ませるなどの応急処置を施し、医師の診察を受けてください。●安全のため、車の走行中には使用しないでください。