

緑色
レーザーポインター
ELP-GL09BK

ユーザーズマニュアル

このたびは、エレコム 緑色レーザーポインター "ELP-GL09BK" をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

このマニュアルでは "ELP-GL09BK" の操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。

※ このマニュアルでは一部の表記を除いて "ELP-GL09BK" を「本製品」と表記しています。

安全にお使いいただくために

■絵表示の意味

	警告	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
	注意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

-  「してはいけない」ことを示します。
-  「しなければならぬこと」を示します。
-  「注意していただきたいこと」を記載しています。
-  「お願いしたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記載しています。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

	警告
	レーザー光をのぞきこまないでください。
	レーザー光を人に向けしないでください。
	お子様に使用させないでください。
	お子様の手の届かない場所に保管してください。
	本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、本製品から電池を取り出してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
	本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、火傷しないように発熱していないことを十分確認した後で、本製品から電池を取り出してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

	警告
	本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。 万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品から電池を取り出してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。
	本製品の分解や改造、修理などをしてしないでください。火災や感電、故障の原因になります。 故障時の保証の対象外になります。
	本製品を火中に投入しないでください。破裂により火災やけがの原因になります。

	注意
	本製品は室内または屋内用です。湿気やホコリの多い場所、極端な温度条件下や急激な温度変化のある場所での使用や保管はしないでください。 故障や動作不良の原因になります。
	本製品を次のようなところには置かないでください。 ● 日のあたる自動車内、直射日光のあたる場所、 ● 暖房器具の周辺など高温になるところ ● 多湿なところ、結露をおこすところ ● 平坦でないところ、振動が発生するところ ● マグネットの近くなどの磁場が発生するところ ● ほこりの多いところ
	本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保存してください。 雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因になります。

-  液晶等の画面上では、レーザー光は見えにくくなります。
-  本製品および電池を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。

■使用環境について

緑色レーザーポインターは特性として、動作温度に大きく影響を受けます。高温環境下や低温環境下で点灯しない場合があります。万一、点灯しない場合は、「トラブルシューティング」-「困ったときは」(裏面)をご覧ください。再度点灯することを確認してください。

■電池について

	注意
	本製品には単 4 形アルカリ乾電池、単 4 形マンガン乾電池、または単 4 形ニッケル水素 2 次電池を使用してください。
	本製品を長期間使用しないときは、電池を取り出しておいてください。液漏れや故障の原因になります。

■お手入れのしかた

本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。

-  シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起す恐れがあります。

パッケージ内容の確認


本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

- レーザーポインター本体 1 個
- 動作確認用単 4 形アルカリ乾電池 2 本
- ユーザーズマニュアル (このマニュアルです) ... 1 部

レーザーポインターの使用方法

Step
1

電池を入れる



1 電池カバーを取り外します。

2 電池を入れます。




- 種類の違う電池や新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。電池が液漏れを起こし、故障の原因となります。
- 電池のプラス ⊕ とマイナス ⊖ の向きを正しく入れてください。

3 電池カバーを元通りに取り付けます。

Step
2

使用する




1 レーザー光を表示したい方向にレーザー光照射口を向け、レーザー照射ボタンを押します。



- レーザー照射ボタンを強い力で無理に押さないでください。故障の原因となります。

各部の名称とはたらき



① レーザー光照射口

ここからレーザー光を照射します。
※ レーザー光照射口を直接見ると目を痛めることがありますので注意してください。

② LED ランプ

レーザー光を照射しているときのみ、緑色で点灯します。

③ レーザー照射ボタン

レーザー光を照射します。

④ 電池カバー

このカバーを取り外して、電池を入れます。

⑤ 電池収納部

電池を収納します。

⑥ ストラップホール

お好みのストラップを取り付けます。
※ 本製品にはストラップは付属していません。

トラブルシューティング

正常に動作しないとき

- レーザー光が一瞬照射された後、すぐに消える
- LED ランプは緑色に点灯するが、レーザー光が照射されない

- ➡ 高温環境で本製品を使用していませんか。
 - レーザー照射を中止して、本製品の温度を下げてください。
- ➡ 低温環境で本製品を使用していませんか。
 - 常温環境に一時的に放置するなどして、本体の温度を上げてください。

- レーザー光が照射されない
- ➡ 電池の残量が少なくなると動作が不安定になります。[Step1 電池を入れる] (表面) を参照し、早めに新しい電池に交換してください。
 - 本製品に付属のアルカリ乾電池は動作確認用です。製品の流通過程で乾電池が自然放電し消耗していることがあります。

基本仕様	
製品名	緑色レーザーポインター
製品型番	ELP-GL09BK
発光部	可視光半導体レーザー
波長	532 nm (緑色光)
最大出力	最大 1mW (クラス 2)
表示形状	ドット (φ 約 5 mm)
レーザー到達距離	約 200 m (夜間使用時)
ボタン数	1
外形寸法	約 W 15.2 × D 175.3 × H 19.6 mm
質量	約 26 g (電池含まず)
動作温度 / 湿度	15℃～35℃ / ～80%RH (ただし結露なきこと)
保存温度 / 湿度	-10℃～50℃ / ～80%RH (ただし結露なきこと)
対応電池	単 4 形アルカリ乾電池、単 4 形マンガン乾電池、単 4 形ニッケル水素 2 次電池
動作時間	レーザー連続使用：約 4 時間
安全規格認証	PSC
使用可能地域	日本



※本製品は消費生活用製品安全法適合品です。

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】
www.elecom.co.jp/support
こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ (ナビダイヤル)】
エレコム総合インフォメーションセンター
TEL：0570-084-465
FAX：0570-050-012

〔受付時間〕
9:00～19:00
年中無休

各種機器との設定方法は えれさぽで検索！

Q えれさぽ

検索



本製品は日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また、お問い合わせには日本語によるサポートに限定させていただきます。

保証書について

本製品の保証書はパッケージの裏側にあります。
キリトリ線に沿って切り取り、本マニュアル下部の保証書貼り付け位置に貼って、マニュアルと一緒に保管してください。

- 保証規定
- 保証内容

 - 1.弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■無償保証範囲

 - 2.以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
 - (2) 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。
 - (3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
 - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

 - 3.修理のご依頼は、本保証書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
 - 4.弊社修理センターへご送付いただく場合はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
 - 5.同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます。
 - 6.有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
 - 7.記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。

■免責事項

 - 8.本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
 - 9.本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

■有効範囲

 - 10.この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
 - 11.本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

緑色レーザーポインター
ELP-GL09BK
ユーザーズマニュアル
2016年6月20日 第1版
エレコム株式会社

- ・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本書の内容の一部または全部を無断で複製／転載することを禁じていただきます。
- ・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・その他記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

切り取った保証書をこちらに糊やテープ等で貼り付けて保管してください。