

キッチンアクセサリ 伸縮ラック(フライパン/鍋蓋) KAWKPTPNWH

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 ご使用前に、本書を必ずお読みください。

安全にお取り扱いいただくための注意事項、組み立てかたを本書に記載しています。また、本書を読み終わったあとは、大切に保管してください。

※この取扱説明書では一部を除いて、"KAWKPTPNWH"を「本製品」と表記しています。

組み立てかた

1


組み立てる前に以下内容物を確認してください。

- ※十分な場所を確保し、敷物を敷くなどして床や家具に傷が付かないよう注意して行ってください。
- ※指や手を挟まないよう注意して組み立ててください。

土台(下)×1	土台(上)×1	仕切りパーツ ×10	取っ手スタンド×1


2

土台(下)(上)を図のように重ねて お好みの幅に伸縮させます。




3

土台の穴に仕切りパーツを縮めるようにしながら内側からはめて取り付けてください。 収納する鍋やフライパンのサイズに合わせて、仕切りの位置を調節してください。



4

取っ手スタンドを取り付ける場合は、本体の穴に奥まで差し込んでください。 (設置場所や、フライパンの大きさに合わせて挿す位置を調節できます)



仕様

耐荷重	フライパン・鍋・鍋蓋 重量: 最大約7.2kgまで
内容物	土台(上)×1、土台(下)×1、仕切りパーツ×10、取っ手スタンド×1
材質	PP、スチール(粉体塗装)、シリコン
外寸	幅約450~825mm × 奥行約240mm × 高さ約160mm (取っ手スタンド含む) 幅約450~825mm × 奥行約180mm × 高さ約160mm (取っ手スタンド含まず)
収納可能サイズ	フライパン・鍋・鍋蓋:直径約30cmまで ※フライパン・鍋・鍋蓋の形状によっては収納できない場合があります。

ご使用上の注意

- ●本製品は家庭用の収納器具です。他の用途では使用しないでください。
- ●浴室などの水に濡れる場所では使用しないでください。
- ●本製品の設置・移動の際は、設置面が傷付かないようご注意ください。
- ●平らで水平な場所に設置してください。
- ●収納する引き出しのサイズや形状によっては設置できない場合があります。
- ●本製品の転倒および破損する恐れがありますので、以下のことを必ず守りご使用ください。
- ・組み立て後、本製品が安定していることをご確認ください。
- ・収納の際は丁寧に扱い、大きな衝撃を与えないでください。
- 物を収納した状態で本製品を移動させないでください。
- ・収納の際は、重心が偏らないようにバランス良く収納してください。
- ・耐荷重を超える質量を載せないでください。
- ●什切りパーツが変形する恐れがあるため、無理に収納しないでください。
- ●錆びの原因になりますので、取っ手スタンドを取り付けの際には傷が付かないよう注意してください。
- ●やけどや製品の変色・変形の恐れがあるので、調理器具は熱いまま収納しないでください。
- ●錆びの原因になりますので、水気をよく拭き取ってから収納してください。
- ●本製品の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けてご使用・保管してください。
- ●乳幼児の手が届かないところに保管してください。
- ●本製品は素材の特性上、時間とともに変色する可能性があります。
- ●亀裂などの破損、変形、劣化を発見した場合はただちに使用を中止してください。
- ●廃棄に関しましては、各自治体の規定に従って行ってください。

お手入れについて

- ●仕切りパーツ・取っ手スタンドに汚れや水分が付着した場合は、柔らかい乾いた布で拭き取り、十分に乾かしてください。長時間放置すると錆びが発生する恐れがあります。
- ●土台に強い汚れがある場合は、柔らかい布に薄めた中性洗剤を浸して拭き取った後、洗剤を完全に拭き取ってください。
- ●水に浸してお手入れすることはお止めください。
- ●アルコール類、またはその他の薬品を本製品に付着させないでください。
- ●傷が付く恐れがあるため、タワシや研磨剤でこすることはお止めください。

ユーザーサポートについて

選べる! 充実サポート



LINE デャット でサポート LINEアプリから 友だち追加でかんたんに

チャットでお問い合わせ!



Web で サポート ブラウザーからでも

チャット サポートは QR からアクセス!





電話でサポート

エレコム製品サポートからカテゴリーごとに「よくあるご質問」や「サポートコミュニティ」をご紹介。電話によるサポートが必要な場合は、サポートダイヤルをご用意しております。

"相談いただけます。

連絡先はコチラから **8056.jp**

※LINEおよびLINEヤフーロゴは、LINEヤフー株式会社の登録商標です。

日本以外でご購入されたお客様は、購入国の販売店舗へお問い合わせください。エレコム株式会社は、 日本以外の国でのご購入・ご使用によるお問い合わせ・サポート対応はいたしかねます。また、日本語以 外の言語でのサポートはいたしかねます。商品交換は保証規定に沿って対応いたしますが、日本以外か らの商品交換は対応いたしかねます。

A customer who purchases outside Japan should contact the local retailer in the country of purchase for enquiries. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan. Also, no foreign language other than Japanese is available. Replacements will be made under stipulation of the Elecom warranty, but are not available from outside of Japan.

キッチンアクセサリ 伸縮ラック(フライパン/鍋蓋) KAWKPTPNWH

取扱説明書

2025年 2月 第1版 エレコム株式会社

- ※本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ※本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- ※本書の内容は予告なしに変更する場合があります。
- ※本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム製品サポートまでご連絡願います。
- ※本製品の仕様および外観は製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ※本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ※本書に記載されている会社名・製品名などは一般に各社の商標または登録商標です。