

電池交換式 iPhone 用スマートトラッカー（タグタイプ）

LGT-BETG1 シリーズ

セットアップガイド

この度は、エレコムの電池交換式 iPhone 用スマートトラッカー（タグタイプ）をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
このセットアップガイドでは本製品の導入手順と基本動作について説明しています。「取り扱い上のご注意」と併せて事前によくお読みください。


⚠ 重要な注意事項

- ・本製品の動作保証温度は 35℃です。それ以上の高温になる場所での使用は避けてください。
- ・本製品は Apple の「探す」ネットワークを利用しており、その混雑状況や周辺のユーザー数によっては正常に動作しない場合があります。
- ・本製品は Bluetooth を搭載しているため、使用する環境の電波の混雑状況によっては正常に動作しない場合があります。

パッケージ内容

はじめに箱の中に以下のものがあることを確認してください。

- ☐ スマートトラッカー 本体



- ☐ CR2032 お試し用ボタン電池（本体に入っています）
※4個セットの場合は、各本体にボタン電池を内蔵しております。

製品仕様



製品型番	LGT-ELBETG1BKA、LGT-ELBETG1BKA4
外形寸法 (WxDxH)	約 33 × 33 × 7.5 mm
質量	約 8.2g（電池含まず）
使用電池	CR2032（コイン型二酸化マンガンリチウム電池） ※本体に入っているボタン電池はお試し用のため、電池寿命が短いものになります。
電池寿命	最大 10 か月 ※ご利用状況により変化いたします。
防水・防塵規格	IP65
対応 OS	iOS 18/17/16 iPadOS 18/17/16 ※ 2024 年 9 月時点のものです。




本製品を高温の車内や屋外に長時間放置しておく、製品表面の変形や製品の故障および内部電池の破裂・発火・故障の原因となり大変危険です。

各部名称

【上面】



【底面】



ご使用前の準備

iPhone の準備

接続する前に、以下の設定をご確認ください。

- iPhone、iPad が 2 ファクタ認証がオンになっていること。
(OS のバージョンが 16 以上である必要があります)
「設定」>「[ユーザー名]>「サインインとセキュリティ」の順に選択し、「2 ファクタ認証」がオンになっていない場合は、画面の案内に従って設定をオンにしてください。
 - 探すアプリが使用可能であること。
 - 「設定」> [Bluetooth] がオンになっていること。
 - 「設定」> [Wi-Fi]、[モバイル通信] の接続状況が良好であること。 ※Wi-Fi アンテナマークが 2 本以上点灯していることが望ましい。
 - iPhone、iPad の位置情報サービスがオンになっていること（「設定」> [プライバシーとセキュリティ] > [位置情報サービス]）。
 - 「探す」アプリの「正確な位置情報」がオンになっていること（「設定」> [プライバシーとセキュリティ] > [位置情報サービス] > 「探す」アプリ > 「正確な位置情報」）。
- また、「位置情報の利用を許可」で「このアプリの使用中的のみ許可」が選択されていること。

※画面の項目名称は機種 / OS によって異なる場合があります。

※本製品は UWB には対応しておりません。

※本製品は NFC を使用した紛失モードには対応しておりません。




本製品の準備

後述の「電池を交換する」の手順を参考にして、手順 **3** でいったん同梱のボタン電池を外し、絶縁フィルムを取り除いてから手順 **4** から手順 **6** まで実施してください。
これで本製品の準備は完了です。

※メロディが流れてからすぐに次の手順「「探す」アプリに本製品を追加する」を実施してください。
数分放置するとスリープモードに移行します。

※このような絶縁フィルムがボタン電池の下にはさまっています。
実際の色は無色透明です。



本製品の操作方法

本製品の操作方法を説明します。

電源を入れる	電源ボタンを 1 回だけ短く押します。 ※短いメロディが鳴ります。
リセット	電源ボタンを 4 回短く押したあとすぐにボタンを押し続けます。短いメロディが鳴りましたら電源ボタンを離します。
スリープから復帰	「探す」アプリに追加していない場合、本製品は数分放置するとスリープモードに移行します。その場合、電源ボタンを 1 回だけ短く押すことでスリープから復帰し、「探す」アプリに追加できるようになります。 ※短いメロディが鳴ります。
電源状態の確認	電源ボタンを 2 回続けて短く押します。電源の状態が ON の場合、「ピッ」と 1 回鳴ります。
電源を切る	電源ボタンを短く 2 回押し、続けて押したままにし、「ピッピッ」と鳴りましたら電源ボタンを離します。

上記以外に本製品から発せられる音は以下の通りです。

◆短いメロディ … 「探す」アプリから本製品を削除したとき、本製品にボタン電池を挿入したとき

「探す」アプリに本製品を追加する

1

本製品の電源を入れます。
「探す」アプリを起動し、
「持ち物を探す」をタップ
します。



※Apple IDのアカウントのセキュリティのアップグレードのメッセージが表示されている場合は、メッセージにしたがいアップグレードをしてください。

2

「持ち物を追加」をタップ
します。



3

「その他の対応している
持ち物」をタップします。




4

本製品をiPhone・iPad
に5cm以内に近づけ、検
出されるのを待ちます。



5

本製品名称
「amine Smart Tag
BETG1series」が表示さ
れていることを確認して
「接続」をタップします。



※手順④で数分お待ちいただいても本製品が検出されない場合はウィンドウ右上の「×」をタップし、手順①からやり直してください。何回やり直しても検出されない場合はiPhone・iPadを再起動してから「ご使用前の準備」を再度ご確認ください。
※手順⑤以降は途中で中断せず、手順の最後まで完了してください。やむを得ず中断した場合は「本製品の操作方法」を参照し、リセット操作を実施してから手順①からやり直してください。
※「探す」アプリに本製品を追加する際、必ず1台ずつ電源を入れて実施してください。

6

任意の名前を入力し、
「続ける」をタップします。



7

任意の絵文字を選択し、
「続ける」をタップします。



8

本製品がApple IDに関
連付けられることに同意
する場合は「同意」をタッ
プします。



9

「終了」をタップします。



10

マップ上に本製品の位置
が表示されます。



※この画面で下にスクロールすると、本製品のシリアル番号がご確認いただけます。

※手順の最後まで完了したら、「探す」アプリの操作方法に従い、本製品をご使用ください。


電池を交換する

持ち物の画面に表示されている電池残量表示が半分以下に減りましたら、電池を交換することをお勧めします。

自分のカバン

自分が所持中

たった今 



電池を交換する際は、以下の手順でケースを開け、新しい電池に交換してください。


※本製品は防水、防塵性能を備えており、上蓋は固めに設計されております。

※上蓋を外す際は内部や電池に水や埃が付着しないよう十分ご注意ください。

1


図の溝に爪や工具を差し込み、そのまま左右にスライドします。

※鋭い器具や固い器具を使用しますと、本製品に傷をつけたり破損したりする可能性があります。




2

そのまま外周に沿ってスライドし、上蓋をゆっくり外します。



3

溝につまようじなどを引っ掛けてボタン電池を取り出します。




4

+極を上面にして、ボタン電池をはめ込みます。


※ボタン電池を入ると、短いメロディが流れます。

ボタン電池は横から見
て上面が+極で下面が
-極になります。




5

上蓋をゆっくりとはめ込んでいきます。



6

隙間のないよう、しっかりと上蓋をはめ込んでください。



取り扱い上のご注意

■ 本製品を正しく安全に使用するために

- ・本書では製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。必ずご使用前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。
- ・本書はいつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。
- ・本製品の使用時におけるいかなるデータの消失や破損、取り扱い上のご注意をお守りいただけなかったことにより生じた本製品の故障やトラブルについては、当社は責任を負いかねますので、予めご了承ください。

図記号の説明

	行ってはいけない（禁止）内容を示しています。
	分解してはいけない（禁止）内容を示しています。
	必ず実行していただく（強制）内容を示しています。
	使用上注意をいただく内容を示しています。

本書に記載されている以外の操作や動作は行わないでください。装置について何か問題が発生した場合は、電池を抜いたあと、エレコム製品サポートまでご連絡ください。

⚠ 警告

- ボタン電池はお子様の手の届かないところに保管してください。
ボタン電池を飲み込んだり、体内に入れてしまった場合は、直ちに医師の診察を受け、適切な措置を行ってください。ボタン電池を飲み込んだり、体内に入れてしまった場合は、わずか2時間で重度の化学熱傷を起こし、重症または死に至る危険性があります。ボタン電池をはめ込む上蓋がきちんと閉じない場合はすぐに本製品の使用を中止し、サポートまでご連絡ください。
- 本製品はお子様の手の届かないところに保管してください。
本製品に含まれるボタン電池、ボタン電池をはめ込む上蓋、および本体を誤って飲み込んでしまった場合、窒息の危険性、並びにケガをする危険性があります。
- 本製品の開口部や内部を濡らしたり、クリーニング用のエアゾールスプレー、溶剤、研磨剤などを使用しないでください。
- 車の運転中には使用しないでください。
車の運転中は本製品を使用しないでください。
- 車の中など高温になる場所には絶対に放置しないでください。
本製品を高温の車内や屋外に長時間放置しておくと、製品表面の変形や製品の故障および内部電池の破裂・発火・故障の原因となり大変危険です。
- 分解・改造しないでください。
自分で修理や改造・分解をしないでください。
感電や火災、やけどの原因になります。特に電源内部は高電圧が多数あり、万一、触れると危険です。
- 病院や航空機の中などでは使用しないでください。
高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。特定医療機関や航空機の計器類などの誤作動の原因になります。
- 医療機器やヘルスケア機器の近くで使用する場合は、事前に医師に相談してください。
- 日本国以外では使用しないでください。
本製品は日本国内専用です。他国には独自の安全規格が定められており、本製品が規格に適合することは保証いたしかねます。また、海外からのお問い合わせに関しても一切応じかねますのでご注意ください。
- 揮発性液体の近くでの使用は避けてください。
マニキュア、ペディキュアや除光液などの揮発性液体は、本製品の近くで使わないでください。
- 本製品の上に物を置かないでください。
本製品の上に重いものや、水の入った容器類、または虫ピン、クリップなどの小さな金属類を置かないでください。故障や感電、火災の原因になります。

■ 電池について

本製品にはボタン電池が使用されています。ボタン電池は消耗したら交換する必要があります。正しい極性を確認しながら、決まった規格のボタン電池のみをご使用ください。
また、ボタン電池は使用せずに長期間保管した場合、周辺の温度が低い場合、ご利用状況によって電池の消耗は早くなります。

■ 廃棄について

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

⚠ 注意

- 温度が極端に高いもしくは低い環境で本製品を使用しないでください。
- 本製品はご自身の所持品にのみご使用ください。承諾を得ずに他社 / 他人の位置情報を取得する行為は、日本の法律により禁止されています。
- 屋外で使用する際は、周りの安全に十分に注意してご使用ください。
- 高温・多湿の場所、長時間直射日光のあたる場所での使用・保管は避けてください。屋外での使用は禁止します。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。
- ラジオ・テレビ等の近くで使用しますと、ノイズを与えることがあります。また、近くにモーター等の強い磁界を発生する装置があるとノイズが入り、誤動作する場合があります。必ず離してご使用ください。
- 本製品の梱包用ポリ袋はお子様の手の届くところに置かないでください。かぶったりすると窒息の恐れがあります。
- 熱源の近くでは使用しないでください。
火災や故障の原因となります。
- 本製品が汚れた時は、水または中性洗剤を少量含ませた柔らかい布で拭いてください。ベンジンやシンナーを使用すると変形、変色の原因となります。
- 本製品を廃棄する場合は、お住まいの地方自治体で定められた方法で廃棄してください。

本製品は航空機内で使用できない場合があります。ご搭乗前に利用する航空会社の預け入れ手荷物・機内持ち込み手荷物に関する規定をご確認ください。

Bluetooth® 対応機器 ご使用上の注意

- 本製品は電波法に基づく技術基準適合証明を受けております。
 - ・技術基準適合証明番号は、製品本体裏面に印刷されております。
 - ・本製品を分解または改造すると、法律により罰せられることがあります。
- 本製品の使用周波数(2.4GHz帯)は、産業・科学・医療用機器の他、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。
 - ・本製品を使用する前に、近くで無線局が運用されていないことを確認してください。
 - ・万一、本製品から他の無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の発射を停止し、電波干渉を避けてください。
 - ・その他、本製品から特定小電力無線局またはアマチュア無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは「エレコム製品サポート」までお問い合わせください。
- 2.4GHz帯を使用する無線LAN(IEEE802.11 g/b/n)との併用や、電子レンジ付近の磁場・静電気が発生する付近では、電波干渉の発生により利用できない場合があります。
- 本製品に対して、すべてのBluetooth®対応機器の動作を保証するものではありません。Bluetooth®対応機器の特性と仕様によっては、接続できない、正常に表示・動作ができないなどの現象が発生する場合があります。
- 本製品に接続するBluetooth®対応機器は、障害物の無い場所で約40メートル以内でご使用ください。
ご使用環境によっては使用可能距離が短くなる場合があります。

「サポート、保証規定のご案内」

選べる！充実サポート



LINE チャット でサポート

LINEアプリから
友だち追加でかんたんに
チャットでお問い合わせ！



Web チャット でサポート

ブラウザからでも
会員登録なしにお気軽に
ご相談いただけます。

チャット
サポートは
QR
からアクセス！



電話でサポート

エレコム製品サポートからカテゴリごとに「よくあるご質問」や「サポートコミュニティ」をご紹介します。電話によるサポートが必要な場合は、サポートダイヤルをご用意しております。

連絡先はコチラから
8056.jp

■個人情報の取り扱いについて

修理依頼、製品に関するお問い合わせなどでご提供いただいたお客様の個人情報は、修理品やアフターサポートに関するお問い合わせ、製品およびサービスの品質向上、アンケート調査等、これらの目的のために関連会社または業務提携先に提供する場合、司法機関、行政機関からの法的義務を伴う開示請求を受けた場合を除き、お客様の同意なく第三者への開示はいたしません。お客様の個人情報は細心の注意を払って管理いたしますのでご安心ください。

商標

- 本取扱説明書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- 本取扱説明書の内容の一部または全部を無断で複製／転載することを禁止させていただきます。
- 本取扱説明書の内容に関しては万全を期しておりますが、万が一不明な点がございましたら、エレコム製品サポートまでご連絡願います。
- 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 本製品を使用したことによる他の機器への影響につきましては、保証規定の理由にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標ならびに登録商標です。

Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。LINE、LINE のロゴは、LINE ヤフー株式会社の登録商標または商標です。

Works with Apple バッジの使用は、製品がバッジで特定された技術で動作するよう特別に設計されており、Apple の「探す」ネットワーク製品の仕様および要件を満たすことが製品製造者によって認定されていることを意味します。Apple はこのデバイスの動作や使用、または安全基準や規制基準への準拠について、一切の責任を負いません。

iPhone、iPad、Apple、iPadOS、Find My、Apple ロゴは、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

Find My は Apple Inc. の商標です。

App Store は、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc. のサービスマークです。iOS は、米国およびその他の国における Cisco の商標または登録商標であり、ライセンスに基づいて使用されています。

The Apple Find My network provides an easy, secure way locate compatible personal items using the Find My app on your iPhone, iPad, Mac or the Find Items app on Apple Watch.

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the later version of watchOS. Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacture to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple, Apple Fine My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

The trademark "iPhone" is used with a license from Aiphone K.K.

保証規定

■保証対象

保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。

■保証内容

1. 弊社が定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます。）内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
※保証期間を超過している場合、有償となります。

■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります
(1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの（レシート・納品書など）を指します。
(2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
(3) 中古品として本製品をご購入された場合。（リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む）
(4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
(5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
(6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
(7) 本製品をご購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
(8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
(9) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
(10) ソフトウェア（ファームウェア、ドライバ他）のアップデート作業によって故障、障害が生じた場合。
(11) 本製品の、パッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページ内などに記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
(12) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

3. 修理のご依頼は、購入証明書をお買い上げ頂いた製品一式（付属品、セット品含む）に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様の負担となります。（返送時の送料は弊社が負担致します。）また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段（宅配や簡易書留など）をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます場合があります。
6. 保証期間内にて修理、交換により交換された、旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。
8. 修理期間中における代替機および貸出機のご用意はございません。
9. 対象機器にマイナンバーが記憶された装置、記憶媒体が有る修理品、マイナンバーが記録されているデータが確認できた場合には修理せず返却します。修理依頼品にマイナンバーが記録されていない事の確認をお願い致します。

■免責事項

10. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
11. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
12. データを取扱う際には自己責任において、必ず定期的なバックアップを取って下さい。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損等については一切保証いたしません。

■有効範囲

13. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

保証期間

ご購入日より1年間

※レシートや納品書などの購入証明書は、ご購入日を証明する書類となりますので保証規定と併せて大切に保管願います。