





定常ライト DE-L05BK 取扱説明書


ELECOM

この度はお買い上げありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みください。
また、お読みになったあとは大切に保管してください。

各部の名称と機能




電池残量ランプの状態



電源OFF	
●未充電時	●充電時 (例)電池残量70%の場合
消灯	消灯
	赤点減
	赤点灯
	※満充電時はすべて赤点灯
電源ON	
●未充電時	●ケーブル接続時
電池残量分までのランプが赤点灯 (例)電池残量70%の場合	[0～25%]と[76～100%]が赤点灯
消灯	赤点灯
赤点灯	消灯
	赤点灯

本製品への充電方法



※電源に接続したままお使いいただくことも可能です。その場合、内蔵電池への充電は一時停止します。
※LED点灯中に充電ケーブルと接続、切断した場合も、直前の点灯モードのまま電源が切り替わります。

本製品の使用方法

①アクセサリシュー、1/4インチネジへ取り付けます。


■アクセサリシューに取り付ける場合

アクセサリシューにスライドして差し込んでください。
差し込んだ後、ネジを回し、アクセサリシューと固定してください。

■1/4インチネジに取り付ける場合

アクセサリシュー底面の1/4インチネジ穴に回しながら差し込んでください。

※固定位置、使用環境等によっては本製品の固定がゆるくなる場合があります。
本製品を取り付けた際に、しっかり安定して固定されているか確認した後、お使いください。



②電源ボタンを押すとLEDライトが点灯します。



電源ボタン

③色温度切替ボタンを押すと 昼光色→昼白色→電球色に 切り替えることができます。



色温度切替ボタン

④光量切替ボタンを押すと、5段階で 明るさを切り替えることができます。



光量切替ボタン

※②③④の全てのボタンは短押しで反応します。

※③④のボタンは、前回電源OFFにしたときの色温度・光量で点灯します。

ELECOM

定常ライト

ご使用上の注意

絵表示について この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

	警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が重傷を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

安全にご利用いただくために、下記の注意事項を必ずお守りください。

警告

- 
 - 次のような場合には、直ちに使用をやめてご購入店もしくは弊社総合インフォメーションセンターにご相談ください。使用し続けると、火災や感電の原因となります。
 - ・煙が出ている、変なにおいや音がするといった異常が発生した場合
 - ・水に濡れた場合
 - ・本製品の内部に異物や液体が入った場合
 - ・ケーブル、電源プラグ、ケースが破損した場合
- 
 - 濡れた手で電源プラグ、ケーブルに触れないでください。火災や感電の原因となります。
- 
 - 電源プラグは、家庭用コンセントに奥までしっかりと押し込んでご使用ください。押し込みが不十分だと、接触不良等により、火災や感電の原因となります。
- 
 - 本製品を火の中に入れてください。爆発したり、破損したりする危険があります。
-
- ケーブルを無理にひっぱったり、曲げたり、重いものを上にのせたりしないでください。また、ケーブルの抜き差しの際は必ずコネクタ部分を持っておこなってください。外装コードが傷ついたり断線したりし、火災や感電の原因となります。



- 電源をタコ足配線することはおやめください。火災の原因となります。



- 本製品を分解、改造することは絶対におやめください。火災、感電やケガの原因となります。

注意

- 
 - 本製品を使用する前に、本体と接続端のコネクタ端子にホコリ・液体等の異物がなく、十分にご確認ください。特に、防水性能搭載の端末など、接続端末を濡らした際は、水分が付着していないかご注意ください。水濡れ充電、異物混入充電は、火災や感電、故障の原因となります。
- 
 - 本製品に端末機器を接続する際は、必ず本体機器の注意事項に従ってください。
- 
 - 本製品を次のような場所で使用、保管しないでください。火災、感電や故障の原因となります。
 - ・直射日光のあたる場所、暖房器具の近くなど、温度の高い場所
 - ・湿気の多い場所、水気の近く、ホコリの多い場所
 - ・振動の多い場所
- 
 - 本製品に非対応の充電ケーブルは使用しないでください。火災や溶解、故障の原因となります。
- 
 - 布団等ホコリの多い場所での使用、保管はしないでください。火災や故障の原因となります。
- 
 - 亀裂などの破損、変形、劣化を発見した場合、ただちに使用を中止してください。
- 
 - アルコール類またはその他の薬剤を製品に付着させないでください。
- 
 - 本製品は防水構造ではありませんので水などの液体がかからない所で使用・保管してください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。
- 
 - 長時間、本製品を使用しないときは、本製品を電源から抜いておいてください。故障の原因となります。
- 
 - 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたり、本製品の上にものをのせたりしないでください。
- 
 - 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 
 - 使用機器本体の破損や故障、データの破損、消滅等については一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 
 - 充電中、動作中は本製品から多少の熱が発生する場合がありますが、故障ではありません。
- 製品仕様
- 内容物 : 本体、USB-A - USB Type-Cケーブル (約1.5m)
 - 使用電源 : リチウムイオン電池3.7V/1000mAh×2
 - LED灯数 : 40灯 (白色20灯、橙色20灯)
 - 明るさ : 約40～220lm ※数値は参考値です。
 - 色調整 : 昼光色・昼白色・電球色
 - 色温度 : 2800K～7000K

- 連続動作時間 : 約2時間～10時間 ※動作時間は明るさによって変動します。
 - 外形寸法 : 【幅】約80mm×【奥行】約26mm×【幅】約91mm (突起物を含む)
 - 使用温度 : 0℃～40℃
 - 保存温度 : -20～60℃
 - ケーブル長 : 約1.5m
 - 入力 : 5V/1A USB Type-Cポート
- 保証規定
- 保証期間
1年間
 - 保証対象
保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。
※ 取扱説明書および消耗品は対象外です。
 - 保証内容
1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。※保証期間を超過している場合、有償となります。
 - 無償保証範囲
2. 以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの(レシート・納品書など)を指します。
 - (2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (3) 中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) 過電・一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより故障した場合。
 - (7) 本製品をご購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下などにより故障した場合。
 - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外約要因により故障した場合。
 - (9) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
 - (10) ソフトウェア(ファームウェア、ドライバ(他)のアップデート作業によって故障、障害が生じた場合。
 - (11) 本製品の、パッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページ内に記載の使用・方法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
 - (12) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

- 修理
3. 修理のご依頼は、購入証明書をお買い上げいただいた製品一式(付属品、セオ品含む)に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合は送料はお客様のご負担となります。(返送時の送料は弊社が負担致します。)
また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
6. 保証期間内にて修理、交換により交換された、旧部品または旧製品などは返却いたしかねます。
7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。
8. 修理期間中における代替機および貸出機のご用意はございません。
 - 免責事項
9. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為などの損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
10. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償などにつきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
11. データを取扱う際には自己責任において、必ず定期的なバックアップを取ってください。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損などについては一切保証いたしません。
 - 有効範囲
12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。
エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応は致しかねます。
This warranty is valid only in Japan. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan.
- 商品に関するお問い合わせ
- エレコム総合インフォメーションセンター TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012
(Phone support is available only in Japanese.) 受付時間/ 10:00～19:00 年中無休