



# モニターライト 取扱説明書

この度はお買い上げありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書お読みください。また、お読みになったあとは大切に保管してください。

## ■内容物




※ご使用前に保護シートを剥がしてお使いください。




※本製品専用ケーブルです。  
スマホなどの充電には  
使用できません。

## ■組み立て方


- ① ポート部分を上にしてLEDライトと固定用グリップを  
図のように取り付けてください。  
〈注意〉ライトを横からスライドして取り付けないで  
ください。



- ② LEDライトの背面のUSB Type-Cポートに付属ケーブルを  
接続してください。




- ③ モニターの上部に設置します。



- ④ 接続したケーブルとAC充電器を接続し、家庭用コンセント  
にAC充電器を接続して使用してください。


〈注意〉出力不足のUSBハブ・パソコン・AC充電器などを  
使用すると、発熱・発火の恐れがあるため、使用しな  
いでください。



※AC充電器は付属しておりません。5V/2.0A以上のUSB-A対応の  
AC充電器などを別途ご用意ください。


## ■使い方

### ●各部スイッチ



### ●ライトの動かし方

ライトの位置調節は、LEDライトを持って調節してください。  
動かす際は図のように、固定用グリップを手でおさえて行ってください。



## ■製品仕様

- コネクター形状: USB Type-Cポート
- 出力: 5V
- 入力: 1.7A
- LED灯数: 80個
- 明るさ: 約250~920lm ※数値は理論上の明るさです。
- 色調整: 昼光色 / 電球色 / 昼白色
- 色温度: 2800~6700K
- 演色性: Ra92~95
- 外形寸法: LEDライト [幅]約490×[奥行]約23×[高さ]約21 (mm)  
固定用グリップ [幅]約43×[奥行]約92×[高さ]約88(mm)
- 重量: LEDライト 約228g 固定用グリップ 約350g
- ケーブル長: 約2m
- 対応モニターサイズ: モニターの厚さは約5~33mmまで対応  
しています。モニターのフレームの太さが8mm以下のモニターは  
表示エリアに固定用グリップの一部が重なります。  
※モニターの背面形状によっては設置できない場合があります。
- 使用温度範囲: 0~40℃
- 付属品: 取扱説明書、USB-A - USB Type-Cケーブル

## ⚠ 注意

- カメラ搭載のモニター・モニター一体型パソコンを使用する際は、次の場合にご注意ください。  
ライトがカメラ画像にハレーションを起こす場合があります。カメラ部に固定用グリップの一部が重なる場合があります。  
その際はライトの向きや設置位置を調整してください。
- 設置した機種・場所によっては前後に倒れる場合がありますので、ご注意ください。
- 長時間LEDライトを直接見ることはお止めください。
- LEDの明るさにばらつきが生じる可能性があります。
- ノートパソコン・タブレットパソコンにはご使用できません。
- LEDライトは一体型になっているためLEDの交換はできません。

## 使用上のご注意

**絵表示について** この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

**警告** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が重傷を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

安全にご利用いただくために、下記の注意事項を必ずお守りください。

### 警告

- 次のような場合には、直ちに使用をやめてご購入店もしくは弊社総合インフォメーションセンターにご相談ください。使用し続けると、火災や感電の原因となります。
  - ・煙が出ている、変なにおいや音がするといった異常が発生した場合
  - ・水に濡れた場合
  - ・本製品の内部に異物や液体が入った場合
  - ・ケーブル、ケースが破損した場合
- 濡れた手でケーブルに触れないでください。火災や感電の原因となります。
- 不安定な場所での使用・保管をおやめください。
- ケーブルは、充電機器のポートに奥までしっかりと挿し込んでご使用ください。挿し込みが不十分だと、接触不良等により、火災や感電の原因となります。
- ケーブルを無理にひっぱったり、曲げたり、重いものを上に乗せたりしないでください。また、ケーブルの抜き挿しの際は必ずコネクタ部分を持っておこなってください。外装コードが傷ついたり断線したりし、火災や感電の原因となります。
- 発光した状態のLEDライトを直接見る事はことばおやめください。目を傷める原因になる恐れがあります。
- 本製品を分解、改造することは絶対におやめください。火災、感電やケガの原因となります。
- 本製品を火の中に入れてしないでください。爆発したり、破損したりする危険があります。

### 注意

- 本製品を使用する前に、本体と充電機器のコネクタ端子にホコリ・液体等の異物がないか、十分にご確認ください。特に、防水性能搭載の使用機器本体を濡らした際は、水分が付着していないかご注意ください。水濡れ充電、異物混入充電は、火災や感電、故障の原因となります。
- 本製品に充電機器を接続する際は、必ず本体機器の注意事項に従ってください。
- 本製品を次のような場所で使用、保管しないでください。火災、感電や故障の原因となります。
  - ・直射日光のあたる場所、暖房器具の近くなど、温度の高い場所
  - ・湿気の多い場所、水気の近く
  - ・ホコリの多い場所
  - ・振動の多い場所
- 本製品に非対応の充電機器は使用しないでください。火災や溶解、故障の原因となります。
- 布団等ホコリの多い場所での使用、保管はしないでください。火災や故障の原因となります。
- 亀裂などの破損、変形、劣化を発見した場合、ただちに使用を中止してください。
- アルコール類またはその他の薬剤を製品に付着させないでください。
- 他のUSB機器との同時使用については動作を保証いたしかねます。
- 本製品は防水構造ではありませんので水などの液体がからまない所で使用・保管してください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。
- 長時間、本製品を使用しないときは、本製品を充電機器のポートから抜いておいてください。故障の原因となります。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたり、本製品の上にもものをせたりしないでください。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 使用機器本体の破損や故障、データの破損、消滅等については一切の責任を負いかねますのでご了承願います。
- 使用中は本製品から多少の熱が発生する場合がありますが、故障ではありません。
- 本製品が汚れたときは、やわらかい布でからびぎしてください。汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤にぬらして、かたく絞ってふきとってください。

## 保証規定

■保証期間  
1年間

■保証対象  
保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。

■保証内容  
1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。\*保証期間を超過している場合、有償となります。

■無償保証範囲  
2. 以下の場合には、保証対象外となります。

- (1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
  - \*購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの(レシート・納品書など)を指します。
- (2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
- (3) 中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)
- (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
- (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
- (6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
- (7) 本製品をご購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
- (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
- (9) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
- (10) ソフトウェア(ファームウェア、ドライバ他)のアップデート作業によって故障、障害が生じた場合。
- (11) 本製品の、パッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページ内などに記載の使用法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
- (12) その他、無償修理または交換が認められない事由が見られた場合。

### 商品に関するお問い合わせ

エレコム総合インフォメーションセンター  
(Phone support is available only in Japanese.)  
TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012  
受付時間/ 10:00~19:00 **年中無休**

各種機器との設定方法は  
えれさぽで検索!

Q えれさぽ

検索

<https://www.elecom.co.jp>

### ■修理

3. 修理のご依頼は、購入証明書をお買い上げ頂いた製品一式(付属品、セット品含む)に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。(返送時の送料は弊社が負担致します。)また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
6. 保証期間内に修理、交換により交換された、旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。
8. 修理期間中における代替機および貸出機のご用意はございません。

### ■免責事項

9. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
10. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。
11. データを取扱う際には自己責任において、必ず定期的なバックアップを取って下さい。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損等については一切保証いたしません。

### ■有効範囲

12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。  
エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応は致しかねます。  
This warranty is valid only in Japan. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan.

モニターライト  
DE-M01BK  
取扱説明書  
2022年 5月 第2版  
エレコム株式会社

・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。  
・本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。  
・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。  
・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。  
・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。  
・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。  
・その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。