



とりあつかいせつめいしょ HS-KD03シリーズ 取扱説明書

はい せつめい 入っているものの説明


ひだりみみがわ
マイクは左耳側だよ！



かいてん
マイクを回転させて
くち ちか つか
口に近づけて使おう！



※マイクを回転させてるときやマイクアームを曲げるときに強く力をかけないでね。マイクが壊れてしまうことがあるよ。



- ※ステレオミニプラグは奥まで差し込んでね。奥まで差し込まないと聞こえない場合があるよ。
- ※製品のUSBコネクタの向きと、USBポート(差し込み口)の上下方向に注意して差し込んでね。差し込める向きが決まっているよ。
- ※USBハブなど、パソコンやゲーム機本体以外のUSBポートに差し込まないでね。正しく動作しない場合があるよ。

つか 使いかた

① まずはパソコンの音量を
小さくしよう！

※ 大きな音がでると耳をいためることがあるよ。



② ヘッドセットの長さを
調整して頭につけよう！

※ ヘッドセットの長さをきゅうに縮めると手や髪の毛をはさんでいためることがあるよ。



③ パソコンにステレオミニ
プラグ/USBコネクタをつな
いで音量を調整しよう！

※ 音を大きくしすぎないでね。



！ つか こんな使いかたはしないでね

じてんしゃ 運転中
自転車など運転中に使用しないでね。



きケンな場所
キケンな場所で使用しないでね。



おお 音量
大きすぎる音量で使用しないでね。



こども専用ヘッドセットの取り扱いについて

おうちの方へ 必ずお読みください。

■ 安全上のご注意

安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください。

- ご使用前にこの「警告」、「注意」と「使用上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- お読みになった後はいつでも見られる場所に大切に保管してください。

⚠ 警告

自転車などの運転中には絶対に使用しないでください。

- 運転中に使用すると交通事故の原因になります。

踏切やホーム、車道、工事現場など、危険な場所では使用しないでください。

- 周囲の音が聞こえず不意の事故の原因となります。

耳を刺激するような大音量で、長時間使用しないでください。

- 聴力が大きく損なわれる原因になります。

⚠ 注意

使用する前には接続機器の音量を最小にしてください。

- 突然大きな音が出て聴覚障害などの原因になることがあります。
- 本製品の音量低減機能は、お子様の聴覚障害の保護をお約束するものではありません。接続機器の音量を上げすぎないようご注意ください。

肌に直接触れる部分に異常を感じたら使用を中止してください。

- そのまま使用するとかぶれや炎症などの原因になることがあります。医師にご相談ください。

異常に温度が高くなる場所に置かない。

- 外装ケースや内部部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
- 窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所、ストーブの近くなどでは特にご注意ください。

- マイクは喉を突く恐れがありますので、口に入れないでください。また、目的外の使用をしないでください。

- 窒息や怪我の危険がありますので、ケーブルを首や指に巻き付けしないでください。

- 本製品には磁石が内蔵されています。電子医療機器へ磁石を近づけると正確な動作を損なう恐れがありますので近づけないようにしてください。

- 踏みつけて怪我や転倒する場合がありますので、床に放置せず目につきやすい場所に保管してください。

- コードの結束バンドは口に入れないでください。

■ 使用上のご注意

- 使い方により、ヘッドセットの可動部に髪の毛などを挟む場合がありますのでご注意ください。

- ヘッドセットのコネクタまたはプラグを抜き差しする時はコードを引っ張らずに必ずコネクタまたはプラグをもって抜き差ししてください。

- コードを強く引っ張りすぎると断線する恐れがありますのでお気を付けください。

- 強い力を与えたり、強い衝撃を与えると機器の外観・性能を損ねたり、故障や破損の原因となります。

- マイクアームを回転させるときは、過剰な力を与えないでください。またアームを急な角度で曲げると、ケーブルまたはアームの破損につながる恐れがありますのでご注意ください。

- 本製品を分解、改造しないでください。

- 汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。その際にスピーカーユニット部には息を吹きかけたりしないでください。

- コネクタまたはプラグ部分を汚れたままにしておくとう音が悪くなったり音が途切れたりする場合があります。時々柔らかい布でからぶきし、清潔に保ってください。

- イヤーパッドは消耗品です。長期の使用、保存により劣化します。

- 本製品は防水構造ではありません。雨などがかかる場所や湿気の多い場所ではご使用にならないでください。

- 直射日光の当たる場所、湿気のある場所などで本製品を保管しないでください。

■ ヘッドセット本体仕様

※すべてのパソコンなどの機器での動作を保証するものではありません。

■対応機種：<HS-KD03T>直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン、タブレット、パソコン、PlayStation®4/5、NINTENDO SWITCH™、NINTENDO SWITCH™ Lite ※	■対象年齢：6歳以上
■外形寸法：幅128×奥行48×高さ161mm(ケーブル含まず) ■ケーブル長：1.2m ■質量：約39g(ケーブル含まず)	
■ヘッドホン部	■スピーカー方式：ダイナミック型(ステレオ) ■ドライバーユニット：直径30mm ■最大許容入力：30mW ■インピーダンス：32Ω
■マイク部	■マイク方式：エレクトレットコンデンサー方式 ■指向性：無指向性 ■入力感度：-58dB ±3dB ■インピーダンス：2.2kΩ
■周波数帯域：100～10,000Hz ■アーム長さ：140mm(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)	

■ ユーザーサポートについて

製品に関するお問い合わせ

よくあるお問い合わせ、対応情報、マニュアルなどをインターネットでご案内しております。ご利用が可能であれば、まずご確認ください。

Contact your local retailer with any product enquiries. Customer support at ELECOM, Japan, is available in the Japanese language and for products purchased in Japan.

Replacements are warranty-dependent, but unavailable outside of Japan.

お問い合わせの前に、次の内容をご留意ください。

- ・弊社製品の型番
- ・ご利用のパソコン、スマートフォン、タブレット、ゲーム機などの型番
- ・ご質問内容(症状、やりたいこと、お困りのこと)

※可能なかぎり、電話しながら操作可能な状態でご連絡ください。

【よくあるご質問とその回答】

www.elecom.co.jp/support

こちらから「製品Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAXによるお問い合わせ(ナビダイヤル)】

エレコム総合インフォメーションセンター

TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012

【受付時間】

10:00～19:00 年中無休

ホームページでも詳細な接続手順を確認できます。

「えれさぼ」で検索してください。

