






## Bluetooth機器を接続する (Windows10)

本製品をWindows10搭載/パソコンに装着し、Bluetooth機器と接続する方法を説明します。  
※Windows 7/8/8.1をご使用の場合は、Webサイト  
(<http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/036.html>) を参照してください。


1 本製品をパソコンのUSBポートに接続します。




2 [スタート] ボタンをクリックし、  
スタートメニューから[設定]をクリックします。  
[設定]画面が表示されます。




3 [デバイス]をクリックします。  
[デバイス]画面が表示されます。




4 [Bluetooth]をクリックし、[Bluetooth]をONにします。




5 接続したいBluetooth機器の電源をオンし、  
ペアリングモードにします。  
パソコンがBluetooth機器を検出すると画面に  
Bluetooth機器が表示されます。  
※ペアリングモードにする方法は、Bluetooth機器  
に付属の取扱説明書をご参照ください。




6 接続したいBluetooth機器を選択します。



7 [ペアリング]をクリックします。




キーボードやスマートフォンを接続 (ペアリング) する  
場合、下記のような画面が表示される場合があります。  
キーボードまたはスマートフォンから表示さ  
れているパスコードを入力し、[Enter] キーを押して  
ください。  
※パスコードは接続する機器により異なります。  
画面に表示された数字を入力してください。



※キーボードを接続 (ペアリング) するときの画面  
です。

8 ペアリング (接続) が完了すると、[接続済み]が  
表示されます。




### MEMO


Windowsの「Bluetooth」設定がONになっている  
場合は、下記の操作でも手順4の「Bluetoothデ  
バイスの管理」画面を表示させることができます。  
手順4から続けて操作してください。

※Windowsの設定によっては、Bluetooth  
アイコンが表示されない場合があります。その  
場合は、手順1から操作してください。

- 1 本製品をパソコンのUSBポートに接続します。
- 2 通知領域の [A] をクリックします。
- 3 Bluetooth アイコンをクリックします。



4 「Bluetoothデバイスの追加」をクリックします。




## 接続 (ペアリング) されているBluetooth機器を削除する

接続 (ペアリング) されているBluetooth機器を削除する場合は、下記の操作を行ってください。


1 削除したいBluetooth機器の電源をオフにします。

2 「Bluetooth機器を接続する」の手順2~3の操作  
を行います。


3 [Bluetooth]をクリックします。



4 接続(ペアリング)を削除したいBluetooth機器  
を選択し、[デバイスの削除]をクリックします。



5 [はい]をクリックします。  
Bluetooth機器の接続 (ペアリング) が削除され  
ます。




## 接続 (ペアリング) されているBluetooth機器を表示する

接続 (ペアリング) されているBluetooth機器を表示する場合は、下記の操作を行ってください。

1 「Bluetooth機器を接続する」の手順2~3の操作  
を行います。


2 [Bluetooth]をクリックします。  
接続されているBluetooth機器が表示されます。




### MEMO

下記の操作でもBluetooth機器を表示させること  
ができます。

- 1 本製品をパソコンのUSBポートに接続します。
- 2 通知領域の [A] をクリックします。
- 3 Bluetooth アイコンをクリックします。



4 「Bluetoothデバイスの表示」をクリックします。



## Windows10 (標準スタック) 以外をお使いの場合は

- ・Windows 7/8/8.1を使用
- ・Windows10でIVT社スタックを使用  
上記の場合は、下記のWebサイトを参照してください。

<http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/036.html>

- ・ソフトウェアのインストール方法
- ・ペアリングの方法

などをBluetooth機器を接続する方法を説明しています。



### 注意

本製品をご使用するパソコンに取り付ける前に、上記Webサイトをご確認ください。  
(パソコンに取り付ける前にソフトウェアをインストールする必要があります。)

## こんなときは (故障かな?と思うときに)

- Bluetooth搭載機器と本製品がペアリングできない。
  - ・機器側のBluetooth機器が使用可能な状態であることを確認してください。
  - ・ペアリングモードが時間切れのため終わっている場合は、再度ペアリングを実施してください。
  - ・ご使用の機器が本製品のプロファイルに対応しているかをご確認ください。

- パソコンがスタンバイ状態になった後、復帰してもBluetooth機器が再接続できない。
  - ・Windows10/Windows8/Windows8.1では、電力の消費を抑えるUSBセレクトィブサスペンド機能により、USBで接続する製品の電源が自動でオフするように設定されています。USBセレクトィブサスペンド機能を下記のWebサイトを参照して「無効」に設定してください。

<http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/036.html>



## NOTE