

ELECOM

LBT-UAN05C2

Class2

最大通信距離10m

BlueSoleil™

Bluetooth® Ver. 4.0

Bluetooth ver1.2 ~ 3.0 までの機器も対応

LE/EDR 対応

IVT社製スタック採用

信頼性の高いCSR社製チップ+IVT社製スタック BlueSoleil™ を採用

高互換性

エレコム製マウス、キーボードや、既存のBluetooth機器でも使用可能な高い互換性

消費電力60%カット

最新のBluetooth Low Energy規格対応により約60%消費電力削減

Bluetooth® SMART READY

対応プロファイル業界最多※

27種類

IVT社製スタック採用により、Windowsに標準搭載している2倍以上のプロファイルを搭載しております。
※2014年2月当社調べ

PCのロックなどに使われるPXP/LE対応キーボードとの接続に使うHOGPをサポート

最先端Bluetooth製品をあなたのPCで！

ELECOM

LBT-UAN05C2

保証期間

1年間

※リシートや納品書などの購入証明書を、ご購入日を証明する書類と併せて必ずの「保証規定」と併せて大切に保管願います。
※保証規定及び取り扱い上の注意は、本書の背面に記載しています。

Bluetooth® Ver.4.0

USBアダプター LBT-UAN05C2

パソコンと各種Bluetooth搭載周辺機器とのワイヤレス接続を実現

音楽再生

ヘッドホン

音楽再生

コンボ+Bluetoothレシーバー

データ転送

パソコン

プリント出力

プリンタ

データ入力

マウス

通信通話

音楽再生

スマートフォン

画像転送

スマートフォン

画像転送

スマートフォン

製品仕様

製品型番	LBT-UAN05C2
通信方式	Bluetooth標準規格 Version4.0
出力	Bluetooth Power Class2
最大通信距離	見通し 約10m*1
使用周波数帯域	2.4GHz帯 (2.4000GHz-2.4835GHz)
変調方式	FHSS (周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
転送速度	最大3Mbps (理論値)
USBインターフェイス	USB2.0 (1.1 互換)
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	12.8×19.0×6.2 mm
動作温度	5~35℃ / 20~80%RH
質量	約2g

※1 使用環境によって異なります。

●免責事項
仕様及び外観等は製品の改良の為、予告無く変更する場合があります。記載されている商品名・会社名等は一般に商標または登録商標です。
日本国内での使用を想定して設計されております。製品保証は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan. This product is for domestic use only. We provide support only for the Japanese OS. No technical support is available in foreign languages other than Japanese.
Bluetooth is a trademark of the Bluetooth SIG, Inc. The Bluetooth trade-mark is owned by Bluetooth SIG, Inc. USA. BlueSoleil is a trademark of IVT Corporation.

対応プロファイル

Windows標準スタック、IVTスタックの対応プロファイルをチェック

LBT-UAN05C2
Product number: LBT-UAN05C2

4 953103 375840 0840

対応OS

●Windows 10 (32bit/64bit 各エディション)
●Windows 8/8.1 (32bit/64bit 各エディション)
●Windows 7 (32bit/64bit 各エディション)
※ 同じプロファイルの同時利用はできません。
※ 電源干渉のため、無線LAN (IEEE802.11b/g/n)との併用はできないことがあります。
※ 本製品に対して全てのBluetooth機器の動作を保証するものではありません。
●梱包物
●Bluetooth4.0対応USBアダプター 1台
●取扱説明書 1枚

2.4FH1

この無線機能は2.4GHz帯を使用しています。変調方式にはFHSSを採用し、想定平均距離は約10mです。

ケース

取説

このたびは弊社製 Bluetooth 4.0対応USBアダプター [LBT-UAN05C2] をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品をパソコンの USB ポートに接続することによって、簡単にパソコンへ Bluetooth 機能を追加することができます。本書では、本製品を正しく安全に使用するための手順や注意事項を記載しております。ご使用前に必ずご一読ください。また、本書は読み終わった後も、いつでも読むことができるように大切に保管してください。

取り扱い上の注意

■本製品を正しく安全にお使いいただくために
本製品を正しく安全にお使いいただくために、以下の注意事項を必ずお守りください。

警告

ここに記載された事項を無視すると、使用者が死亡または障害を負う危険性または物的損害を負う危険性がある項目です。

●万一、異常が発生したとき。
本製品から異臭や煙が出たときは、ただちに使用を中止し、パソコンの電源を切り、本製品をパソコンから抜いて販売店にご相談ください。

●高温のまま放置しないでください。
本製品は精密な電子機器です。車のダッシュボードや暖房器具の近くなどの高温、多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。

●分解しないでください。
本書の指示に従って行う作業を除いては、自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。

●水気の多い場所での使用・保管はしないでください。
本製品内部に液体が入ると、故障・火災・感電の原因となります。また、濡れた手で触ると、感電の原因となりますのでおやめください。

●小さなお子様の手の届くところに保管しないでください。
誤飲など思わぬ事故を招く場合があります。

●病院内や航空機の中などでは使用しないでください。
高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。特定医療機器や航空機の計器類などの誤動作の原因となります。

注意

ここに記載された事項を無視すると、けがをしたり、物的損害を受ける恐れがある項目です。

●本体は精密な電子機器のため、落したり、衝撃や振動の加わる場所、強い磁力の発生する場所、静電気の発生する場所などでの使用・保管はしないでください。

●ご使用の際は接続機器の取扱説明書の指示に従ってください。
本製品は、マウスやキーボード、ヘッドセットなどと無線通信による使用が可能です。接続先の機器により設定方法や注意事項が異なります。ご使用の際はこれらの機器の取扱説明書をよく読み、注意事項に従ってください。

●ラジオ・テレビ等の近くで使用すると、ノイズを与えることがあります。また、近くにモーター等の強い磁界を発生する装置があるとノイズが入り、誤動作する場合があります。必ず離してご使用ください。

●日本国以外では使用しないでください。
この装置は日本国内専用です。他国には独自の安全規格が定められており、この装置が規格に適合することは保証いたしかねます。また、海外からのお問い合わせに関しても一切応じかねますのでご注意ください。

■その他:こんなことにも注意してください

- ・ホコリの多い場所には置かないでください。
- ・本製品が汚れたときは、水または中性洗剤を少量含ませた柔らかい布で拭いてください。ベンジンやシンナーを使用すると変形、変色の原因となります。
- ・電波に関する注意事項については、裏面に記載しています。

各部の名称と役割

1 USBコネクタ
パソコンのUSBポートに挿入します。

2 アクセスランプ
Bluetooth機器との通信状態に合わせて青く点滅します。
※本体の内側にあるので、アクセスがない状態でLEDは見えません。

ご使用の手順

Windows 10またはWindows 8.1/8の場合

※マウス、キーボード、プリンタ、オーディオ機器 (マイク・スピーカー・ヘッドホン・ヘッドセットなど) でご使用の場合、本製品に付属のソフト BlueSoleil のインストールは不要です。
プロファイルが FTP,BIP,FMP,PXP,HTP,HRP,ANP,BLP,GPL に使用される場合のみ BlueSoleil をご使用ください。

1 パソコンのUSB-Aポートに、直接本製品を接続します。

2 タスクトレイに Bluetooth アイコンが表示されます。

3 Bluetooth 機器と接続します。

例：エレコムマウス M-XGM10BB シリーズ

1 画面左下の「スタート」ボタン をクリック、「設定」 アイコンをクリックします。
[Windows の設定] 画面が表示されます。

2 「デバイス」をクリックします。
「デバイス」画面が表示されます。

3 「Bluetooth とその他のデバイス」をクリックします。

4 「+ Bluetooth またはそのデバイスを追加する」をクリックします。
インストールウィザードが表示されます。

5 「Bluetooth」をクリックします。

6 デバイスの追加画面が表示されたら接続するデバイスをペアリングモードにします。
※詳細は接続するデバイスの取扱説明書を参照してください。

Windows 7の場合

1 IVT 社製スタック (ソフトウェア) をインストールします。

●下記のページより、ソフトウェアおよび取扱説明書をダウンロードし、手順にしたがってインストールしてください。

IVT社製スタック (ソフトウェア) 取扱説明書 - インストール手順 -

<https://www.elecom.co.jp/support/download/network/bluetooth/lbt-uan05/>

※ Windows10/8.1/8で標準機能にないプロファイル (FTP,BIP,FMP,PXP,HTP,HRP,ANP,BLP,GPL) の場合も、同様の手順でインストールしてください。

裏面に続く

こんなときは(故障かな?と思うときに)

- Bluetooth搭載機器と本製品がペアリングできない。
 - ・機器側のBluetooth機器が使用可能な状態であることを確認してください。
 - ・ペアリングモードが時間切れのため終わっている場合は、再度ペアリングを実施してください。
 - ・ご使用の機器が本製品のプロファイルに対応しているかをご確認ください。
- パソコンがスタンバイ状態になった後、復帰してもBluetooth機器が再接続できない。
 - ・電力の消耗を抑えるUSBセレクトティブサスペンド機能により、USBで接続する製品の電源が自動でオフするように設定されています。USBセレクトティブサスペンド機能を下記のWebサイトを参照して「無効」に設定してください。

<http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/036.html>



保証規定

- 保証内容
 - 1.弊社が定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます。）内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
 - ※保証期間を超過している場合、有償となります。
 - 2.以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
 - ※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの（レシート・納品書など）を指します。
 - (2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (3) 中古品として本製品をご購入された場合。（リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む）
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - (7) 本製品をご購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
 - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

- 無償保証範囲

- 修理
 - 3.修理のご依頼は、購入証明書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
 - 4.弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様の負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段（宅配や簡易書留など）をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
 - 5.同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます。
 - 6.有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
- 免責事項
 - 7.本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
 - 8.本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 有効範囲
 - 9.この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

電波に関する注意事項

- この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。
- ・この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定省電力無線局が運用されていないことを確認してください。
 - ・万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかまたは電波の発射を停止した上、エレコム総合インフォメーションセンターにご連絡いただき、混信回避のための処置等（たとえば、パーティションの設置など）についてご相談ください。
 - ・その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことがございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでお問い合わせください。

- ・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- ・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・Windows および Windows ロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する商標であり、エレコム株式会社はこれら商標を使用する許可を受けています。
- ・その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

ユーザーサポートについて

- 製品に関するお問い合わせ
- 本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また国外での使用、国外からの問合せにはサポートを行っておりません。
- This product is for domestic use only.No technical support is available in foreign languages other than Japanese.
- よくあるお問い合わせ、対応情報、マニュアル、修理依頼書などをインターネットでご案内しております。ご利用が可能であれば、まずご確認ください。

【よくあるご質問とその回答】
www.elecom.co.jp/support
こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAXによるお問合せ（ナビダイヤル）】
エレコム総合インフォメーションセンター
TEL:0570-084-465
FAX:0570-050-012

【受付時間】
10:00～19:00 年中無休

お問合せの前に、以下の内容
をご用意ください。

- ・弊社製品の型番
- ・ご利用の携帯電話、スマートフォン、タブレット、ゲーム機などの型番
- ・ご質問内容
(症状、やりたいこと、お困りのこと)

※可能な限り、電話しながら操作可能な状態でご連絡ください。

ホームページでも詳細な接続手順を確認できます。

「えれさぼ」で検索してください。

Bluetooth対応USBアダプター LBT-UAN05C2 取扱説明書
2021年4月第4版

ELECOM

© 2021 ELECOM Co., Ltd. All rights reserved.