

正誤表

この度は本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

製品に同梱しておりますマニュアル記載に誤りがございました。

謹んでお詫びいたしますとともに、下記に訂正いたします。

[誤]

設置方法と設置時のご注意


※下記に記載した設置方法を必ず守り、正しくお使いください。

- ・ WRC-2533GHBK2-Tは横置きに対応していません。必ず縦置きでご利用ください。
- ・ 縦置き、横置きいずれの場合も壁や棚の間にはさみ込まず、風通しの良い場所に設置してください。
- ・ モテムや終端装置などのネットワーク機器と重ね置きはしないでください。
- ・ スタンドは本体に固定されません。ケーブル類を本体に接続したあと、スタンドに設置してください。

本製品が動作している状態での転落や、ケーブル類の引き抜けは故障・データ消失の原因となるため、本体が安定するように必ず付属のスタンドにセットした上で、転落・引き抜け防止処置も行ってください。


縦置き時

- ・ LEDランプがある側を前方にします。
- ・ 本体の後方が付属のスタンドの溝にぴったり収まるようにセットします。



横置き時

- ・ LEDランプがある側を上面にします。
- ・ 本体を付属のスタンドの中央後方に載せるように置いて、本体がぐらつかないようにします。




[正]

設置方法と設置時のご注意

※下記に記載した設置方法を必ず守り、正しくお使いください。

- ・ 本製品はよこ置きに対応していません。必ずたて置きでご利用ください。
- ・ 本製品を壁や棚の間にはさみ込まず、風通しの良い場所に設置してください。
- ・ モテムや終端装置などのネットワーク機器と重ね置きはしないでください。
- ・ スタンドは本体に固定されません。ケーブル類を本体に接続したあと、スタンドに設置してください。
- ・ 本製品が動作している状態での転落や、ケーブル類の引き抜けは故障・データ消失の原因となるため、本体が安定するように必ず付属のスタンドにセットした上で、転落・引き抜け防止の処置も行ってください。

◆スタンドの使用方法



- ・ LEDランプがある側を前方にします。
- ・ イラストを参考に本体の後方が、付属のスタンドにぴったり収まるようにセットします。

◆本体の設置方法

- ・ 本製品の上5cm、前後左右5cm以内に、物を置かないでください。
- ・ 本製品をテレビなど、ノイズの発生する可能性がある機器の近くに設置しないでください。

