

## 使用上の注意

- キーホルダー/ストラップを振り回したり、強くひっぱたりしないでください。
- 用途以外には使用しないでください。
- ストラップの紐が切れ掛かっている場合は、使用しないで下さい。
- 用紙をパッケージから取り出す際、印刷面に触れますと手についた水分や油分により、印刷品質の問題が起こる可能性があります。パッケージから取り出す際は必ず用紙の端を持つようにしてください。
- 用紙が丸くカールした状態で印刷すると紙詰まりの原因となりますので取り扱いには十分にご注意ください。カールしている場合は必ず伸ばしてからご使用ください。また、用紙が切れかけている、外れかけている用紙は使用しないでください。
- 一度切り抜いた用紙は再びプリンタに通さないでください。用紙がプリンタ内でつまるとの恐れがあります。
- 本製品は耐水仕様ではありません。水などの液体のかかる状況ではご使用にならないで下さい。
- パソコンのディスプレイ、アプリケーションの仕様によっては画面上の色と同じ様に再現されない場合がありますので、事前にテストプリントをされる事をお勧めします。
- 本製品は一般家庭品です。業務用途ではご使用にならないでください。

## 保管上の注意

- 高温・高湿・直射日光を避け、保管してください。保存条件によっては、変色・退色を起こすことがあります。
- 品質には万全を期しておりますが、当社の製造上の原因による不良がありました場合には、同等の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
- このパッケージに記載されている各項目は、ご使用の機器やソフトウェアにより異なる場合がありますので、予めご了承ください。
- 本製品・マニュアル・パッケージ等に記載されている商品名・社名等は一般的に各社の商標並びに登録商標です。

商品に関するお問い合わせは

- エレコム 総合インフォメーションセンター

TEL.0570-084-465

FAX.0570-050-012

受付時間

9:00～19:00

年中無休

エレコム株式会社

<http://www.elecom.co.jp>

ELECOM

## 作り方説明書


この度はエレコム キーホルダー/ストラップをご購入いただきありがとうございます。この商品は、パソコンでデザインレイアウトした写真をインクジェットプリンタで印刷し、オリジナルのキーホルダー/ストラップの作成できるキットです。作成の前に本書をよくお読みください。

## ■セット内容


※本イラストはEDT-KH1のイラストになっています。入数は型番によって異なります。




キーホルダー/ストラップ  
のフレーム



キーホルダー/ストラップ  
のフタ



印刷用紙



テストプリント紙

## 上手なつくりかた

※本イラストはEDT-KH1のイラストになっています。他の商品においても作り方は同じです。

### 1.デザインレイアウトを作る

お手持ちのラベルソフトやエレコムホームページよりダウンロードしたオリジナルソフトでラベルを選び印刷する絵柄やデザインを決めます。


🔗エレコムオリジナルソフト「らくちんプリント」をぜひ活用ください。

ELECOMラベル作成ソフトが  
無料ダウンロードできる!

<http://www.elecom.co.jp/printgogo>

らくちんプリント

イラストや素材も豊富にご用意しています。ホームページよりダウンロードしてご使用ください。



### 2.印刷します。

- ①テストプリント紙を使って事前にテストプリントを行います。
- ②用紙をプリンタにセットしてください。
- ③光沢面が印刷面ですので、光沢面が上になるようにプリンタにセットしてください。

※一度切り抜いた用紙は再びプリンタに通さないでください。  
用紙がプリンタ内でつまむ恐れがあります。

#### ●おすすめ印字設定●


プリンタ	用紙設定	モード設定
EPSON	写真用紙	きれい
Canon	光沢紙	きれい
hp	プレミアムプラスフォト用紙	高画質



注意 ※印刷後はよく用紙を乾燥させてください。

### 3.用紙を切り抜く。

- ①裏面からミシン目に沿って用紙を押すように切り取ってください。  
※表面から切り抜くと、印刷面を傷付ける可能性がありますのでご注意ください。
- ②表面にして、ミシン目からゆっくり切り取ります。



#### ご注意!

- 勢いをつけると用紙の印刷部分が切れたり、傷つく恐れがあります。切り取る際はゆっくりと行ってください。
- 表面を指であてて外そうとすると、印刷部分に傷がつく恐れがあります。

### 4.写真をはめ込む

透明のフレーム部分に切り抜いた写真をはめ込みます。この時、写真が外側になるように2枚を重ねて入れると両面になります。  
※写真の天地の向きを間違えないようにご注意ください。

#### ●片面の場合




#### ●両面の場合



### 5.フレームにフタをする。

フレームにフタをします。奥までしっかりととはめ込んでください。

※フタは、周囲に凸がある面が内側になります。はめ込む向きにご確認ください。



### 6.完成!

