ELECOM

〈インクジェットプリンタ専用〉交換インク

共通説明書

CANON BCI-320/321用

交換インク型番	インク容量	インク色	対応インクタンク
THC-320BK10N	40mℓ×4	顔料ブラック	BCI-320PGBK
THC-321BK10N	40mℓ×2	染料ブラック	BCI-321BK
THC-321C10N	40mℓ×2	シアン	BCI-321C
THC-321M10N	40mℓ×2	マゼンタ	BCI-321M
THC-321Y10N	40mℓ×2	イエロー	BCI-321Y
THC-321CSET10N	各40mℓ×2	シアン/マゼンタ/イエロー	BCI-321C/M/Y

セット内容

インクボトル	顔料ブラック 40mℓ 染料ブラック 40mℓ シアン 40mℓ マゼンタ 40mℓ イエロー 40mℓ	いずれか2本 ※セット品は、シアン・マゼンタ・イエロー40mℓ各2本顔料ブラックは4本
注入口栓		1個 ※セット品は3個
ポリ手袋		1セット
共通説明書(本紙)		1枚



インクボトル

注入口栓
(乳白色)

ご注意

詰め替え限度回数に達したインクタンクと一緒に捨てないでください。詰め替え回数分、繰り返し使用します。

共通説明書(本紙)

ポリ手袋

この製品だけでは、詰め替えができません。

●別売の弊社工具付き詰め替えインク(型番:THC-320/321シリーズ)をご購入ください。

取り扱い及び詰め替え作業については、上記詰め替えインクに同梱されている共通取扱説明書をご参照ください。

※万一、共通取扱説明書を紛失された場合は弊社ホームページをご覧ください。

〔http://www.elecom.co.jp『サポート情報』⇨『マニュアル』⇨『(インク・トナー)詰め替えインク』⇨『(詰め替えインク型番)THC-320/321』〕

●詰め替え作業の前に

長期間プリンタをお使いになっていない場合、プリントヘッドが目詰まりを起こし、インクを注入しても正常印刷ができない場合があります。必ず詰め替えを行う前に印刷確認をしてください。

⚠ ご使用および保管に関しての注意

- ●本製品はインクジェット専用詰め替えインクです。ご使用の際には必ず弊社詰め替えインク(THC-320/321 シリーズ)の共通取扱説明書をよく読んでから、詰め替え作業を行ってください。
- ●プリンタ等の故障の原因となりますので、以下のインクタンクには使用しないでください。
  - ・本製品対応以外のインクタンク(リサイクル品や汎用品を含む)
  - ・空のまま、長期間放置したインクタンク
  - ・他社の詰め替えインクをご使用になられたインクタンク
- ●お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ●インクを飲まないでください。万一、インクを飲み込んだ場合は、水を飲ませる、また、目に入った場合は、こすらずに水でよく洗う、等の処置をして、すぐに医師の診察を受けてください。
- ●皮膚などにインクが付いてしまった場合は、時間がたつと落ちにくくなりますので、すぐに石けんや水で洗い流してください。
- ●直射日光の当たる場所を避け、冷暗所に保管してください。
- ●長期間使用されなかったインクは、変質することも考えられますので、開封後1年以内(顔料ブラックは半年以内)にご使用ください。
- ●先端ノズルを取り付けたインクボトルは、立てた状態で保管してください。横倒し状態で保管しますとインクが漏れることがあります。
- ●1つのインクタンクに対して、詰め替え回数が5回を超えますと印刷にかすれ等が生じる損合がありますので、新しいインクタンクをご購入ください。
- ● FAX 機能のあるプリンタで受信 FAX が自動で印刷されない場合は、代行受信になっている可能性があります。
  代行受信された FAX の印刷方法については各プリンタ付属のマニュアル等をご参照ください。

■ご不明な点は、下記までご連絡ください。

【商品に関するお問い合わせは】
エレコム総合インフォメーションセンター **TEL:0570-084-465 FAX:0570-050-012** 〔受付時間〕9:00 ～ 19:00 **年中無休**

CR321-0681