



印刷操作 案内

⚠ 検出表示の対処方法




詰め替えたカートリッジをプリンタに装着すると、プリンタディスプレイおよびパソコン画面に非純正品検出表示がされますが、下記操作をしていただくことで問題なくご使用いただけます。下記画面が表示されましたら対処をお願いいたします。

1 非純正品検出表示


プリンタディスプレイ表示例 1

- ① 
次へ
- ② 
▽を押して画面の下に移動
- ③ 
はい

プリンタディスプレイ表示例 2

- ① 
OK 次へ
- ② 
OK 次へ
- ③ 
OK 次へ
- ④ 
「はい」を選択し
OK 次へ

パソコン画面表示例




2 クリーニングと確認

プリンタの取扱説明書に従って、プリントヘッドのクリーニングと印刷確認を行ってください。

クリーニングを3回行っても印刷が安定しない場合は、しばらく(15～30分程度)時間を置いてから、再度印刷確認を行ってください。

3 印刷時

「非純正品、またはリフィルカートリッジが検知されました。インク残量表示について保証できません。」と表示されますが、使用上問題ありません。



4 詰め替えるタイミングについて

パソコン画面およびプリンタ液晶モニタに「⊗」の表示が出た時点で詰め替え作業を行ってください。

