

3 ペアリングをする


Mac OS X で使用する

※画面は Mac OS のバージョンによって異なりますが、手順は同じです。

- Bluetooth メニューから「Bluetooth デバイスを設定」をクリックします。
Bluetooth 設定アシスタントが表示されます。




- 「ELECOM BLUETOOTH LASER MOUSE」をクリックし、「続ける」をクリックします。
本製品の登録を開始します。



Mac OS X 10.5.x をご使用の場合は、手順 2 に進みます。
Mac OS X 10.6.x をご使用の場合は、手順 4 に進みます。


- 「続ける」をクリックします。



- 「マウス」を選択し、「続ける」をクリックします。



- 本製品のペアリングボタンを押します。



「登録に失敗しました。...」という内容のメッセージが表示された場合は、本製品の電源が入っていることを確認し、「続ける」をクリックします。

4 マウスの動作を確認する

Windows® で使用する

「Internet Explorer」でマウスが正常に動作しているか確認します。

- 「スタート」ボタンから「[すべての] プログラム」→「[Internet Explorer]」の順にクリックします。
「Internet Explorer」が起動します。

- Internet Explorer でお好みのホームページを表示させ、スクロールバーが表示されるように変更します。
※ここでは例として弊社ホームページを表示させています。



- マウスのホイールを前後に動かします。



指の動きに合わせて画面が上下にスクロールすれば、正常です。

① スクロール機能に対応していない一部のアプリケーションでは、ホイールを操作しても動作しない場合があります。

Mac OS X で使用する

Mac OS X に付属の「Safari」でマウスが正常に動作しているか確認します。

- Dock に登録されている「Safari」のアイコンをクリックします。
「Safari」が起動します。

- Safari でお好みのホームページを表示させ、スクロールバーが表示されるように変更します。
※ここでは例として弊社ホームページを表示させています。



- マウスのホイールを前後に動かします。




指の動きに合わせて画面が上下にスクロールすれば、正常です。

① スクロール機能に対応していない一部のアプリケーションでは、ホイールを操作しても動作しない場合があります。

PlayStation®3 で使用する

PlayStation®3 のシステムソフトウェアのバージョン 3.41 に対応しています。詳しくは、「トラブルシューティング」をご覧ください。

- 「XMB™」のホームメニューから【設定】→【周辺機器設定】→【Bluetooth® 機器管理】を選択します。



- 「終了」をクリックします。

- 「新しい機器の登録」を選択します。

PlayStation®3 に Bluetooth® 機器を登録していない場合は、「Bluetooth® 機器が登録されていますか?」と表示されます。「はい」を選択してください。

- 「検索開始」を選択します。
追加する Bluetooth® デバイスの検索が開始されます。

- ペアリングボタンを押します。

ペアリング中はペアリングランプが点灯し、ペアリングが完了(手順 5 まで完了)すると消灯します。
ペアリングボタン

① 本製品が見つけられない場合は、本製品の電源が入っていることを確認し、ペアリングボタンを押した後「検索開始」を選択します。

- 「ELECOM BLUETOOTH LASER MOUSE」を選択します。

登録が完了すると、「登録済み機器一覧」に「ELECOM BLUETOOTH LASER MOUSE」が追加されます。

これでマウスを利用できます。

- 「マウスの動作を確認する」を参照し、マウスが正しく動作するかを確認してください。

- ペアリングボタンを押します。

ペアリング中はペアリングランプが点灯し、ペアリングが完了(手順 5 まで完了)すると消灯します。

① 本製品が見つけられない場合は、本製品の電源が入っていることを確認し、ペアリングボタンを押した後「検索開始」を選択します。

- 「ELECOM BLUETOOTH LASER MOUSE」を選択します。

登録が完了すると、「登録済み機器一覧」に「ELECOM BLUETOOTH LASER MOUSE」が追加されます。

これでマウスを利用できます。

- 「マウスの動作を確認する」を参照し、マウスが正しく動作するかを確認してください。

トラブルシューティング

正常に動作しないとき

- マウスを動かしても画面上のマウスポインタが動かない、動作が不安定

PlayStation®3 のシステムソフトウェアのバージョン 3.41 に対応しています。詳しくは、「トラブルシューティング」をご覧ください。

- 「XMB™」のホームメニューから【設定】→【周辺機器設定】→【Bluetooth® 機器管理】を選択します。

Bluetooth® 機器管理が表示されます。

- 「終了」をクリックします。

- 「新しい機器の登録」を選択します。

PlayStation®3 に Bluetooth® 機器を登録していない場合は、「Bluetooth® 機器が登録されていますか?」と表示されます。「はい」を選択してください。

- 「検索開始」を選択します。
追加する Bluetooth® デバイスの検索が開始されます。

- ペアリングボタンを押します。

ペアリング中はペアリングランプが点灯し、ペアリングが完了(手順 5 まで完了)すると消灯します。

① 本製品が見つけられない場合は、本製品の電源が入っていることを確認し、ペアリングボタンを押した後「検索開始」を選択します。

- 「ELECOM BLUETOOTH LASER MOUSE」を選択します。

登録が完了すると、「登録済み機器一覧」に「ELECOM BLUETOOTH LASER MOUSE」が追加されます。

これでマウスを利用できます。

- 「マウスの動作を確認する」を参照し、マウスが正しく動作するかを確認してください。

- ペアリングボタンを押します。

ペアリング中はペアリングランプが点灯し、ペアリングが完了(手順 5 まで完了)すると消灯します。

① 本製品が見つけられない場合は、本製品の電源が入っていることを確認し、ペアリングボタンを押した後「検索開始」を選択します。

- 「ELECOM BLUETOOTH LASER MOUSE」を選択します。

登録が完了すると、「登録済み機器一覧」に「ELECOM BLUETOOTH LASER MOUSE」が追加されます。

これでマウスを利用できます。

- 「マウスの動作を確認する」を参照し、マウスが正しく動作するかを確認してください。


PlayStation®3 のシステムソフトウェア バージョンの確認

PlayStation®3 でご使用になる場合は、システムソフトウェア バージョンが 3.41 であることが必要です。

次の手順でソフトウェア バージョンを確認します。

- 「XMB™」のホームメニューから【設定】→【本体設定】→【本体情報】を選択します。

本体情報が表示されます。



- システムソフトウェア バージョンが 3.41 であることを確認します。

システムソフトウェア バージョンが 3.41 でない場合は、システムアップデートを実行して、PlayStation®3 のシステムソフトウェアを最新のものにアップデート(更新)してください。システムアップデートの手順については、PlayStation®3 のマニュアルをご覧ください。

スクリーンが常に楽しく、便利に!



スクリーンが常に楽しく、便利に!

マニュアル

マニュアル

基本仕様

製品名	ブルートゥース レーザーマウス
製品型番	M-BT6BL シリーズ
対応機種	Bluetooth HID プロファイル対応機器 (Bluetooth® 対応していないパソコンでご使用の場合は、HID プロファイルに対応した Bluetooth® アダプタが必要です。)
対応 OS	Windows7、Vista(～SP2)、XP(SP2 ～ SP3) Mac OS X(10.5 ～ 10.5.8、10.6 ～ 10.6.4)
対応 Bluetooth バージョン	Bluetooth® 3.0/2.1+EDR/2.1/2.0+EDR/2.0
センサー方式	レーザー式
カウント数	800/1600 カウント(切替可能)
接続方式	Bluetooth® 無線方式
適合規格	Bluetooth® 3.0 Class2
プロファイル	HID(Human Interface Device)
電波周波数	2.4GHz 帯
電波方式	FHSS 方式
電波到達距離	非磁性体(木の机など): 約 10m 磁性体(鉄の机など): 約 3m ※弊社環境でのテスト値であり保証ではありません。
外形寸法	W 74.3 × D 52.3 × H 33.4 mm
動作温度 / 温度	5°C ～ 40°C / -90%RH(ただし結露なきこと)
保存温度 / 温度	-10°C ～ 60°C / -90%RH(ただし結露なきこと)
対応電池	単 4 形アルカリ乾電池、単 4 形マンガン乾電池、単 4 形ニッケル水素 2 次電池
動作時間	アルカリ乾電池使用時の目安 連続動作時間: 約 75 時間 連続待機時間: 約 125 日 想定使用可能時間: 約 34 日間 (1 日 8 時間のパソコン操作中 25% をマウス操作に割り当てる場合)

ユーザーサポートについて

よくあるご質問とその回答

www.elecom.co.jp/support
こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

お電話・FAXによるお問い合わせ(ナビダイヤル)

エレコム総合インフォメーションセンター


TEL: 0570-084-465
FAX: 0570-050-012

【受付時間】
9:00 ～ 19:00
年中無休

保証書シールについて

本製品の保証書はパッケージの裏側にあります。

シール形状になっていますので、パッケージからはがして、本マニュアルの下部の保証書シール貼り付け位置に貼って、マニュアルと一緒に保管してください。



保証規定

■ 保証内容

1.弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■ 保証範囲

2.以下の場合には、保証対象外となります。

(1)保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。

(2)保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。