

UV除菌ボックス IPM-UVRB01シリーズ

取扱説明書

この度はUV除菌ボックス【IPM-UVRB01シリーズ】をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用前に必ずお読みください。

この取扱説明書では【IPM-UVRB01シリーズ】の使用方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。また、この取扱説明書を読み終わった後は、大切に保管してください。

※この取扱説明書では一部の表記を除き、【IPM-UVRB01シリーズ】を「本製品」と表記しています。

※本取扱説明書に記載されている会社名・製品名などは一般的に各社の商標または登録商標です。

安全にお使いいただくために

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

使用上のご注意

表示について

警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。

注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えることがあります。

警告 次のような場合には、直ちに使用をやめて、ご購入店もしくは弊社総合インフォメーションセンターにご相談ください。
使用し続けると、火災や感電の原因となります。

・煙が出ている、変なにおいや音がするといった異常が発生した場合
・本製品の内部に異物や液体が入った場合
・水に濡れた場合
・本製品が破損した場合

警告 ケーブルを無理にひっぱったり、曲げたり、重いものを上に載せたりしないでください。また、ケーブルの抜き差しの際は必ずコネクタ部分を持てあわなってください。ケーブルが傷ついたり断線したり、火災や感電の原因となります。

●本製品を分解、改造することは絶対におやめください。火災、感電やケガの原因となります。

警告 コネクタは奥までしっかりと差し込んでご使用ください。差し込みが不十分だと、接触不良等により、破損や故障の原因となります。

●濡れた手で電源プラグ、ケーブルに触れないでください。火災や感電の原因となります。

●UVライトの光を直視することや、肌に照射することはおやめください。

●本製品は磁気センサーにより開閉を感知しているため、磁石を近づけないでください。破損や故障の原因となります。

製品仕様

内容物	本体、USB A-microBケーブル(約100cm)、取扱説明書
除菌ボックス本体サイズ	幅196×奥行125×高さ77mm
入力	5V/500mA
使用温度範囲	0°C~40°C
除菌対象物	スマートフォン/マスク/メガネ/イヤホン

パソコンのUSBポートからの給電はできません。
必ずAC充電器をご使用ください。




注意

- 除菌対象物以外へのご使用はおやめください。
- 本製品にスマートフォンを入れる際は電源をお切りください。
- 本製品は磁気センサーを採用しているため、磁気カードや磁気記録メディアなど磁気の影響を受けているものは入れないでください。データの消失や使えなくなる場合があります。
- 直射日光の当たる場所や高温・多湿になる場所でのご使用はお控えください。変形、変質の原因になる場合があります。
- 長時間、本製品を使用しないときは、本製品のUSBケーブルを抜いてください。故障の原因になります。
- 小さなお子様の手の届かない所で保管・ご使用ください。
- 本製品は防水構造ではありませんので、水などの液体がかからない所で使用・保存してください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸氣、汗なども故障の原因となります。
- 熱い物を上に載せないでください。
- 重い物を長時間載せないでください。変形や破損の原因になる場合があります。
- 亀裂などの破損、変形、劣化を発見した場合は、直ちに使用を中止してください。
- アルコール類、またはその他の薬品を本製品に付着させないでください。
- 本製品は素材の性質上、時間と共に変色する可能性があります。
- パソコンのUSBポートからの給電はできませんので、必ずAC充電器をご使用ください。


使用方法

- ① 付属のケーブルを本製品とAC充電器に接続します。

※パソコンのUSBポートからの給電はできません。必ずAC充電器をご使用ください。




- ② 除菌対象物をボックス内に入れ、③ 本製品のスイッチ部分を押すと蓋を開じてください。



- ④ 本製品のスイッチ部分をもう一度押すとUVライトの照射が始まります。(青点滅)

※照射中、本製品の蓋が開かないようご注意ください。
※UVライトを照射中は本製品を触らないでください。




- ⑤ 3分間の照射が完了するとスイッチ部分が消灯します。

確認できたらボックスから除菌対象物を取り出してください。
※UVライト照射中に本製品を傾けると、UV照射が停止いたします。

※本製品はLED照射面のみ除菌できる仕様です。対象物全体を除菌するには裏返して再度照射してください。

※電源スイッチが赤色で点滅するとエラーとなり、照射が止ります。その際は再度③からの手順に添って操作をお願いします。



お手入れ方法

表面が汚れた場合は、水で濡らし固く絞った柔らかい布で軽く拭き取ってください。その後、水分をよく乾かしてからご使用ください。

保証規定

■保証内容

1.弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■無償保証範囲

2.以下の場合には、保証対象外となります。

(1)購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。

(2)購入日を確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。

(3)購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。

(4)弊社および弊社が指定する機器以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。

(5)弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。

(6)通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより故障した場合。

(7)本製品をご購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。

(8)地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。

(9)その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

保証期間

6ヶ月

※レシートや納品書などの購入証明書は、ご購入日を証明する大切な書類となりますので保証規定と併せて大切に保管してください。

■修理

3.修理のご依頼は、購入証明書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。

4.弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認ができる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。

5.同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。

6.有償、無償にかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。

■免責事項

7.本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。

8.本製品の故障に起因する派生的、付隨的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

■有効範囲

9.この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。

10.この保証規定は大切に保管してください。

商品に関するお問い合わせ

エレコム総合インフォメーションセンター

TEL.0570-084-465

FAX.0570-050-012

受付時間/10:00~19:00

年中無休

エレコム株式会社 <https://www.elecom.co.jp>