

P-SCAPG01WH

Apple Pencil用ショートカットグリップ

お買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用の際には、必ず本書をよくお読みください。内容をご理解の上でご利用ください。


製品仕様

- 内容物：ショートカットグリップ、USB-A - USB Type-Cケーブル(約300mm ※コネクタを除く)
■ 材質：ABS+PC、シリコン ■ 寸法：約W15×D18×H10mm(最大凸部) ■ 質量：約15g

対応機種


- Apple Pencil USB-C/第2世代/第1世代 ■ Apple Pencil Pro

各部名称と主な使用方法



装着方法

図のように、機器本体の
背先から本製品に差し
込んで装着してください。
※本製品の背面から機器
本体を無理やり押し込んで
装着しないでください。
機器本体および本製品が
破損する恐れがあります。



■ 充電について

充電ケーブルのUSB Type-Cコネクタ側を充電ケーブル挿し込み口に
挿して、USBアダプター(市販)と接続して充電してください。

充電 残量	使用時	15%以上	15%以下
		緑点灯(デフォルトモード) 青点灯(カスタマイズモード)	緑点滅(デフォルトモード) 青点滅(カスタマイズモード)
充電時		100%	99%以下
		緑点灯	橙(オレンジ)点灯

■ 電源オン

電源スイッチをONにするとLEDランプが緑色に点灯し、電源が入ります。
LEDランプが点灯しない場合は充電してください。

■ 電源オフ

電源スイッチをOFFにすると電源が切れます。

■ iPadとの接続方法

- ① ショートカットキーの上段と下段のボタンを同時に長押しすると、赤と青
の色に点滅し、ペアリングを開始します。
② iPad 本体設定の Bluetooth からデバイス名「ELECOM Shortcut
Grip」を探して接続してください。接続されるとLEDランプが緑色に
点灯します。

■ カスタマイズモード切り替え


モード切り替えボタンを押して、3つのショートカット
キーに好きなツールを設定できるカスタマイズモード
に切り替えることができます。

<ショートカットの登録方法>

変更したいツールのショートカットに対し、図の
ボタンのナンバーを対応させてください。

※ショートカットキーの割り当てが可能なソフト
の対応です。ご使用のソフトによってショ
ートカットキーの変更方法が異なりますので、
ソフトの変更方法をご確認ください。

※デフォルトモード、カスタマイズモードともに
iPad 純正メモアプリは非対応です。



- 操作しない状態で約10分間経くと、オートスリープ機能が動作してスリープモードになります。

任意のボタンを1回押すと電源ONに戻ります。
※スリープモードは電源OFFではありません。電源OFFにする場合は電源スイッチをOFFにしてください。
※オートスリープ機能は振動感知式です。本製品の電源をONにした状態でポケットやカバンに入れた際に振動
を感知してオートスリープ機能が動作しない場合があります。

① ご使用上の注意

- 本製品は機器本体に装着して使用するショートカットデバイス
です。他の用途では使用しないでください。
- ご使用後は必ず本製品の電源をOFFにしてください。
- 本製品にACアダプター(AC充電器など)は付属していません。
充電の際は出力 5V/500mA以上のUSB出力付ケーブルを別途
ご用意ください。
- 必ず、記載の装着方法に従って装着してください。亀裂、破損、変
形の原因になります。
- 亀裂、破損、変形、劣化を発見した場合は、ただちに使用を中止
してください。
- 乳幼児の手が届かないところに保管してください。誤飲などの
原因となります。
- アルコール類、またはその他の薬品を本製品に付着させないでくだ
い。
- 使い布で本製品を拭かないでください。
- 本製品及び機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・
多湿・直射日光を避けてご使用・保管してください。
- 機器本体の破損や故障、データの損失、消滅などについては一切
の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 製品に強い衝撃や衝撃を加えないでください。
- 本製品を用途以外には使用しないでください。
- 本製品の分解・修理・加工・改造をしないでください。
- 本製品を水中で使しないでください。濡れた手で本製品に触
れないでください。
- 15度以下の環境で充電しないでください。
- 氷点下の環境で使用しないでください。
- 充電、使用、保管にかかわらず、結露させようご注意ください。
- 劣化の原因になるため、本製品を長期使用しない場合でも、
6ヶ月1度を目安に充電してください。

保証規定

■ 保証対象

保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみと
させていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。

■ 保証内容

1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内
に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製
品を修理または交換いたします。※保証期間を超過している場
合、有償となります。

■ 無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
(1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの(レシー
ト・納品書など)を指します。
(2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
(3) 中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップで
の購入、オークション購入などの中古品を含む)
(4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様に
よる改造、分解、修理により故障した場合。
(5) 弊社が指定する機関以外に接続、または組み込んで使用し、故障ま
だは破損した場合。
(6) 通常の一般家庭・一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を
超える湿度、温度、振動などにより故障した場合。
(7) 本製品を購入した日以後の輸送中に発生した衝撃、落下等に
よる故障した場合。
(8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧な
どの外的要因により故障した場合。
(9) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じ
た場合。
(10) ソフトウェア(ファームウェア、ドライバ他)のアップデート作業に
よって故障、障害が生じた場合。
(11) 本製品の、パッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページ
内などに記載の使用方法、および注意に反する取り扱いによ
って生じた故障、損傷の場合。
(12) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された
場合。

保証期間
1年間

※ご購入が証明できる書類(レシート・納品書等)
と本取扱説明書と一緒に保管してください。

■ 修理

3. 修理のご依頼は、購入証明書を買い上げ頂いた製品一式(付
属品、セロ付含む)に添えて、お買い上げの販売店にお持ちくだ
い。弊社修理センターに送付させていただきます。
4. 弊社修理センターへ送付いただく場合は送料はお客様の「ご負担
となります。返送時の送料は弊社が負担いたします。また、ご送
付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡確認でき
る手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。なお、弊社は運送
中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等または
それ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます場合
があります。
6. 保証期間内に修理、交換により交換された、旧部品または旧製
品等は返却いたしません。
7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品
交換と交換の際にはデータの保存は行わず、全て初期化いた
します。記憶メディア・ストレージ製品を修理し直す前は、お客
様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い
いたします。
8. 修理期間中における代替機および貸出機のご用意はございません。

■ 免責事項

9. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場
合を除き、弊社の債務不履行および不法行為などの損害賠償責
任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
10. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的
損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償につきましては、弊
社は一切責任を負いかねます。
11. データを取扱う際には自己責任において、必ず定期的なバックア
ップを取ってください。本製品の故障または使用によって生じた、
保存データの消失、破損などについては一切保証いたしません。

■ 有効範囲

12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。エレコム株式
会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用により発生したサ
ポート対応はいたしません。
This warranty is valid only in Japan. In "ELECOM CO., LTD.
(Japan)", no customer support is available for enquiries
about purchases or usage in/from any countries
other than Japan.

・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。・本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
・本書の内容は予告なしに変更される場合があります。・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム製品サポートまでご連絡願います。
・本製品の仕様のほか外観は製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。・本製品の仕様、機能、価格の改定や不具合等につきま
しては、責任を負いかねますのでご了承ください。・本書に記載されている会社名・製品名等は、一般にその商標または登録商標です。・USB Type-C
と USB-C は trademarks of USB Implementers Forum. © Apple Inc. Apple Pencil Pro, iPad, Apple Inc. の商標です。