

Apple Pencil用ショートカットグリップ

ご購入いただきましてありがとうございます。
ご使用の際には、必ず本書をよくお読みいただき、内容をご理解の上でご使用ください。


製品仕様

- 内容物：ショートカットグリップ、USB-A - USB Type-Cケーブル(約300mm ※コネクタを除く)
■ 材質：ABS+PC、シリコン ■ 寸法：約W15×D18×H110mm(最大凸部) ■ 質量：約15g

対応機種

- Apple Pencil USB-C/第2世代/第1世代 ■ Apple Pencil Pro

各部名称と主な使用方法



【ショートカットキー×3】
※デフォルトモード時

消しゴム
ブラシ
戻る

■ 充電について

付属の充電ケーブルのUSB Type-Cコネクタ側を充電ケーブル挿し込み口に挿入し、USB-Aコネクタを、AC充電器(市販)と接続して充電してください。

LED残量表示	充電時	15%以上	15%以下
		緑点灯(デフォルトモード) 青点灯(カスタマイズモード)	緑点滅(デフォルトモード) 青点滅(カスタマイズモード)
充電時	充電時	100%	99%以下
		緑点灯	橙(オレンジ)点灯

■ 電源ON 電源スイッチを下にスライドします。

- ・電源ON…LEDランプが緑色に点灯後2秒で消灯。
- ・充電残量ゼロ…LEDランプが点灯しない。

- ボタン操作しない状態が約10分間続くと、オートスリープ機能が作動してスリープモードになります。任意のボタンを1回押すと電源ONに戻ります。
- ※スリープモードは電源OFFではありません。電源OFFにする場合は電源スイッチをOFFにしてください。

■ 電源OFF 電源スイッチを上スライドすると電源が切れます。

■ iPadとの接続方法

- ① ショートカットキーの【消しゴム】と【戻る】のボタンを同時に長押しすると、LEDランプが赤と青色に交互点滅し、ペアリングを開始します。
- ② iPad本体設定のBluetoothからデバイス名【ELECOM Shortcut Grip】を探して接続してください。接続されるとLEDランプが点灯します。


モード切り替えボタン

- 初回電源ON時：デフォルトモード
- モード切り替えボタンを押す：カスタマイズモード
- ※電源またはBluetoothをOFFにした後、再度ONにすると、OFFにした時のモードがそのまま復元されます。

■ 装着方法

図のように、Apple Pencilのペン先から本製品に差し込んで装着してください。

※本製品の背面からApple Pencilを無理やり押し込んで装着しないでください。Apple Pencilおよび本製品が破損するおそれがあります。



■ カスタマイズモード切り替え


モード切り替えボタンを押して、3つのショートカットキーに好きなツールを割り当てたカスタマイズモードに切り替えることができます。カスタマイズモードに切り替えるとLEDランプは青に点灯します。

<ショートカットの登録方法>

変更したいツールのショートカットに対し、図のボタンのナンバーを対応させてください。

※ショートカットキーの割り当てに対応しているソフトでのみ利用できます。ご使用のソフトによってショートカットキーの変更方法が異なりますので、ソフトの変更方法をご確認ください。

※デフォルトモード、カスタマイズモードともにiPad純正メモアプリは非対応です。



! ご使用上の注意

- 本製品は機器本体に装着して使用するショートカットデバイスです。他の用途では使用しないでください。
- ご使用後は必ず本製品の電源をOFFにしてください。
- 本製品にACアダプター(AC充電器など)は付属していないため、充電の際は出力5V/500mA以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
- 必ず、記載の装着方法に従って装着してください。亀裂、破損、変形の原因となります。
- 亀裂、破損、変形、劣化を発見した場合は、ただちに使用を中止してください。
- 乳幼児の手が届かないところに保管してください。誤飲などの原因となります。
- アルコール類、またはその他の薬品を本製品に付着させないでください。
- 硬い布で本製品を拭かないでください。

- 本製品および機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けてご使用・保管してください。
- 機器本体の破損や故障、データの損失、消滅などについては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品に強い振動や衝撃を加えないでください。
- 本製品を用途以外には使用しないでください。
- 本製品の分解・修理・加工・改造をしないでください。
- 本製品を水中で使用しないでください。濡れた手で本製品に触れないでください。
- 15℃以下の環境で充電しないでください。
- 氷点下の環境で使用しないでください。
- 充電、使用、保管にかかわらず、結露させないようご注意ください。
- 劣化の原因になるため、本製品を長期間使用しない場合でも、6カ月に1度を目安に充電してください。

保証規定

■保証対象

保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。

■保証内容

1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。※保証期間を超過している場合は、有償となります。

■無償保証範囲

2. 以下の場合は、保証対象外となります。
 - (1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
 - ※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの(シール・納品書など)を指します。
 - (2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (3) 中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより故障した場合。
 - ※使用環境条件が記載されている製品につきましては製品記載の範囲を超えないこと。
 - (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
 - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (9) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
 - (10) ソフトウェア(ファームウェア、ドライバ他)のアップデート作業によって故障、障害が生じた場合。
 - (11) 本製品の、パッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページ内などに記載の使用の方法、および注意に反する取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
 - (12) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

3. 修理のご依頼は、購入証明書をお買い上げ頂いた製品一式(付属品、セオ品含む)に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。(返送時の送料は弊社が負担いたします。)また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます場合があります。
6. 保証期間内に修理、交換により交換された、旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願いいたします。
8. 修理期間中における代替機および貸出機のご用意はございません。

■免責事項

9. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為などの損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
10. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償などにつきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
11. データを取扱う際には自己責任において、必ず定期的なバックアップを取ってください。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損などについては一切保証いたしません。

■有効範囲

12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応はいたしかねます。

保証期間	※ご購入が証明できる書類(シール・納品書等)と本取扱説明書と一緒に保管してください。
1年間	

- ・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。・本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- ・本書の内容は予告なしに変更する場合があります。・本書の内容に関するご意見・ご質問がございましたら、エレコム製品サポートまでご連絡願います。
- ・本製品の仕様および外観は製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。・本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。・USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.・※Apple Pencil, Apple Pencil Pro, iPadは、Apple Inc.の商標です。

This warranty is valid only in Japan. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan.