

TB-APE2KC series

Apple Pencil 第2世代専用 ノック式ペンケース ユーザーズガイド

ご購入いただきましてありがとうございます。
ご使用の際には、必ず本書をよくお読みいただき、内容をご理解の上ご使用ください。

対応機種


■ Apple Pencil 第2世代 ※Apple Pencil 第1世代には対応しておりません。

製品仕様


- 内容物：ペンケース
- 材 質：ポリカーボネート、合成ゴム、鉄

■使用方法


- ①矢印の部分を押してキャップとバネをペンケース本体から取り出してください。
※キャップが勢いよく飛び出す場合がありますのでご注意ください。




- ②形状に合わせて、キャップをApple Pencilの上部にしっかり差し込んで取り付けてください。



Apple Pencilとキャップの
平らな面を合わせる




- ③Apple Pencilの先端からバネを取り付け、形状に合わせてペンケース本体に差し込んでください。



Apple Pencilと
ペンケース本体の
平らな面を合わせる

❗ ご使用上の注意

- 本製品は機器本体に装着して使用するためのペンケースです。他の用途ではご使用にならないでください。
- 機器本体が落下する恐れがありますので、以下のことを必ず守りご使用ください。
 - ・対応機器以外には使用しないでください。
 - ・ご使用前に本製品が機器本体にしっかり装着されていることをご確認ください。
- 本製品及び機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けてご使用・保管してください。
- 機器本体の破損や故障などについては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品に破損、変形、劣化などが見られる場合はただちに使用を中止してください。
- アルコール類、またはその他の薬品を本製品に付着させないでください。
- 硬い布で本製品を拭かないでください。
- 乳幼児の手が届かないところに保管してください。
- 本製品は素材の特性上、時間と共に変色する可能性があります。
- 充電機能をご使用の際は、ノックを外した状態で充電してください。
- 充電機能をご使用の際に、正常に充電されない場合は、本製品を取り外してください。



ペン先側のバネの端が Apple Pencil の平らな面
にくる位置に差し込み、Apple Pencil と接触し
ないようにご注意ください。Apple Pencil に傷が
付く恐れがあります。

※イラストはイメージです。