

お買い上げいただきありがとうございます。

Thank you!


フラップカバー 2アングルスタンドタイプの装着・使用方法

ご注意

※機器本体の汚れをキレイに拭き取ってください。機器本体とカバーの間にホコリなどのゴミが残っていると、機器本体を傷つける原因になります。

1

図のように矢印の方向から先に機器本体をはめ込んでください。



2

フラップを折り返してスタンドとして使用できます。



置き方を変えることによって、2つのアングルでご使用いただけます。

フラップカバー 2アングルスタンドタイプの取り外し方

図のように、矢印の方向へ機器本体を取り外してください。



① 使用上のご注意

●機器本体付属または別売りの卓上ホルダをご使用の際は、本製品を取り外してください。●本製品は対応機器本体を収納・携帯するためのカバーまたはケースです。他の用途ではご使用にならないでください。●本製品は、機器本体への傷や汚れを完全に防ぐものではありません。●本製品は、機器本体を震動や衝撃から完全に守るものではありません。●機器本体が落下する恐れがありますので、以下のことを必ず守りご使用ください。・対応機器以外には使用しないでください。・ご使用前に機器本体が本製品にしっかり装着されていることをご確認ください。●本製品及び機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けてご使用・保管してください。●機器本体の破損や故障、データの損失、消滅、損害の補償および精神的損害、逸失利益などについては一切の責任を負いかねますのでご了承願います。●本製品の破損について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。●本製品を樹脂材製品（合皮ソファ、樹脂シートなど）の上に置かないでください。長時間の接触や強い力での擦れにより、色移りする場合があります。●やぶれやほつれ、亀裂などの破損、変形、劣化を発見した場合はただちに使用を中止してください。●アルコール類、またはその他の薬品を本製品に付着させないでください。●硬い布で本製品を拭かないでください。●乳幼児の手が届かないところに保管してください。●本製品は素材の特性上、時間と共に変色する可能性があります。●スタンドとして使用される際は、不安定な場所に設置しないでください。落下によるケガや故障の原因となります。●本製品と機器本体の着脱を頻繁に行うと機器本体に傷が付きまのでご注意ください。

保管・お手入れのしかた

●汗・雨等が付着した場合は、乾いたタオルで水分を拭き取り、陰干しにして乾燥させてください。●年に数回は、風通しの良い場所で陰干しをしてください。