




液晶保護フィルムの貼り方

貼る前に

※本体の電源を切ってください。※汚れや油分が残っていると、うまく貼ることができない場合があります。※硬いホコリ等が残っていると画面を傷つける原因となります。※貼る際に、フィルムの吸着面に触れたり、指紋やホコリが付かないようご注意ください。※画面を強く押すと破損する恐れがありますので、ご注意ください。※気泡が入った場合は一度フィルムをはがして、再度貼り直してください。※イラストはイメージです。


1	2	3	4
乾いた清潔な布等で画面の汚れをキレイに拭き取ってください。	画面にフィルムをあて、位置の確認をしてください。	位置が確定したら、フィルムを5cm程度はがしてください。	フィルムをはがした部分を機器本体にあて、気泡を抜きながらゆっくりとフィルムを貼り付けてください。
		 液晶保護フィルム 離れいシート	 ※この際に気泡が入らないようにご注意ください。

ソフトレザーカバー ノートパッドタイプ 装着・使用方法

装着・使用する前に

※液晶保護フィルムを貼った後にカバーの装着を行ってください。※機器本体の汚れをキレイに拭き取ってください。機器本体とカバーの間に硬いホコリ等が入っていると、機器本体を傷つける原因となります。

図のように、矢印の方向から先に機器本体をはめこんでください。



！ 使用上のご注意

●本製品はNexus 7(2013年発売モデル)を収納・携帯するためのケースまたはカバーです。他の用途ではご使用にならないでください。●本製品は、機器本体への傷や汚れを完全に防止するものではありません。●本製品は、機器本体を震動や衝撃から完全に守るものではありません。●機器本体が落下する恐れがありますので、以下のことを必ず守りご使用ください。・対応機器以外には使用しないでください。・ご使用前に機器本体が本製品にしっかりとまっていることをご確認ください。●本製品及び機器本体の変形や劣化の原因となりますので、高温・多湿・直射日光を避けてご使用・保管してください。●機器本体の破損や故障、データの損失、消滅、損害の補償および精神的損害、逸失利益などについては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。●本製品の破損について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。●本製品を樹脂材製品(合皮ソファ、樹脂シートなど)の上に置かないでください。長時間の接触や強い力での擦れにより、色移りする場合があります。●やぶれやほつれ、亀裂などの破損、変形、劣化を発見した場合はただちに使用を中止してください。●アルコール類、またはその他の薬品を本製品に付着させないでください。●硬い布で本製品を拭かないでください。●乳幼児の手が届かないところに保管してください。●本製品は素材の特性上、時間と共に変色する可能性があります。●フィルムの貼り付け、はがす際の画面の破損、損傷については責任を負いかねますので、ご注意ください。●スタンドとして使用される際は、不安定な場所に設置しないでください。落下によるケガや故障の原因となります。●本製品と機器本体の着脱を頻繁に行うと機器本体に傷が付きまますのでご注意ください。●機器本体付属または別売りの卓上ホルダをご使用の際は、本製品を取り外してください。

保管・お手入れのしかた

●汗・雨等が付着した場合は、乾いたタオルで水分を拭き取り、陰干しにして乾燥させてください。●年に数回は、風通しの良い場所で陰干しをしてください。