

TBWDSSRFBK

タブレット用三脚スタンド

お買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用の際には、必ず本書をよくお読みいただき、内容をご理解の上ご使用ください。


対応機種

・ 4.6 ～ 12.9 インチのスマートフォン、タブレット


製品仕様

【材 質】 本体:ABS、スチール、シリコン
【寸 法】 ホルダー:幅約140mm×奥行約50mm×高さ約70mm
三脚:幅約95mm×奥行約95mm×高さ約435mm
(収納時/支柱固定ネジ含む/ホルダー含まず)
【重 量】 約950g
【耐荷重】 約1kg
【内容物】 三脚本体、タブレットホルダー


スタンドの使用方法




調節ネジを緩めてから三脚を広げ、調節ネジを締めて固定してください。



調節ネジを緩めてポールの高さを調整します。
お好みの高さに調節したらネジを締めて固定します。



タブレットホルダーにポール先端のボールジョイントをはめ込み、締め込み部品を締めて固定してください。



タブレットホルダーの上下を広げ、機器本体を挟み込みます。
※機器本体側面の操作ボタンが干渉しない位置で挟み込んでください。
※機器本体がしっかり挟み込まれていることをご確認のうえご使用ください。

ご使用上の注意

- 本製品は、機器本体を適切に置き、視聴するためのスタンドです。他の用途ではご使用にならないでください。
- 本製品は、機器本体を完全に固定するものではありません。不安定な場所や振動する場所ではご使用にならないでください。転倒または落下によるケガや故障の原因となります。
- 機器本体が落下する恐れがありますので、以下のことを必ず守りご使用ください。
 - ・対応機器以外には使用しないでください。
 - ・ご使用前に本製品に機器本体がしっかり装着されていることをご確認ください。
- 機器本体を取り付けたままスタンドの高さ調節をする場合は、タブレットホルダーでしっかりと機器本体をスタンドに固定した状態で、片方の手でしっかりと支えたまま調節してください。
- 本製品及び機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けてご使用・保管してください。
- 機器本体の破損や故障、データの消失、消滅などについては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 亀裂などの破損、変形、劣化を発見した場合はただちに使用を中止してください。
- 本製品を樹脂材製品(合皮ソファ、樹脂シートなど)の上に置かないでください。
長時間の接触や、強い力での擦れにより、色移りする場合があります。
- アルコール類、またはその他の薬品を本製品に付着させないでください。
- 硬い布で本製品を拭かないでください。
- 乳幼児の手が届かないところに保管してください。
- 本製品は素材の特性上、時間と共に変色する可能性があります。
- 屋外で使用する時は、雨がかかる場所や湿気の多い場所では使用しないでください。
また、内部に砂などが入らないように注意してください。

※イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※安全性向上、品質改良のため、色・仕様などを予告なく変更することがあります。
※本書に記載されている会社名・製品名などは一般に各社の商標または登録商標です。