

AISWES53FLFTHDW

Echo Show 5 (第3世代) 用 画面保護フィルム
高精細 指紋防止 反射防止 2 枚入り

お買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用の際には、必ず本書をよくお読みいただき、内容をご理解の上ご使用ください。


対応機種

Echo Show 5 (第3世代)

製品仕様

内容物：画面保護フィルム、クリーニングクロス、ホコリ取りシール
材 質：画面保護フィルム…PET (貼り付け面：シリコン)


画面保護フィルムの貼り方




- [ご注意]
- ※スピーカー、明るさセンサーなどに重ならないように注意して貼り付けてください。
 - ※画面に汚れや油分が残っていると、うまく貼ることができない場合があります。
 - ※画面にホコリなどのゴミが残っていると、画面を傷つける原因となります。
 - ※貼る際にフィルムの吸着面に触れたり、指紋やホコリが付かないようにご注意ください。
 - ※フィルムの形状はイメージです。

[貼り付ける前に] 画面にフィルムをあて、貼り付け位置をご確認ください。


- ❶電源をOFFにし、付属のクリーニングクロスとホコリ取りシールで画面の汚れをきれいに取り除いてください。



- ❷画面にフィルムの端をあて、位置合わせをしてください。




- ❸位置が確定したら気泡が入らないように注意し、残りの保護シートをはがしながら画面に貼り付けてください。



画面保護フィルムのはがし方

画面とフィルムの間に保護シートを滑り込ませ、持ち上げるようにはがしてください。



ご使用上の注意

- フィルムが破損した際はご使用を中止していただき、フィルムをはがしてください。
- 本製品および機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けてご使用・保管してください。
- アルコール類、またはその他の薬品を本製品に付着させないでください。
- 硬い布で本製品を拭かないでください。
- 乳幼児の手が届かないところに保管してください。
- フィルムの貼り付け、はがす際の破損・損傷については責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品の品質向上から出し入れする際にフィルムが引っ掛かりはがれる場合がありますので、ご注意ください。
- フィルムを強く曲げすぎると割れる恐れがあります。
- 機器本体・フィルムの形状はイメージです。

※イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※安全性向上、品質改良のため、色・仕様などを予告なく変更することがあります。
※本製品のパッケージなどに記載されている会社名・製品名などは一般に各社の商標または登録商標です。
※Echo、Echo Show は Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。