

本製品は日本国内仕様です。海外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また弊社では海外使用に関する、いかなるサービス、サポートも行っておりません。

■商品に関するお問い合わせは

エレコム総合インフォメーションセンター

●TEL：0570-084-465 FAX：0570-050-012

受付時間 10:00～19:00(年中無休) ※おかけ間違いのないようご注意ください。

●Q&A、修理先の確認URL <http://www.elecom.co.jp/support/>

えれさぽ

サポートセンター ELECOM SUPPORT

各種機器との
設定方法を
紹介しています！

Q えれさぽ 検索

ホームページでも詳しい設定方法を
ご案内しています。


スマートフォン・携帯電話で左記のQRコードを
読み取るとサポートページをご覧いただけます。

<http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/029.html>

■バックアップについて(万に備えて、定期的なデータのバックアップを強く推奨します。)

本製品に保存されたデータについては、理由を問わず一切の保証はいたしかねます。ウイルス、誤操作、落雷などの自然災害、経年劣化や不慮の事故等による製品故障などに備え、バックアップ(データの複製)をお願いします。

バックアップとは、本製品以外
の場所にも、データの複製を
作成しておき、万が一の際は
複製のデータを利用して損害
を最小限にすることです。



■廃棄、譲渡時のデータ消去に関するご注意

ご利用の製品を廃棄等される場合には、以下の事項にご注意ください。

- ハードディスクを廃棄あるいは譲渡する際、本製品に記録されたお客様のデータが再利用され、結果的にデータが流出してしまうことがあります。
- ハードディスクに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行っただけではデータが消えたように見えるだけで、特殊なソフトウェアなどを使うことにより、消したはずのデータが再生されることがあります。ハードディスク上のデータが第三者に流出することがないよう、全データ消去の対策をお願いします。また、ハードディスク上のソフトウェアを消去することなく譲渡しますと、ソフトウェアライセンス使用許諾に抵触する場合がありますのでご注意ください。お客様のデータが漏洩することによる、いかなるトラブルも弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■ハードディスクを廃棄する場合

ご使用の製品を廃棄される場合は、お住まいの地方自治体で定められた方法で廃棄してください。

データ消去サービスのご案内

エレコムグループではハードディスクのデータを完全に消去するサービスを有償にて行っております。

重要なデータの保存に利用したハードディスクを廃棄する場合などにご利用ください。

データ消去サービスの詳細についてはロジテック社のホームページで紹介しております。

◆Logitech データ復旧技術センター http://www.logitech.co.jp/data_recovery/

▲データの取り扱いについて

- ・万一、盗難等によりハードディスク内にあるお客様の個人情報が出た場合、弊社は一切の責任を負いかねます。大切なデータを管理するため、盗難防止など、必要な処置を講じておくをお願いいたします。
- ・ハードディスクドライブは消耗品です。不適切な使用や電気のノイズ、静電気による障害、強い衝撃、落雷などの天変地異により故障する場合があります。重要なデータは万に備えて必ず他のメディアにバックアップを取っておくようお願いいたします。
- ・使用期間を問わず、一切データの保証をしておりません。万が一に備え、バックアップ(データの複製)をお願いします。
- ・本製品に保存したデータの消失についてはいかなる運用形態にかかわらず、弊社では一切その責任を負いせん。

■Support

This warranty is valid only in Japan. This product is for domestic use only. We provide support only for the Japanese OS. No technical support is available in foreign languages other than Japanese.

■修理について

- ・鏡面仕上げや光沢などの処理が施された外観に対する、擦れ跡や細かな傷などは保証範囲ではありません。
- ・保証規定に準じて製品本体の無償修理を行う期間は、ご購入日から1年間です。
- ・保証期間内に弊社修理センターにて受付し保証期間が確認できる修理依頼品を保証規定に準じて修理いたします。
- ・修理範囲は、正しい使用方法に基づいて製品を動作させた場合に製品出荷時と同様に機能するまでとし、機能に影響がない外観上の傷や破損、自然磨耗、自然劣化した正常に動作している部品の交換は修理範囲ではありません。
- ・修理とは、製品をお預かりして、故障箇所を含むユニット単位での交換、または、製品そのものを交換することで出荷時と同等の状態へ機能を回復させるものです。
- ・有償、無償にかかわらず修理等により交換された本製品またはその部品等は返却いたしかねます。

■修理ご依頼時の注意事項

- ・ご購入年月日を証明できる書類を大切に保管してください。ご購入年月日を特定できない場合、保証期間内であっても有償にて取り扱わせていただきます。(保証書へ捺印された年月が確認できる販売店印、販売店発行の保証書シール、レシート、納品書など)
- ・修理期間中の貸し機・代替機はありません。
- ・無償修理、有償修理に関わらず、修理依頼時の送料はお客様にてご負担ください。
- ・宅配便などの送付が残る方法で送付し、修理依頼品が返却されるまで送付状の控えは保管してください。
- ・修理依頼の事前連絡は不要です。
- ・送付先は、Webサイト、またはテクニカルサポートセンターでご確認ください。

■保証規定

■保証内容

1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
 - (2) 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。
 - (3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の方による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
 - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

3. 修理のご依頼は、本保証書の本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合は送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます場合があります。
6. 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。

■免責事項

8. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
9. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

■有効範囲

10. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
11. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

ELECOM

ELP-EKT シリーズ

USB3.0 対応 2.5インチ外付けハードディスク

はじめにお読みください

このたびは、ELECOM製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この「はじめにお読みください」では、本製品のパッケージ内容、各部の名称、テクニカルサポート、保証規定などについて説明しています。
設定方法は、別紙「かんたん設定ガイド」をお読みください。
これらの説明書は、使用開始後も大切に保管しておいてください。

USB3.0 対応 2.5インチ外付けハードディスク
ELP-EKTシリーズ「はじめにお読みください」

ELECOM

© 2018 ELECOM CO.,LTD. All rights reserved

G-PKT 181010 V02

パッケージ内容

■テレビ・レコーダーにつなぐ前に梱包品をご確認ください。

梱包には万全を期しておりますが、万一不用品、破損品などがありましたら、お買い上げの販売店に御連絡ください。



□ ハードディスク本体…1台

□ ・はじめにお読みください
(本書、保証書含む)

□ ・かんたん設定ガイド

□ テレビ背面取付キット



本体

● 取付用ネジ(大) M8


● 取付用ネジ(中) M6

● 取付用ネジ(小) M4 各1個

□ USB3.0ケーブル…1本
(約0.6m ※コネクタ含む)



各部の名称



①アクセスLED

ハードディスクにアクセスしているときに点灯/点滅するLEDランプです。

②USB端子

USB3.0に対応したMicro-Bコネクタです。
付属のUSB3.0ケーブルを使用して、本製品とテレビ・レコーダーを接続します。(USB2.0の機器でも使用できます。)




●本製品はUSB3.0 / 2.0に対応していますが、接続するテレビ・レコーダーがUSB2.0対応の場合、転送速度はUSB2.0の速度に制限されます。

本製品の接続

■テレビ・レコーダーとつなぐ

※本製品はテレビ・レコーダーに接続すると録画用として、ご使用いただけます。

付属のUSB3.0ケーブルのコネクタをハードディスクのUSB端子に接続し、反対側をテレビ・レコーダーに接続します。アクセスLEDが点灯します。



■テレビ背面取付キットを使用する

① テレビにネジ止め

テレビの壁かけ用のネジ穴を使い、テレビ背面取付キットを取り付けます。
大ききの違う3種類(大・中・小)のネジを付属しています。
テレビのネジ穴に合うサイズのネジで取り付けてください。

※壁かけ用のネジ穴の位置については、お使いのテレビの取扱説明書にてご確認ください。

※HDDをセットする前にUSBケーブルが接続できるか、テレビの排熱孔をふさがらないか確認してください。

※テレビ背面取付キットでテレビを傷つけないようにご注意ください。

ネジ(大)の穴


ネジ(中)の穴

ネジ(小)の穴

- 必ずテレビ・レコーダーの「録画用」と書かれたUSB端子に接続してください。
- 録画用以外のUSB端子に接続した場合、録画ができなかったり、再生が不安定になる場合があります。
- ハードディスクは、振動がない場所に水平に設置してください。
- 本製品に電源スイッチはありません。テレビ・レコーダーに接続すると、自動的に電源が入ります。
- 本製品は/バスパワー*駆動のため、テレビ・レコーダーのUSB端子に直接接続してください。USBハブを経由させたい場合は、ACアダプタから電源を供給できるタイプのUSBハブを使用してください。
- ACアダプタから電源を供給できるタイプのUSBハブであっても、種類や外付けHDD(ハードディスク)の種類・台数によっては、正常に動作しない場合があります。正常に動作しない場合はUSBハブを使用しないでください。
- テレビ・レコーダーに接続し、長期間にわたって番組の録画・削除をくりかえしていると、データが断片化して読み込みエラーが発生する可能性があります。エラーが発生した場合は、ハードディスクの初期化をおこなうと、正常に動作する場合があります。(初期化の際、ハードディスク内の録画データはすべて消去されます。)
- テレビ背面取付キットの取付けのために、テレビ背面のネジを外すこと(TVの分解など)は絶対におやめください。また、テレビ背面取付キットには本製品以外のものを挿入しないでください。破損の原因になります。
- テレビの機種によっては、壁かけ用のネジ穴にカバーがついている場合があります。テレビの取扱説明書に従ってカバーを外してください。

※バスパワー：USBのケーブルから供給された電源を使用し、動作させる方式。

② HDDをセット



③ USBケーブルを接続

