

エレコム株式会社は、日本向けのSeagate製品を販売しています。本製品のテクニカルサポート／保証期間内の無償修理は、エレコムグループが対応いたします。

エレコム株式会社では、日本市場向けにSeagate製品を販売しています。本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート／製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

- Q&A、修理先の確認
URL <http://www.elecom.co.jp/seagate/support/index.html>
- 電話でのお問い合わせ TEL: 0570-056-567
受付時間 10:00~19:00

※「050」から始まるIP電話、PHS等のナビダイヤルをご利用できない方は、「011-330-0453」へおかけください。

絵表示の意味

 警告	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。	 「してはいけない」ことを示します。
 注意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。	 「しなけないならない」ことを示します。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

 警告

-  **本製品を分解したり、加工したりしないでください。**
火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
 -  **濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。**
感電の原因になります。
 -  **コードを持つプラグを抜いたり、コードをひっぱったり、無理に曲げたり、ねじったりしないでください。**
コード内部が断線し、火災や感電の原因になることがあります。
 -  **ほこりや汚れがついた状態で使用しないでください。**
発煙や火災の原因になります。定期的にプラグの表面やプラグの刃の隙を掃除して下さい。
 -  **付属の A Cアダプタは必ず製品本体のみに使用してください。**
製品本体以外の機器に使用した場合、発熱、感電、火災の原因となります。
 -  **電源プラグは根元まで確実に挿し込んで使用してください。**
挿し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。
 -  **使用中に本製品に異常を感じた場合は、たちちに本製品の電源プラグを抜き、使用を中止してください。**
 -  **本製品を次のような場所(環境)で保管・使用しないでください。**
 - ・直射日光の当たる場所
 - ・湿気やほこりの多い場所
 - ・高温多湿や水気が多い場所火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
 -  **本製品の電源は、必ず AC100V [50・60Hz] を使用してください。**
異なる電圧/周波数で使用するすと感電、発煙、火災の原因になります。

⚠ 注意

- ❌ **本製品を布団などの放熱しにくい場所では使用しないでください**
内部に熱がこもり、キャビネットが変形したり、内部の部品が故障または劣化したことがあります。このような状態で使用すると、ショートや絶縁不良等により火災・感電につながる場合があります。

❗ **プラグの抜き差しは、必ず機器の電源をOFFにした状態でおこなってください**
電源がONの状態ではプラグを抜き差しすると、故障の原因となります。

本製品に保存されたデータについては、理由を問わず一切の保証はいたしかねます。ウィルス、誤操作、落雷などの自然災害、経年劣化や不慮の事故等による製品故障などに備え、バックアップ（データの複製）をお願いします。

外部メディア
 ・DVD-Rなど
 ・CD-Rなど

パソコン

本製品

コピー コピー



ご利用の製品を廃棄等される場合には、以下の事項にご注意ください。

- ハードディスクを複製あるいは転送する際、複製品に記録されたお客様のデータが再写用でき、結果的にデータが流出してしまうことがあります。
- ハードディスクに記録されたデータは、削除や「フォーマット」を行っただけではデータが消失したように見えるだけで、特殊なソフトウェアなどを使うことで、消したものは再びデータ再生されることがあります。ハードディスク上のデータが第三者に流出することがないよう、全データ消去の対策をお願いします。また、ハードディスク上のソフトウェアを消去することなく譲渡します。そして、ソフトウェア使用許諾に使用許諾に同意する場合はあらかじめその点にご注意ください。お客様のデータが漏洩することによる、いかなるトラブルも弊社およびSeagateの責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

ご使用の製品を廃棄される場合は、お住まいの地方自治体で定められた方法で廃棄してください。

データ消去サービスのご案内

レコメクラウドではハードディスクのデータを完全に消去するサービスを有償にて行っております。
重要なデータの保存に利用したハードディスクを廃棄する場合などにご利用ください。
データ消去サービスの詳細についてはロジック社のホームページで紹介しております。

◆Logitec データ復旧技術センター http://www.logitec.co.jp/data_recovery/

- ・万一、盗難等によりハードディスク内にあるお客様の個人情報が出た場合、弊社およびSeagateは一切の責任を負いかねます。大切なデータは管理する方、盗難防止など、必要な措置を講じてください。
- ・ハードディスクはラジエーション製品です。不適切な使用や強い磁気、静電気による障害、強い衝撃、落雷などの天変地異により故障する場合があります。重要なデータは万が一に備えるその他のメディアにバックアップを留めておくようには願います。
- ・使用期間を問わず、一切データの保証はしておりません。万が一に備え、バックアップ（データの複製）をお願いします。
- ・本製品に保存したデータの消失についてお客様の運用形態にかかわらず、弊社およびSeagateでは一切その責任を負いません。

This warranty is valid only in Japan. This product is for domestic use only. We provide support only for the Japanese OS. No technical support is available in foreign languages other than Japanese.

- ※保証規定により、製品本体の無償修理を行う期間が、ご購入日より1年間です。
- 保証期間中に弊社サービスセンターにて受け付け保証期間が確認でき、修理の必要を弊社規定により修理いたします。
- 修理期間に、正しい使用法に基づいて製品を動作させた場合に製品が故障と同等に機能するまで、機能に影響がない外観上の傷や交換、自然磨耗、自然劣化に正常に動作して頂く際の交換は保証期間外となります。
- ※保証規定により、修理が必要な部品または交換された製品またはその部品等は返却いたしません。

- ・ご購入年月日を証明できる書類を本保証期間に保管してください。
- ・ご購入年月日を決定できない場合は、保証期間内であっても有償にて修理ご受け直しさせていただきます。(保証書へ捺印され、ご購入年月が確認できる販売店印、販売店が発行の保証書シール、レシート、納品書など)
- ・修理期間中の貸し出し機・代替機はありません。
- ・無償修理、有償修理に関わらず、修理依頼時の送料はお客様にご負担ください。
- ・宅配便などの送料の控えが写真で送付して頂ければ、修理依頼品が返却されるまで送料の発生は保証させていただきます。
- ・修理依頼の事前連絡は不要です。
- ・お問い合わせ、Webサイト、またはテクニカルサポートセンターへご確認ください。

- 保証内容
弊社が定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます。）内に適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償（※送料はお客様負担）で本製品を修理または同等製品への交換をいたします。

- 以下の場合には、特許が棄外とみなす。
- | | |
|--|---|
| (1) 従属出願の特許に本製品を提出しただけの場合。 | (6) 通常一般家庭で想定される使用環境の範囲を超えて、特殊な用途、特殊な環境に限定される場合。 |
| (2) 特許の請求項に本製品の名称を記載する（シード、名前は本製品の購入日付確認できる証明書（シート）に記載する）を提出しただけの場合。 | (7) 本製品を購入した以後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。 |
| (3) 保護品に指定、改変がなされた場合。 | (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他天変地変、公害、異常気象などの外的要因により故障した場合。 |
| (4) 弊社以外が特許の譲渡、改定、修理を行なった場合。 | (9) 特許の無償譲渡または交換が認められない「合理的な理由」が認められる場合。 |
| (5) 弊社が特許の改定、修理を行なった場合。 | (10) 本製品を日本国外で購入した場合。 |

5. 保証書の依頼料、保証書を本製品に添付して、お買い上げの販売店にお持ちいただいたか、弊社直接本製品へ送付してください。
 6. 弊社修理センターへお持ちいただいた場合の送料はお客様の負担となります。また、ご交付いただいた場合、適切な取扱いと、有害物質などから必要の措置を講ずるよう、お客様へ注意書とともにお送りいたします。弊社は修理センターへお持ちいただいた場合、修理料は無料となります。
 7. 修理時には同機種での交換ができない場合は、保証品交換品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換していただく場合があります。
- ※ 8. 保証書、修理料のかからず修理等により交換された本製品またはその部品等が無償に利用できます。
7. 記録用紙(A4)・ストレープ型用紙により、弊社修理センターにてドラ印交換、交換品と交換に際してはデータの保存を7日間までお願いいたします。記録用紙は「データレス」の製品に交換する際には、お書きのデータを記録用紙に保存してください。
8. 本規定により交換された製品は、本製品が本製品の仕様に準じて十分に機能しないこととなります。外観損傷(本製品の修繕・破損)は、いまだ、保証対象外となります。

- 本製品の故障について、弊社またはSeagateに故意または重大な過失がある場合を除き、弊社およびSeagateの債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。

1. 保証人は、日本以外にいない（のみが条件）。保証書は作成していませんが、大抵に保証してあげます。海外での使用についてはません。弊社は「いかなる保証もいたしません。日本国外ではその国の法律・規制により使用ができません。もしくは罰せられることがあります。弊社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。弊社の法的な保証（保証書）は日本国内のみが有効です。海外では保証書が有効でない限り、本保証の対象は保証人及びその子、孫が保証人である保証人（以下「保証人」といいます）の明示の保証にのみ有効です。法に定められている保証範囲内、本保証に関するあらゆる明示的保証（該当する場合、商品性に関する明示的保証を含みます）を放棄します。

ELECOM		保証書	
製品名 ☐ Backup Plusデスクトップハードドライブ		保証期間 ご購入日から 1 年間	
★お客様ご記入欄			
お名前		お客様の正常なご使用状態で万一保証した場合は、保証規定に記載された期間、規定のもとに修理または同等製品への交換をいたします。修理をご依頼の際は、必ず本保証書を添付してください。また、保証書の再発行は行いませんので紛失しないよう大切に保管してください。	
ご住所 〒 TEL () -		★の印は、お客様にご記入いただくものです。 ☆の印は、販売店にてご記入いただくものです。記入が無い場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。	
☆ご販売店様			
ご購入日		■販売店様へ ※お客様へ商品をお渡しするときは、必ず☆印の欄に所定事項をご記入ください。記入漏れがありますと、保証期間内でも無償修理が受けられませんのでご注意ください。	
ご住所・店名・TEL・ご担当者名		■ご販売店様欄が空白の場合 ご購入年月日より保証期間を起算します。ご購入年月日を証明できる書類（販売店様発行の保証書シール、レシート、納品書）を添付して修理をご依頼ください。	

無償修理・有償修理に関わらず、修理依頼時の送料はお客様にてご負担ください。

製造元 Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd.
7020 Ang Mo Kio Avenue 5, Singapore 569877/65-4485-3888
発売元 エレコム株式会社
Backup Plus デスクトップハードドライブ「はじめにお読みください」

PN: 100753805 07/14

ELECOM
© 2014 ELECOM CORPORATION All rights reserved


100753805



Backup

USB 3.0対応超高速デスクトップハードドライブ


はじめにお読みください

このたびは、Seagate 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この「はじまりにお読みください」では、本製品のパッケージ内容、各部の名称、
テクニカルサポート、保証規定などについて説明しています。
テレビおよびその他の機器での設定方法は、別紙「かんたん設定ガイド」をお読
みください。
これらの説明書は、使用開始後も大切に保管しておいてください。

パッケージ内容

■テレビ・レコーダーまたは、パソコンにつなぐ前に梱包品をご確認ください。

梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、お買い上げの販売店に御連絡ください。




□ ハードディスク本体…1台

□ ・はじめにお読みください
(本書、保証書)

□ ・かんたん設定ガイド



□ USB3.0ケーブル…1本



□ ACアダプタ…1個




- 本製品はUSB3.0 / 2.0に対応していますが、テレビ・レコーダーおよびパソコン側のポートがUSB2.0の場合、転送速度はUSB2.0の速度に制限されます。詳しい情報は弊社URL <http://www.elecom.co.jp/seagate/> をご確認ください。

おもな仕様


環境条件	動作時: 温度 5℃～35℃ / 湿度 20%～80% (結露なきこと)
	保管時: 温度 -20℃～+50℃ / 湿度 20%～80% (結露なきこと)
電源仕様	入力電圧: AC100V
対応OS	Windows 8.1、8、7、Vista Mac OS X 10.6以降

各部の名称

【正面】



【背面】



①LEDランプ

ハードディスクにアクセスしているときに点灯／点滅するLEDランプです。

②USB3.0ポート

USB3.0に対応したMicro-Bコネクタです。
付属のUSB3.0ケーブルを使用して、本製品とテレビ・レコーダーまたはパソコンを接続します。(USB2.0の機器でも使用できます。)

③電源コネクタ


付属のACアダプタを接続します。
必ず本製品付属のACアダプタを使用してください。

本製品の接続

■テレビ・レコーダーまたはパソコンにつなぐ

※本製品はテレビ・レコーダーに接続すると録画用として、パソコンに接続するとデータ用としてご使用いただけます。

ハードディスクに付属のACアダプタを接続し、コンセントに差し込みます。付属のUSB3.0ケーブルのコネクタをハードディスクのUSBポートに接続し、反対側をテレビ・レコーダーまたはパソコンのUSB端子に接続します。LEDランプが点灯します。




●本製品をデータ用としてご使用になる場合

本製品には **Seagate Dashboard ソフトウェア** が含まれています。

Seagate Dashboard を使用すると、PCやソーシャルメディアサイト上のコンテンツのバックアップを、迅速かつ簡単に作成できます。モバイル機器のコンテンツのバックアップを作成するには、Apple App Store または Google Play から Seagate Mobile Backup アプリをダウンロードしてください。Dashboard およびアプリについての詳細は、<http://www.elecom.co.jp/seagate/> をご覧ください。

- 必ずテレビ・レコーダーおよびパソコンの「HDD専用」または「USB」の端子と書かれた端子に接続してください。
- ハードディスクは、振動がない場所に水平に設置してください。
- 本製品に電源スイッチはありません。ACアダプタをコンセントに差し込み、テレビ・レコーダーまたはパソコンに接続すると、自動的に電源が入ります。
- USBハブを経由させたい場合は、ACアダプタから電源を供給できるタイプのUSBハブを使用してください。
- ACアダプタから電源を供給できるタイプのUSBハブであっても、種類や外付けHDD (ハードディスク) の種類・台数によっては、正常に動作しない場合があります。正常に動作しない場合はUSBハブを使用しないでください。



(Macで使用するにはドライバのインストールまたはフォーマットが必要です。詳しい説明は、<http://www.elecom.co.jp/seagate/> をご覧ください。)

Seagate Dashboard のインストール方法

- ・ **Windows**: 接続したハードディスクにアクセスし、Seagate Dashboard Installer.exe をダブルクリックします。
- ・ **Mac OS**: 接続したハードディスクにアクセスし、Seagate Dashboard Installer.dmg をダブルクリックします。