

2 rikiki NTFS クイックガイド

USB2.0/1.1 対応 2.5 インチポータブルハードディスク



LaCie 製品について

- エレコム株式会社以外で公開されている LaCie 情報 (LaCie 本社や LaCie 拠点含む) には、日本ではご利用にならない、または取り扱いのない「製品、製品仕様、有償保守サービス、オンラインサービス、ユーティリティ」などが含まれますが、これらに関するお問い合わせには対応しかねます。あらかじめご了承ください。
- 世界共通のバージョン管理、アップデートなどの対応により、付属品、添付のユーティリティやソフトウェアは、予告なしに変更、または廃止されることがあります。



工場出荷時の状態では、本製品は「NTFS 形式」でフォーマットされています。Windows の場合は接続後にそのまま使用できますが、Mac の場合は接続後にフォーマットが必要です。

■セットアップの手順

1. USB ケーブルをパソコンとハードディスクに接続します。
2. 数秒後、自動的にハードディスクが [マイコンピュータ] にマウントされます。


<<Mac でのフォーマット>>

- 1) ハードディスクを接続した後、[アプリケーション]→[ユーティリティ]→[ディスクユーティリティ] を選択して [ディスクユーティリティ] を起動します。
- 2) フォーマット対象のドライブを選択し、[パーティション] タブを選択するとフォーマット画面が表示されます。
- 3) あとは、Mac OS のヘルプを参照しながらフォーマットを実行してください。

■パソコンからの取り外し

1. アプリケーション (エクスプローラーなど) を終了してください。
 2. パソコンがスリープモードではないことをご確認ください。
- ・Windows をご使用の方：
- ①タスクトレイの [ハードウェアの安全な取り外し] アイコンをクリックし、表示された [USB 大容量記憶装置デバイスを安全に取り外します] を選択します。
 - ②取り外し可能なメッセージが出たら、[OK] をクリックし、USB ケーブルをパソコンから取り外せば完了です。
- ・Mac をご使用の方：
- ① 本製品のアイコンをドラッグ&ドロップし、デスクトップの Dock にある [取り外し] アイコンに重ねます。
※[取り外し] アイコンは、通常はゴミ箱の形をしています。
 - ②その後、USB ケーブルを取り外せば完了です。

各部の名称とはたらき



①アクセス LED

ハードディスクにアクセスしているときに点灯 / 点滅する LED ランプです。

②USB ポート

付属の USB ケーブルを接続する端子です。



本製品には電源スイッチはありません。パソコンに接続すると自動的に電源が入ります。

おもな仕様

環境条件	動作時：温度 5℃～35℃ / 湿度：20%～80% (結露なきこと)
	保管時：温度 -20℃～+50℃ / 湿度：20%～80% (結露なきこと)
電源仕様	入力電圧：DC 5V (USB バスパワー)
	消費電力：約 2.5W (定格)



- 本製品は、パソコンの USB ポートに直接接続してください。
USB ハブを経由させたい場合は、AC アダプタから電源を供給できるタイプのハブに接続してください。
- 数秒してもパソコンに認識されない場合は、電力不足が考えられます。
- 本製品は、振動がない場所に水平に設置してお使い下さい。

開発元 LaCie S.A. / 発売元 エレコム株式会社
rikiki NTFS クイックガイド (LCH-FS**URK 用) 2010 年 9 月 第 1 版
ELECOM © 2010 ELECOM CO.,LTD All right reserved.