

rikiki USB 2.0 クイックガイド



LaCie 製品について

- エレコム株式会社以外で公開されている LaCie 情報 (LaCie 本社や LaCie 拠点含む) には、日本ではご利用になりません。または取り扱いのない「製品、製品仕様、有償保守サービス、オンラインサービス、ユーティリティ」などが含まれますが、これらに関するお問い合わせには対応しかねます。あらかじめご了承ください。
- 世界共通のバージョン管理、アップデートなどの対応により、付属品、添付のユーティリティやソフトウェアは、予告なしに変更、または廃止されることがあります。



ハードディスク格納のマニュアルについて

ウイザードに従ってフォーマットしたボリュームには、ユーザーマニュアル (PDF ファイル) が保存されます。掲載内容について、次の点に注意してください。

- 保証について → 記載内容は適用されません。保証については本書左側の記載事項をお読みください。
- 問い合わせ先 → LaCie Japan ではなく、エレコムグループにお問い合わせください。お問い合わせ先については、パッケージ表面の記載内容をご確認ください。

■ セットアップの手順

本製品をフォーマットする際は、他の外付けHDDを取り外した状態で行ってください。誤って他のHDDをフォーマットすることを防止します。

1. USB ケーブルをパソコンとハードディスクに接続します。
2. 数秒後に、ハードディスクが「マイコンピュータ」(Windows の場合) またはデスクトップ (Mac の場合) にマウントされます。
3. 次に、ソフトウェア「LaCie Setup Assistant」(以下 LSA) を実行します。
 - ・ Windows をご利用の方: 「マイコンピュータ」で LaCie アイコンをダブルクリックします。
 - ・ Mac をご利用の方: デスクトップ上の LSA アイコンをダブルクリックします。
 ⇒ 以降は画面の指示に従って操作し、フォーマット (最適化) を進めてください。
 ⇒ LSA はご利用環境に最適な形式でフォーマットを実行し、マニュアルやユーティリティを保存します。




LaCie Setup Assistant について

- お客様の環境によっては、LaCie Setup Assistant が正常に動作しない場合があります。フォーマットが完了せず外付けHDDとして使用できない場合は、OS 標準のフォーマット機能または弊社 Web サイトで提供するフォーマットツールを使用して再フォーマットを実行してください。フォーマット手順及びフォーマットツールのダウンロードは以下 URL を参照ください。
 URL: <http://lacie.jp/support/format.html>

■ パソコンからの取り外し

- ・ Windows をご利用の方:
 - ① タスクトレイの「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックし、表示された「USB 大容量記憶装置」を安全に取り外します。
 - ② 取り外し可能なメッセージが出たら、[OK] をクリックし、USB ケーブルをパソコンから取り外せば完了です。
- ・ Mac をご利用の方:
 - ① 本製品のアイコンをドラッグ&ドロップし、デスクトップの Dock にある「取り外し」アイコンに重ねます。
 - ※ 「取り外し」アイコンは、通常はゴミ箱の形をしています。
 - ② その後、USB ケーブルを取り外せば完了です。

各部の名称とはたらき



① アクセス LED

ハードディスクにアクセスしているときに点灯 / 点滅する LED ランプです。

② USB2.0 ケーブル

USB2.0 に対応したケーブルです。このケーブルを使用して、本製品とパソコンを接続します。



本製品には電源スイッチはありません。パソコンに接続すると自動的に電源が入ります。

おもな仕様

環境条件	動作時: 温度 5℃ ~ 35℃ / 湿度: 20% ~ 80% (結露なきこと) 保管時: 温度 -20℃ ~ +50℃ / 湿度: 20% ~ 80% (結露なきこと)
電源仕様	入力電圧: DC 5V (USB / バスパワー) 消費電力: 約 2.5W (定格)



- 本製品は、パソコンの USB ポートに直接接続してください。USB ハブを経由させたい場合は、AC アダプタから電源を供給できるタイプのハブに接続してください。
- 数秒してもパソコンに認識されない場合は、電力不足が考えられます。
- 本製品は、振動がない場所に水平に設置してお使い下さい。