LaCieハードディスク を **製液晶テレビ〈ブラビア〉」**につないで使う

◆ 対象製品 : LCH-RK*UTV2シリーズ

*はディスク容量を示す数字です。

このたびは LaCie 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。 この資料では、LaCie ハードディスクを「お買い上げ直後の状態」でソニー製液晶テレビ 〈ブラビア〉に接続し、外付け録画機器として使用できるまでを説明しています。

この説明書は、使用開始後も大切に保管しておいてください。



- ●この資料では、「ソニー製液晶テレビ〈ブラビア〉」の「KDL-26EX420」 の場合を例に説明しています。
- 「KDL-26EX420」以外の機種では、テレビ画面に表示される内容、手順 が実際と異なる場合があります。お使いの機種に付属のマニュアルも必ず あわせてお読みください。

■ テレビにつなぐ前に

梱包物に不足はないか確認しましょう

梱包物を確認しましょう

テレビ用モデルにのみ、テレビ用USB2.0ケーブル、TV取付キットとかんたん接続ガイド が付属しています。

梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。



□ はじめにお読みください /**クイックガイド** (HDD本体パッケーシ に印刷されています)

□ USB2.0ケーブル (テレビ接続用 1m 1本)





□取付用ネジ **骨**(大)M8

♥ (中)M6 ♥(小)M4 各1個

□TV取付キット本体



●本製品を〈ブラビア〉に登録すると、〈ブラビア〉専用 機器となり、他の目的(パソコンと接続するなど)で は使用できなくなります。


一度〈ブラビア〉で初期化した本製品をパソコンで使用する には、パソコンで再フォーマットする必要があります。その 際、本製品に保存したデータは消去されます。

●初期化中は、絶対に〈ブラビア〉や本製品の電源を 切らないでください。

本製品や〈ブラビア〉の故障の原因になることがあ ります。



ハードディスクを設置します



付属の取付キットを使用して、〈ブラビア〉の背面に固定するか、 安定した平面に設置します。

〈ブラビア〉のネジ穴に合うサイズのネジで取り付けてください。




● 取付の際に、〈ブラビア〉背面のネジを外さないでください。

ハードディスクをブラビアに接続します

あらかじめ〈ブラビア〉の電源を入れておいてください


USBケーブルを交換する



ハードディスクに付属の USB ケーブルを取り外して、同梱の USB ケーブル(テレビ接続用)を接続します。

2

〈ブラビア〉とつなぐ



「ハードディスクを取付キットにセットします。 接続した USB ケーブル(テレビ接続用)の反対側を〈ブラビア〉 背面の USB 端子に接続します。



必ず背面の「●・С・・」と書かれた端子に接続してください。


接続が終わったら、 STEP3 に進んでください。

ハードディスクを登録します

〈ブラビア〉で使用できるようにするため、ハードディスクの初期化を行い ます。



- 【ホーム】ボタンを押します。
- [設定]を選択し、【決定】ボタンを押します。
- [設定]から[機能設定]を選択して、 【決定】ボタンを押します。



- [HDD 登録]を選択して、 5 【決定】ボタンを押します。
- [はい]を選択して、 6 【決定】ボタンを押します。
- [いいえ]を選択して、 【決定】ボタンを押します。

ラベル名を変更する場合は[はい]を選 択してください。

登録中は、本製品の接続を解除したり、 電源を切ったりしないでください。

この画面が表示されれば、 HDD の登録は完了です。 【戻る】ボタンを押します。













HDD を診断します

ハードディスクの調子が悪い場合など、必要に応じてHDDの診断を行い ます。

- 「STEP2」の手順 1~4をお読みになり、[録画設定]を表示させます。
- 「HDD 診断]を選択して、 2 【決定】ボタンを押します。



[はい]を選択して、 3 【決定】ボタンを押します。

> 診断中は、本製品の接続を解除したり、 電源を切ったりしないでください。



この画面が表示されれば、 HDD の診断は完了です。 【戻る】ボタンを押します。



これで Lacie ハードディスクに録画する準備ができました。 以降はテレビに付属の取扱説明書または、電子取扱説明書を お読みになり、録画をおこないましょう。

ハードディスクの取り外し

ハードディスクを取り替えるときなど、本製品をテレビから取り外す場合は次の 手順でおこないます。

テレビの電源を切ります。

テレビ背面の USB 端子から USB ケーブルを抜き、本製品を取り外します。

パソコンでの利用について

〈ブラビア〉で本製品を初期化すると、〈ブラビア〉専用の形式でフォーマットされ

一度〈ブラビア〉で初期化した本製品をパソコンで使用するには、パソコンで再 フォーマットする必要があります。

パソコンでの再フォーマット手順は以下 URL を参照して実行してください。

URL http://lacie.jp/support/format.html

本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。 本書の内容に関しては万全を開しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。

本装品の11はあるいり報酬、表面が以及がだめが合いに表足する場合があります。 実行した結果の影響につきましては、いかなる理由にかかわらず、弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 本製品のうち、戦略物資まだは約務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または約務取引許可が必要です。 その他本書に掲載されている商品名/社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。

開発元 LaCie S.A./発売元 エレコム株式会社 かんたん接続ガイド LaCieハードディスクを「ソニー製液晶テレビ〈ブラビア〉」につないで使う (LCH-RK*UTV2用) 2011年8月第1版 **ELECON** ELECOM