

LaCieハードディスクを「ソニー製液晶テレビ〈ブラビア〉」につないで使う

◆対象製品：LCH-MN* TU3TVシリーズ

*はディスク容量を示す数字です(TB単位)。

このたびは LaCie 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この資料では、LaCie ハードディスクを「お買い上げ直後の状態」でソニー製液晶テレビ〈ブラビア〉に接続し、外付け録画機器として使用できるまでを説明しています。

この説明書は、使用開始後も大切に保管しておいてください。



- この資料では、「ソニー製液晶テレビ〈ブラビア〉」の「KDL-26EX420」の場合を例に説明しています。
- 「KDL-26EX420」以外の機種では、テレビ画面に表示される内容、手順が実際と異なる場合があります。お使いの機種に付属のマニュアルも必ずあわせてお読みください。

■ テレビにつなぐ前に

梱包物に不足はないか確認しましょう

梱包物を確認しましょう

テレビ用モデルにのみ、テレビ用USB2.0ケーブルとかんたん接続ガイドが付属しています。

梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

製品本体



ACアダプタ



コンセントプラグ



USB3.0ケーブル
(PC接続用 1本)



はじめにお読みください
(保証書が含まれています)

USB2.0ケーブル
(テレビ接続用 1.5m 1本)



その他マニュアル式




- 本製品を登録すると、〈ブラビア〉専用機器となり、他の目的(パソコンと接続するなど)では使用できなくなります。一度〈ブラビア〉で初期化した本製品をパソコンで使用するには、パソコンで再フォーマットする必要があります。その際、本製品に保存したデータは消去されます。
- 初期化中は、絶対に〈ブラビア〉や本製品の電源を切らないでください。本製品や〈ブラビア〉の故障の原因になることがあります。

STEP 1

ハードディスクを〈ブラビア〉に接続します

あらかじめ〈ブラビア〉の電源を入れておいてください

1 ACアダプタをつなぐ




ハードディスクに AC アダプタを接続します。
付属の AC アダプタ本体にコンセントプラグを「カチッ」と音がするまで差し込みます。プラグをハードディスクの電源コネクタに接続し、コンセントプラグを AC コンセントに差し込みます。



- ハードディスクは、振動がない場所に水平に設置してください。
- ハードディスクは横置き専用です。縦置きでは使用しないでください。
- ハードディスクを重ねる場合は、2台までにしてください。

2 〈ブラビア〉とつなぐ




USB ケーブルで〈ブラビア〉と接続します。
付属の USB ケーブル(テレビ接続用)のコネクタを本製品の USB ポートに接続し、反対側を〈ブラビア〉背面の USB 端子に接続します。



必ず背面の「」と書かれた端子に接続してください。

3 電源を入れる



ハードディスクの電源を ON にします。
ハードディスク背面の電源スイッチを押してください。
電源ランプが点灯します。


電源ランプの点灯を確認したら、STEP2 に進んでください。

STEP 2

ハードディスクを登録します

〈ブラビア〉で使えるようにするため、ハードディスクの初期化を行います。


ここからは、テレビの画面を見ながら、テレビに付属のリモコンで操作します。リモコンの操作の詳細については、テレビのマニュアルをお読みください。




1 [ホーム] ボタンを押します。

2 [設定] を選択し、[決定] ボタンを押します。

3 [設定] から [機能設定] を選択して、[決定] ボタンを押します。




4 [録画設定] を選択して、[決定] ボタンを押します。



5 [HDD 登録] を選択して、[決定] ボタンを押します。




6 [はい] を選択して、[決定] ボタンを押します。



7 [いいえ] を選択して、[決定] ボタンを押します。

ラベル名を変更する場合は [はい] を選択してください。

登録中は、本製品の接続を解除したり、電源を切ったりしないでください。



8 この画面が表示されれば、HDD の登録は完了です。[戻る] ボタンを押します。



STEP 3

HDD を診断します

ハードディスクの調子が悪い場合など、必要に応じてHDDの診断を行います。


1 「STEP2」の手順①～④をお読みになり、[録画設定] を表示させます。

2 [HDD 診断] を選択して、[決定] ボタンを押します。




3 [はい] を選択して、[決定] ボタンを押します。

診断中は、本製品の接続を解除したり、電源を切ったりしないでください。



4 この画面が表示されれば、HDD の診断は完了です。[戻る] ボタンを押します。



これで Lacie ハードディスクに録画する準備ができました。以降はテレビに付属の取扱説明書または、電子取扱説明書をお読みになり、録画をおこなしましょう。

ハードディスクの取り外し

ハードディスクを取り替えるときなど、本製品をテレビから取り外す場合は次の手順でおこないます。

1 本製品とテレビの電源を切ります。

2 電源プラグを AC コンセントから抜きます。

3 テレビ背面の USB 端子から USB ケーブルを抜き、本製品を取り外します。

パソコンでの利用について

〈ブラビア〉で本製品を初期化すると、〈ブラビア〉専用の形式でフォーマットされます。

一度〈ブラビア〉で初期化した本製品をパソコンで使用するには、パソコンで再フォーマットする必要があります。

パソコンでの再フォーマット手順は以下 URL を参照して実行してください。

URL <http://lacie.jp/support/format.html>

本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載することを禁止させていただきます。本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。本製品のうち、戦略物資または約務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または約務取引許可が必要です。その他本書に掲載されている商品名/社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。

開発元 LaCie S.A./発売元 エレコム株式会社
かんたん接続ガイド LaCie/ハードディスクを「ソニー」製液晶テレビ(ブラビア)につないで使う
(LCH-MN* TU3TV用) 2011年8月第1版

ELECOM

© 2011 ELECOM CO., LTD. All rights reserved

QB 9000162JE 110825