

PS5™用外付けSSD/HDD

拡張ストレージ※

# 設定マニュアル

---

※拡張ストレージを設定することで外付けSSD/HDDにゲームデータを保存することが出来ます。

このたびは、エレコム製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
この説明書は、使用開始後も大切に保管しておいてください。

拡張ストレージ設定マニュアル

**ELECOM**

© 2023 ELECOM Co.,Ltd All rights reserved

- 本書の内容の一部または全部を無断で複製／転載することを禁止させていただきます。
- 本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。
- 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 本製品を使用したことによる結果およびその影響につきましては、いかなる理由であっても責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 本製品に保存したデータの消失についてはいかなる運用形態にかかわらず、弊社では一切その責任を負いません。
- 重要なデータは万一に備えて必ず複数のメディアにバックアップを取っておくようお願いいたします。
- 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。

PS5™およびPS4®本体の取り扱いに関しては、PS5™およびPS4®本体の警告・注意事項に従ってください。

※本手順書に掲載されているメニュー画面等の画像はPS5™のもです。

※"PS5™"、"PS4®"および"PlayStation®"は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。その他本書に掲載されている商品名／社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。

## PS5本体にあるPS5とPS4のゲームデータを拡張ストレージに移動することで、PS5の容量不足を緩和できます。

※PS5™のゲームデータを外付けSSD/HDDから起動することはできません。


### PlayStation®5とつなぐ

SSDまたはHDDをPS5™のUSB端子に接続します。



- 前面のUSB Type-Cポートまたは背面のUSB Type-Aポートに接続してください。

**SSD/  
HDD**




- ※イラストはPlayStation®5です。
- ※付属のケーブルがある場合は付属ケーブルを使用してください。
- ※前面USB Type-Aポートは使用できません。
- ※USBハブは使用しないでください。

# PS5の拡張ストレージとして登録する

- 登録すると外付けSSD/HDDのデータはすべて消去されます。必要なデータは別のメディアにバックアップしてください。
- 登録するとパソコン等で使用できなくなります。


- 1 コントローラのPSボタンを押してホーム画面を表示させます。



- 2 方向キーで「設定」を選び、【×】ボタンを押します。



- 3 方向キーで「ストレージ」を選び、【×】ボタンを押します。



- 4 方向キーで「拡張ストレージ」を選び、【×】ボタンを押します。



- 5 「拡張ストレージとしてフォーマット」を選び、【×】ボタンを押します。



※ストレージ情報は接続しているSSD/HDDによって変わります。

- 6 確認画面で「はい」を選び、  
【×】ボタンを押します。



- フォーマット中は、絶対にUSBケーブルを抜いたりPlayStation®5の電源を切らないでください。故障の原因になります。

#### 拡張ストレージとしてフォーマット

フォーマットすると、USBドライブ上のすべてのデータが消去されます。セーブデータ、スクリーンショット、ビデオクリップは拡張ストレージに保存できません。本当によろしいですか？

いいえ

はい

- 7 フォーマット完了画面が表示されればフォーマットは完了です。  
【×】ボタンを押します。

#### 拡張ストレージとしてフォーマット

このUSBドライブを拡張ストレージとしてフォーマットしました。PS4のゲームアプリは拡張ストレージにインストールされます。PS4のゲームとアプリのインストール場所を変更するには、[設定]>[ストレージ]>[拡張ストレージ]でPS4ゲームを常に拡張ストレージにインストールをオンまたはオフにしてください。

拡張ストレージ機能の使用を中止して安全に取り外すには、[設定]>[ストレージ]>[拡張ストレージ]でPS5から安全に取り外すを選んでください。

OK

これで外付けSSD/HDDをPS5の拡張ストレージとしてご使用いただけます。  
PS4のゲームを常に拡張ストレージにインストールしたい場合は、手順①～④で「PS4ゲームを常に拡張ストレージにインストール」をオンにしてください。

## ■ 拡張ストレージ

PS5でプレイできるPS5とPS4のゲームデータを外付けSSD/HDDへ移動できる機能です。

この機能を利用することで、PS5の本体ストレージに影響なくPS4のゲームをプレイできます。


また、PS4で拡張ストレージに移動したPS4のゲームをPS5につないでプレイすることもできます。

※PS5™のゲームデータを外付けSSD/HDDから起動することはできません。

# ゲームを移動する


- 1 コントローラのPSボタンを押してホーム画面を表示させます。



- 2 方向キーで「設定」を選び、【×】ボタンを押します。



- 3 方向キーで「ストレージ」を選び、【×】ボタンを押します。



- 4 方向キーで「本体ストレージ」を選び、【×】ボタンを押します。



- 5 方向キーで「ゲームとアプリ」を選び、【×】ボタンを押します。



- 6 方向キーで「移動できる項目」を選び、移動するゲームにチェックを入れ、「移動」を選び、【×】ボタンを押します。



- 7 確認画面で「OK」を選び、  
【×】ボタンを押します。



- 移動中は、絶対にUSBケーブルを抜いたりPlayStation®5の電源を切らないでください。故障の原因になります。

ホーム画面でゲームを選び、コントローラーの「≡(オプション)」ボタンを押すと、情報が表示されます。「インストール場所」が「拡張ストレージ」になっていることを確認します。



## 拡張ストレージを取り外す


- 1 コントローラーのPSボタンを押してホーム画面を表示させます。



- 2 方向キーで「設定」⚙️を選び、  
【×】ボタンを押します。



- 3 方向キーで「ストレージ」を選び、  
【×】ボタンを押します。



- 4 方向キーで「拡張ストレージ」を選び、【×】ボタンを押します。



- 5 「PS5から安全に取り外す」を選び、【×】ボタンを押します。



- 6 「拡張ストレージの使用を中止しました。安全に取り外せます。」と表示されます。「OK」を選び、【×】ボタンを押します。



## ゲームを戻す


- 1 コントローラのPSボタンを押してホーム画面を表示させます。



- 2 方向キーで「設定」⚙️を選び、【×】ボタンを押します。



- 3 方向キーで「ストレージ」を選び、【×】ボタンを押します。



- 4 方向キーで「拡張ストレージ」を選び、【×】ボタンを押します。



- 5 方向キーで「ゲームとアプリ」を選び、【×】ボタンを押します。



- 6 方向キーで「移動できる項目」を選び、移動するゲームにチェックを入れ、「移動」を選び、【×】ボタンを押します。



- 7 確認画面で「OK」を選び、【×】ボタンを押します。



- 移動中は、絶対にUSBケーブルを抜いたりPlayStation®5の電源を切らないでください。故障の原因になります。

ホーム画面でゲームを選び、コントローラーの「≡(オプション)」ボタンを押すと、情報が表示されます。「インストール場所」が「本体ストレージ」になっていることを確認します。


≡(オプション)ボタン





PS4本体にあるPS4のゲームを  
拡張ストレージに移動し、PS5につないで  
プレイできます。

## PlayStation®4とつなぐ



※イラストはPS4® Proです。

SSDまたはHDDをPS4®のUSB端子に接続します。  
※付属のケーブルがある場合は付属ケーブルをご使用  
ください。


## PS4の拡張ストレージとして登録する

- 登録すると外付けSSD/HDDのデータはすべて消去されます。  
必要なデータは別のメディアにバックアップしてください。
- 登録するとパソコン等で使用できなくなります。

- 1 コントローラのPSボタンを押して  
ホーム画面を表示させます。



- 2 方向キーで「設定」を選び、  
【○】ボタンを押します。



- 3 方向キーで「周辺機器」を選び、  
【○】ボタンを押します。



- 4 方向キーで「USBストレージ機器」  
を選び、【○】ボタンを押します。



- 5 登録するSSD/HDDを選び、  
【○】ボタンを押します。



- 6 「拡張ストレージとしてフォー  
マットする」が表示されます。  
【○】ボタンを押します。



※ストレージ情報は接続している  
SSD/HDDによって変わります。

- 7 「次へ」を選び、【○】ボタンを押し  
ます。



- 8 確認画面で「フォーマット」を選び、  
【○】ボタンを押します。



- 9 確認画面で「はい」を選び、  
【○】ボタンを押します。



- フォーマット中は、絶対にUSBケーブルを抜いたりPlayStation®4の電源を切らないでください。故障の原因になります。

- 10 フォーマット完了画面が表示されればフォーマットは完了です。  
【○】ボタンを押します。




## ゲームを移動する

- 1 コントローラのPSボタンを押して  
ホーム画面を表示させます。



- 2 方向キーで「設定」を選び、  
【○】ボタンを押します。



- 3 方向キーで「ストレージ」を選び、**【○】**ボタンを押します。



- 4 移動させたいゲームが保存されているストレージを選び、**【○】**ボタンを押します。



- 5 方向キーで「アプリケーション」を選び、**【○】**ボタンを押します。




- 6 移動させたいゲームを選び、コントローラの「OPTIONS」ボタンを押します。



OPTIONSボタン




- 7 確認画面で移動させたいゲームにチェックを入れ、「移動」を選び、**【○】**ボタンを押します。



- 8 確認画面で「移動」を選び、  
【○】ボタンを押します。



- 9 確認画面で「OK」を選び、  
【○】ボタンを押します。



- 移動中は、絶対にUSBケーブルを抜いたりPlayStation®4の電源を切らないでください。故障の原因になります。

ホーム画面でゲームを選び、コントローラーの「OPTIONS」ボタンを押すと、情報が表示されます。「インストール場所」が「拡張ストレージ」になっていることを確認します。

OPTIONSボタン



## 拡張ストレージを取り外す

- 1 コントローラーのPSボタンを押して  
ホーム画面を表示させます。



- 2 方向キーで「周辺機器」を選び、  
【○】ボタンを押します。



- 3 方向キーで「USBストレージ機器」を選び、  
【○】ボタンを押します。



- 4 取り外すUSBストレージ機器を  
確認し、【○】ボタンを押します。



- 5 「この拡張ストレージの使用を  
停止する」を選び、【○】ボタンを  
押します。



※ストレージ情報は接続している  
SSD/HDDによって変わります。

- 6 確認画面が表示されるので、  
【○】ボタンを押します。




# PS5でPS4のゲームをプレイ

SSDまたはHDDをPS5のUSB端子に接続します。



- 前面のUSB Type-Cポートまたは背面のUSB Type-Aポートに接続してください。

SSD/  
HDD



- ※イラストはPlayStation®5です。
- ※付属のケーブルをご使用ください。
- ※前面USB Type-Aポートは使用できません。
- ※USBハブは使用しないでください。

- 1 PS4と同じアカウントでPS5にログインする。



- 2 コントローラのPSボタンを押してホーム画面を表示させます。



- 3** 「ゲームライブラリー」を選びます。  
ゲームライブラリー内のPS4の  
ゲームをプレイできます。



## ■ 後方互換機能

PS5は、ほとんどのPS4のゲームをプレイできますが、一部プレイできないゲームもあります。

詳しくはPlayStation公式サポートページでご確認ください。