

USB 2.0 外付け型 SSD ESD-E2xxxU2 シリーズ ユーザズマニュアル

■はじめに

このたびは、USB 2.0 外付け型 SSD ESD-E2xxxU2 シリーズをお買い上げいただきありがとうございます。本製品は、パソコンの USB ポートに接続してデータを読み書きする大容量 SSD です。ハードディスク同様に使用でき、ハードディスクより高速にアクセスできます。本操作マニュアルは、本製品のセットアップについて説明しています。ご使用になる前に本操作マニュアルをよくお読みになり、正しくセットアップをおこなってください。

安全にお使いいただくために

絵表示の意味

	警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
	注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

- 「してはいけない」ことを示します。
- 「しなければならないこと」を示します。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

警告

- 本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときや、本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

- 本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外してください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。

- 本製品の分解や改造、修理などをご自分で行なわないでください。火災や感電、故障の原因になります。また、故障時の保証対象外となります。

- 本製品を火中に投入しないでください。破裂により火災やけがの原因になります。

- コネクタはぬれた手で抜き差ししないでください。また、加工したり、無理に曲げたりしないでください。火災や感電の原因になります。

- 雷が鳴るなど電圧の状態が不安定なときには使用しないでください。データの消失や故障の原因になります。

注意

- 本製品を次のようなところには置かないでください。
 - 日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ、暖房器具の周辺など高温になるところ
 - 多湿なところ、結露をおこすところ
 - 平坦でないところ、振動が発生するところ
 - マグネットの近くなどの磁場が発生するところ
 - ほこりの多いところ
- 本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保存してください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

- 本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。

■ご使用にあたって

- 大切なデータは万が一の場合にそなえ、他の記憶媒体などに、定期的にバックアップされることをお勧めします。
- 本製品を接続した状態でパソコンを起動した場合、前回異常終了がなくてもスキャンディスクが自動的に行われる場合があります。
- 本製品を接続した状態でパソコンを起動した場合、これまでに接続したことのあるデバイスであっても新たにデバイスを認識する表示が出る場合があります。
- 本製品を接続してから認識されるまでに約 1 分ほど時間がかかる場合があります。パソコンの再操作が可能になるまでお待ちください。
- パソコンの電源が入った状態で、本製品をパソコンから取り外す際には、タスクトレイまたは通知領域上で、「ハードウェアの安全な取り外し」を行ってください。無理に取り外しますと、ファイルが消失したり、故障の原因になります。
- 消失・破損したデータに関しては、当社は一切の責任を負いかねます。

デフラグについて

SSD の特性上、デフラグをすると製品の寿命を縮めることになります。デフラグは行わないようにしてください。

■お手入れのしかた


本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。

- シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。

■ご購入時の状態について

- 本製品は出荷時に NTFS 形式でフォーマット（初期化）されています。通常そのままでお使いいただけますので、フォーマット（初期化）をおこなう必要はありません。

本製品の各部の名称



LED

パソコンに接続し、本製品が認識されると点灯します。本製品でデータの読み書き中は点滅します。


LED が点滅している状態で、本製品をパソコンから取りはずさないでください。本製品の故障や、ファイルの破損・消失の原因となります。

USB ポート


付属の USB ケーブルでパソコンの USB ポートと接続します。

パソコンに接続する

- 1 付属の USB ケーブルの miniB コネクタを本製品の USB ポートに接続します。




- 2 付属の USB ケーブルの A コネクタをパソコンの USB ポートに接続します。自動的に本製品の認識が開始されます。



※ コネクタの上下の向きに注意して接続してください。

- 必ず 500mA が供給されている USB ポートに接続してください。

- 3 自動的に認識されます。タスクトレイまたは通知領域にインストール完了のメッセージが表示されます。



本製品の LED が点灯します。これで本製品とパソコンの接続は完了しました。

- 4 「マイコンピュータ」（2000/XP）または「コンピュータ」（Vista）に、ローカルディスクのアイコンが追加されていることを確認します。



Windows® 2000 で本製品をお使いになる場合

Windows® 2000 のバージョンがサービスパック 4 以降である必要があります。次の手順でバージョンを確認し、サービスパック 1～3 の場合は、Windows Update を使用して、Windows® 2000 を最新のバージョンにバージョンアップしてください。バージョンアップの手順については、お使いのパソコンの取扱説明書やパソコンメーカーまでお問い合わせください。

- ① デスクトップにある「マイコンピュータ」アイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。システムのプロパティが表示されます。
- ② Windows® 2000 のバージョンを確認します。

お使いのパソコンがで USB2.0 に対応していない場合

「1 パソコンに接続する」の手順 2 で USB コネクタをパソコンの USB ポートに接続すると、タスクトレイまたは通知領域に次のメッセージが表示されます。

- Windows® XP サービスパック 1 以前のとき
「高速ではない USB ハブに接続している高速 USB デバイス」
- Windows Vista®, Windows® XP サービスパック 2 以降のとき
「さらに高速で実行できるデバイス」

これは、本製品は USB2.0 に対応していますが、接続した USB ポートが USB2.0 に対応していないために表示されるメッセージです。この場合、本製品は USB2.0 ではなく 1.1 の速度で動作します。

※ 予備電源用 USB コネクタについて

本製品は通常バスパワーで動作しますが、環境によってはパソコンから USB バスパワー供給不足し、本製品がパソコンで認識されない場合があります。その場合は、付属の USB ケーブルの予備電源用コネクタをパソコンの USB コネクタに接続してください。

パソコンから取り外すときは


本製品を取り外すときは、本製品内に保存されているファイルが開かれていないことや本製品へアクセスが行われていないことを確認してください。万一、本製品へのアクセス中やファイルが開かれている状態で取り外しを行うと、本製品内のデータが破壊・損失する恐れがありますので、絶対におやめください。

1 タスクトレイまたは通知領域にあるアイコン()、()、()を左クリックします。

2 表示されたメッセージをクリックします。

本製品以外に他の USB 機器や PC カードを使用している場合は、両方の名前が表示されます。この場合は本製品のメッセージ("USB 大容量記憶装置デバイス"や"USB 大容量記憶装置"または"USB ディスク")をクリックしてください。


3 「安全に取り外すことができます。」という内容のメッセージが表示されます。



●Windows® XP の場合
手順 4 に進みます。

●Windows Vista®, Windows® 2000 の場合

- ① OK ボタンをクリックします。
- ② 手順 4 に進みます。



4 パソコンの USB ポートから USB ケーブルを取りはずします。

仕様とユーザーサポート

仕様

機種名	ESD-E2xxxU2 シリーズ
対応OS	Windows Vista/XP/2000 (SP4)
インターフェイス	USB2.0/1.1
本体外形寸法	(幅)130 × (奥行)12.5 × (高さ)75 (mm)
本体質量	約 125g
最大転送速度	480Mbps (理論値)

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】

www.elecom.co.jp/support
こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】
エレコム総合インフォメーションセンター
TEL：0570-084-465
FAX：0570-050-012

[受付時間]
9:00 ~ 19:00
年中無休

※本製品の保証書は、パッケージ裏面にございます。再発行は致しませんので内容をお確かめの上、大切に保管してください。

保証規定

■保証内容

1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
 - (2) 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。
 - (3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
 - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

3. 修理のご依頼は、本保証書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
6. 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。

■免責事項

8. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
9. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

■有効範囲

10. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
11. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

USB 2.0 外付け型 SSD

ESD-E2xxxU2 シリーズ

ユーザーズマニュアル

2008 年 8 月 5 日 第 1 版

- ・本操作マニュアルの著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本操作マニュアルの内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- ・本操作マニュアルの内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不明な点がございましたら、サポートセンターまでご連絡願います。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・Microsoft®、Windows®、Windows Vista®は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
- ・その他の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。