


VR カメラ OMNI shot mini
OCAM-VRU01BK
ユーザーズマニュアル



このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
このマニュアルでは操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用前に、必ずお読みください。また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

■ 絵表示の意味

	危険	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電による死亡や大けがなど人身事故が生じる高度な危険があります。
	警告	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
	注意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

- 「してはいけないこと」を示します。
- 「しなければならぬこと」を示します。
- 「注意していただきたいこと」を記載しています。
- 「お願いしたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記載しています。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

	危険
	本製品の異常に気づいたら使用を中止してください。 変色、変形、その他今までと異なることに気づいたら使用しないでください。そのまま使い続けると、発熱、破裂するおそれがあります。

	警告
	本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止してください。 そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
	本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。 万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止してください。 破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。
	本製品の分解や改造、修理などをしないでください。 火災や感電、故障の原因になります。故障時の保証の対象外となります。
	使用中にカメラやスマートフォンが熱いと感じなくても皮膚の同じ場所に長時間触れたままの状態にしないでください。 低温やけどの原因になります。
	本製品を火中に投入しないでください。 破裂により火災やけがの原因になります。
	本製品を水中で使用しないでください。

	注意
	本製品を次のようなところには置かないでください。 ・日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ ・暖房器具の周辺など高温になるところ ・多湿なところ、結露をおこすところ ・平坦でないところ、振動が発生するところ ・マグネットの近くなどの磁場が発生するところ ・ほこりの多いところ
	レンズを太陽に向けしないでください。集光などにより内部部品が破損する原因となります。

	本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。
--	--

■ お手入れのしかた

本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。

	シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、 変質や変色を起こす恐れがあります。
--	---


レンズに汚れやほこりが付いた場合は、カメラ専用のレンズクリーナーを使用してください。
レンズに砂などの硬いものが付いた場合は、エアブローを使用してください。直接拭き取るとレンズに傷がつくことがあります。
スマートフォンに接続したままお手入れしないでください。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

カメラ 本体 1台	専用ポーチ 1個	クリーニング クロス 1枚	リセット ピン 1本	変換 アダプター 1個	ユーザーズ マニュアル (本書)

各部の名称とはたらき



①アクセスランプ
本製品がスマートフォンで検出されると、緑色で点灯します。
②レンズ
180度撮影できるレンズが前後2か所あり、周囲を360度撮影できます。
③リセットボタン
フリーズした際やファームウェアアップデートの際に使用します。
④USB Type-c コネクター
スマートフォンまたは変換アダプターに接続します。

撮影しよう

Step1 専用アプリ「OMNI shot mini」をインストールする

本製品で撮影するには、専用アプリ「OMNI shot mini」をスマートフォンにインストールしてご使用ください。

	データ通信サービスを利用してアプリをダウンロードする場合は、別途パケット通信料が必要になる場合があります。
--	---

GooglePlayから「omnishot mini」を検索し、画面の指示に従ってインストールします。



omnishot mini 検索

Step2 カメラを接続し、アプリを起動する

1 スマートフォンのUSBポートにカメラを接続します。

スマートフォンのUSBポートがUSB Type-cポートの場合

スマートフォンのUSBポートがUSB microBポートの場合

- コネクターの向きと挿入場所を十分に確認してください。
- 奥まで確実に差し込んでください。ケースに干渉して奥まで差し込めない場合は、ケースを取り外して使用してください。

2 カメラが正しく検出されると、アクセスランプが点灯し、確認画面が表示されます。[OK]をタップします。

※画面はAndroid 8.0の場合の例です。

-
- 一部端末では、[設定]から機器認証が必要になります。
 - [このUSBデバイスにデフォルトで使用する]チェックボックスをオンにしておくと、次回からの画面がスキップされます。



3 アプリの確認画面が表示されます。(初回起動時のみ)

- 順に3画面表示されます。内容を確認して[許可]をタップします。
- ソフトウェア使用許諾契約書が表示されます。内容を確認して[同意する]をタップします。
- [ダウンロード済み]をタップします。

4 撮影画面が表示されます。撮影モードを選択し、撮影します。

-
- 撮影画面以外が表示された場合は、[アルバム]をタップし、をタップします。
 - カメラを接続した状態でアプリを起動する場合は、 (OMNI shot mini) アイコンをタップします。

-
- 静止画モード

をタップし、静止画を撮影します。
-
- 動画モード

をタップし、録画を開始します。

をタップすると、録画を停止します。
-
- 固定ビュー ライブストリーミング
-
- 360°ビュー ライブストリーミング

をタップすると、Facebook や YouTube と連携しライブ配信ができます。

撮影モード



専用アプリ「OMNI shot mini」でできること

専用アプリ「OMNI shot mini」を使用することで、次のことができます。

■ 閲覧する

- ・アルバム
撮影画像や動画を閲覧できます。

■ 撮影する

- ・静止画 / 動画撮影
アプリのプレビュー画面を見ながら、アプリの撮影ボタンで撮影します。
プレビュー時にスマートフォンに表示される画質は、実際に撮影して保存される画質よりも低下することがあります。

■ 投稿する

撮影した動画や静止画を SNS に投稿できます。

- ・YouTube や Facebook に投稿
YouTube や Facebook と連携し、撮影中の動画をそのまま YouTube や Facebook に生放送するライブ放送ができます。
360° 映像や VR での閲覧も可能です。

■ 設定を変更する

撮影時の設定や本製品の動作設定などを変更できます。

- ・15 分間の録画時間制限
- ・ステッチング調整
- ・オプティカルフローイメージステッチング
- ・シャッター音
- ・ブラインド
- ・保存先

アプリの設定を変更できます。

- ・キャッシュをクリア
- ・Facebook アカウントにリンク
- ・アプリ表示を反転

■ その他

- ・シリアル番号表示
- ・ファームウェアバージョン表示
- ・ソフトウェアバージョン表示

専用アプリ「OMNI shot mini」の使い方については、弊社 Web サイトに公開している「OMNI shot mini アプリマニュアル」をご覧ください。

トラブルシューティング

- ・カメラが検出されない
➡一部端末では、[設定] から USB 機器の認証が必要になります。
- ・動画撮影が 15 分で終了する
➡設定画面の [撮影設定] で [15 分間の録画時間制限] が有効になっている場合は、無効にしてください。
- ・ステッチ異常が発生する
➡十分な光のある場所に移動し、ステッチ補正を行ってください。
設定画面の [撮影設定] で [ステッチング調整] をタップし、[確認] をタップします。

製品仕様

カメラ本体

製品型番	OCAM-VRU01BK
画素数	408 万画素 × 2 (1/3 型 CMOS センサー × 2)
画角	180 度 × 2 360 度
動画画質	最大撮影解像度：2560 × 1280 最大フレームレート：30fps
静止画画質	最大撮影解像度：3008 × 1504 ピクセル
重量	約 28g
外形寸法	W40.5 mm × H46.5 mm × D40.0 mm
動作温度 / 湿度	5℃～40℃ / ～90%RH (ただし結露なきこと)
保存温度 / 湿度	-10℃～60℃ / ～90%RH (ただし結露なきこと)

専用アプリ「OMNI shot mini」

対応 OS	Android 6.0 以降
対応機種	USB ホスト機能に対応した Android スマートフォンまたはタブレット

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】
www.elecom.co.jp/support
こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ（ナビダイヤル）】

エレコム総合インフォメーションセンター

TEL：0570-084-465 FAX：0570-050-012

【受付時間】

10:00～19:00 年中無休

各種機器との設定方法は えれさぽで検索！

Q えれさぽ

検索



エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応は致しかねます。また、日本語以外の言語でのサポートは致しかねます。商品交換は保証規定に沿って対応致しますが、日本以外からの商品交換は対応致しかねます。

購入証明書について

レシートや納品書などの購入証明書は、ご購入日を証明する書類となります。
本マニュアルと一緒に大切に保管してください。

保証規定

■保証内容

1. 弊社が定める保証期間（本製品ご購入日より 6 ヶ月）内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
 - (2) ご購入日が確認できる証明書（レシート・納品書など）をご提示いただけない場合。
 - (3) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
 - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

3. 修理のご依頼は、購入証明書をも本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段（宅配や簡易書留など）をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
6. 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。

■免責事項

7. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
8. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

■有効範囲

9. 本製品の保証は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
10. 保証規定は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

Contact your local retailer with any product enquiries. Customer support at ELECOM, Japan, is available in the Japanese language and for products purchased in Japan. Replacements are warranty-dependent, but unavailable outside of Japan.

VR カメラ OMNI shot mini
OCAM-VRU01BK
ユーザーズマニュアル
2018 年 2 月 1 日 第 1 版
エレコム株式会社

- ・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- ・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・Android、Android ロゴ、Google、YouTube、YouTube ロゴは、Google LLC の商標または登録商標です。
- ・Facebook は、Facebook, inc. の登録商標です。
- ・その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。