


ヘッドホン一体型 VRゴーグル  
VRG-EH03BK  
取扱説明書/保証規定書

■各部の名称



■使用方法

**1** VR対応コンテンツをダウンロードし、アプリを起動してください。

**2** スマートフォンのサイズに合わせて、サイズ切り替えアダプターの装着/取り外しを行ってください。

**3** 3.5φオーディオミニプラグを、ご使用するスマートフォンへ接続してください。

※3.5φオーディオミニプラグがないスマートフォンは変換プラグ(別売)を使用してください。

**4** VR動画を再生させ、動画の中央が本製品の中央に合うようにスマートフォンをセットし、フロントカバーを開けてください。

※下の図のようにスマートフォンの大きさに合わせ、セット方法を変えてください。

**5** 3か所のアジャスターでヘッドバンドの長さを調節し、頭に装着してください。

※安全にご使用いただくため、使用上のご注意をお読みください。

**6** 動画がくっきり映るように目幅調節ダイヤルと、ピント調節ダイヤルを動かし、目幅とピントを調節してください。

※この部品は取り外しできます。スマートフォンが熱暴走する際は、外してご使用ください。

**7** 耳の位置に合わせて、ヘッドホンの位置を調節してください。

※イラストはイメージです。

セット内容

- 本製品のパッケージには次のものが入っています。
- ・VRゴーグル本体……………1台
  - ・サイズ切り替えアダプター……………1個
  - ・レンズクリーニングクロス……………1枚

製品仕様

- |          |                                          |            |                                                   |
|----------|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| ■サイズ     | ： 約W210×D220～250×H94mm(バンド含まず)           | ■ドライバーユニット | ：φ40mm                                            |
| ■重量      | ： 約400g                                  | ■インピーダンス   | ：32Ω                                              |
| ■目幅調節機能  | ： 調節可能                                   | ■音圧感度      | ：112dB/mW                                         |
| ■ピント調節機能 | ： 独立可変可能                                 | ■最大許容入力    | ：20mw                                             |
| ■眼鏡対応    | ： 幅約142mmの眼鏡まで対応<br>※形状により使用出来ない場合があります。 | ■再生周波数帯    | ：0Hz～20KHz                                        |
| ■画面タッチ   | ： 可能                                     | ■プラグ形状     | ：φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)                               |
| ■音声      | ： 3.5φオーディオミニプラグ                         |            | ※お使いのスマートフォンにφ3.5のジャックが無い場合は、対応する変換ケーブルを別途購入ください。 |

！ 使用上のご注意

●思わぬ事故の原因となりますので、疲れた状態(手や腕の疲労、目の乾燥など)や長時間連続の使用はしないでください。画面を見続ける場合は定期的に十分な休憩をとってください。長時間のご使用は視力低下の恐れがあります。 ●本製品の装着感には個人差があります。鼻や目に本製品が当たる場合がありますが、不具合ではありませんので、ご了承ください。 ●映像の見え方には個人差があります。左右の視力が異なる方や、至近距離の映像が見えづらい方は3Dコンテンツを見ても立体的に見えなかったり、映像がぼやける場合があります。 ●本製品の対象年齢は15才以上です。成長や健康に影響を与える恐れがありますので対象年齢未満のお子様には絶対に使用させないでください。 ●本製品を乳幼児の手の届くところに保管しないでください。飲み込んだり、コードが首に絡まったりすると窒息などのおそれがあります。万一事故が発生した場合は、ただちに医師の診察を受けてください。 ●直射日光や反射光のあたる場所には置かないでください。レンズを使っているため、発火の危険があります。 ●本製品にスマートフォンを装着していない状態では、絶対に太陽などの強い光源をのぞかないでください。目をいためる恐れがあります。 ●必ず座った状態でご使用ください。 ●ご使用中は、周囲の環境が見えなくなります。周囲に壊れやすいものや危険なものを置いたり、装着したまま歩きまわったりしないでください。また車の運転、料理、その他危険な作業の最中は絶対に装着しないでください。 ●肌に異常を感じた場合、使用を中止してください。 ●強い光などの刺激により、一時的な筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こした場合や、使用中にめまい・吐き気・疲労感を感じた場合は、すぐに使用を中止し、医師に相談してください。 ●本製品を使用中に激しく動いたり、過度に傾けると、本製品からスマートフォンが落ちる場合がありますので、ご注意ください。 ●本製品でご使用になるスマートフォンの破損、紛失、故障、内部データの破損等に関しては当社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。 ●スマートフォンに装着しているカバーまたはケースによっては、本製品に取り付けることができない場合があります。その場合はカバーはまたケースを取り外してから使用してください。 ●スマートフォンの液晶画面の状態や、スマートフォンに貼り付けているフィルムの種類、フィルムの状態によっては映像が鮮明に見えなくなる場合がありますのでご注意ください。 ●スマートフォン充電中や他の機器を取り付けた状態で使用しないでください。 ●本製品を引っ張ったり振り回したりしないでください。 ●本製品を加工して使用しないでください。 ●接続されたスマートフォンの音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと聴力に悪い影響を与えることがあります。 ●プラグはジャックの奥までしっかり差し込んでください。差し込みが緩いと音が聞こえないことがあります。 ●ご使用の際は、周囲に迷惑にならないようご注意ください。 ●本体やコードが汗や整髪料等で汚れたときは、使用後すみやかに乾いた布で拭いてください。汚れたまま放置すると、部品の劣化により断線など故障の原因となります。 ●特に汚れがひどい場合は、水または中性洗剤を少量含ませたやわらかい布で拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の高い液体を使用すると、変質や変色を起こすおそれがあります。 ●プラグが汚れたときは、乾いた布で拭いてください。プラグが汚れたまま使用すると、音とびや雑音が入る場合があります。

こまったときは

- ・VRゴーグルがうまく使用できない。  
⇒使用方法や操作方法などで困った時は下記URLまたはQRコードで弊社ホームページの製品Q&Aにアクセスしてください。
- ・問題が解決しないとき。  
⇒問題が解決しないときは、エレコム総合インフォメーションセンターにご連絡ください。

ユーザーサポートについて

|                                                                                                    |                                                                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| 商品に関するお問い合わせは<br>エレコム総合インフォメーションセンター<br>TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012<br>受付時間 10:00～19:00 年中無休 | VRゴーグルでお困りの方はこちらから<br>えれさぼ 検索<br>http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/048.html |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|

- ・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- ・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

## VRG-EH03BK 保証について

### 保証期間 1年

ご購入が証明できる書類(レシート・納品等)を保管してください。

## VRG-EH03BK 保証規定

### ■保証対象

保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。

### ■保証内容

1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。※保証期間を超過している場合、有償となります。

### ■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
  - (1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。  
※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの(レシート・納品書など)を指します。
  - (2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
  - (3) 中古品として本製品をご購入された場合。  
(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)
  - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
  - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
  - (6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより故障した場合。
  - (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
  - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
  - (9) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
  - (10) ソフトウェア(ファームウェア、ドライバ他)のアップデート作業によって故障、障害が生じた場合。
  - (11) 本製品の、パッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページ内などに記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
  - (12) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

### ■修理

3. 修理のご依頼は、購入証明書をお買い上げ頂いた製品一式(付属品、セット品含む)に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。(返送時の送料は弊社が負担いたします。)また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
6. 保証期間内にて修理、交換により交換された、旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願いいたします。
8. 修理期間中における代替機および貸出機のご用意はございません。

### ■免責事項

9. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為などの損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
10. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償などにつきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
11. データを取扱う際には自己責任において、必ず定期的なバックアップを取ってください。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損などについては一切保証いたしません。

### ■有効範囲

12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応はいたしかねます。  
This warranty is valid only in Japan. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan.