

VRゴーグル VRG-2D3D01BK 取扱説明書

セット内容

本製品のパッケージには次のものが入っています。

- VRゴーグル本体…………… 1台
- レンズ(VR用・2D用)…………… 各1個
- サイズ切り替えアダプター・仕切り板…………… 各1枚
- DMM動画ポイント引き換えチケット…………… 1枚
- レンズクリーニングクロス…………… 1枚
- 取扱説明書(本書)…………… 1枚

製品仕様

■サイズ : 約W200×D140×H110mm
(バンド含まず)


■重量 : 約390g

■目幅調節機能 : 調節可能

■ピント調節機能 : 連動可変可能


■眼鏡対応 : 幅約142mmの眼鏡まで対応
※形状により使用出来ない場合があります。

■各部の名称




■使用方法

1 VR対応コンテンツをダウンロードし、アプリを起動してください。




2 VR動画/2D映像、いずれかの視聴に合わせて、各レンズをレンズスロットに差し込みます。
※レンズはつまみが前方になるように差し込んでください。

VR用レンズ装着



※仕切り板を装着して使用します

2D用レンズ装着




※仕切り板を外して使用します

3 本体側面のピント調節ダイヤルを回してピント調節を行います。
注意…本工程を怠るとピントが合わないので、必ず行ってください。


VR用レンズ使用時

最も縮めた状態で使用します。




2D用レンズ使用時


最も伸ばした状態で使用します。



4 3か所のアジャスターでヘッドバンドの長さをあらかじめ調節してください。



5 動画を再生し本製品にセットし、フロントカバーを閉め、コンテンツ視聴をお楽しみください。
※VR動画視聴時はVR画像の中央が本製品の仕切り板に合うように、スマートフォンをセットしてください。
※スマートフォンのサイズに合わせて、サイズ切り替えアダプターの装着/取り外しを行ってください。



こまったときは

- ・VRゴーグルがうまく使用できない。
⇒使用方法や操作方法などで困った時は下記URLまたはQRコードで弊社ホームページの製品Q&Aにアクセスしてください。
- ・DMM動画ポイントコード引き換えページにアクセスできない。
⇒アクセスの集中やサーバーメンテナンス等により、一時的にアクセスできない場合があります。しばらく時間を置いてもう一度お試しください。
⇒製品の廃番などにより、ポイントコードの発行サービスを終了させていただく場合があります。エレコムホームページでサービス終了の告知がないかご確認ください。
- ・発行されたDMM動画ポイントコードを忘れた。
⇒DMM 動画ポイントコード引き換えページにアクセスし、もう一度同じシリアル番号を入れたら同じポイントコードを再表示できます。
- ・DMM動画ポイントコードが発行できない。
⇒入力ミスやQRコードの読み取り不良などによりシリアル番号に間違いがないか確認し、もう一度お試しください。
⇒手動でシリアル番号を入力している場合、スマートフォンなどでQRコードから発行の操作をお試しください。
- ・発行されたDMM動画ポイントコードをアカウントにチャージできない。
⇒入力ミスやコピー&ペーストの操作ミスなどによりポイントコードに間違いがないか確認し、もう一度お試しください。
⇒ご家族の方など、シリアル番号をご存知の方が既にご使用されていないかご確認ください。
⇒2重にクリックしてしまったなどで既にチャージが完了している場合があります。DMMアカウント情報のページにアクセスし、[ポイント利用情報]からポイント獲得履歴をご確認ください。
- ・問題が解決しないとき。
⇒問題が解決しないときは、エレコム総合インフォメーションセンターにご連絡ください。

！ 使用上のご注意

- 思わぬ事故の原因となりますので、疲れた状態(手や腕の疲労、目の乾燥など)や長時間連続の使用はしないでください。画面を見続ける場合は定期的に十分な休憩をとってください。長時間のご使用は視力低下の恐れがあります。
- 本製品の装着感には個人差があります。鼻や目に本製品が当たる場合がありますが、不具合ではありませんので、ご了承ください。
- 映像の見え方には個人差があります。左右の視力が異なる方や、至近距離の映像が見えづらい方は3Dコンテンツを見ても立体的に見えなかったり、映像がぼやける場合があります。
- 本製品の対象年齢は15才以上です。成長や健康に影響を与える恐れがありますので対象年齢未満のお子様には絶対に使用させないでください。
- 本製品を乳幼児の手の届くところに保管しないでください。飲み込んだり、コードが首に絡まったりすると窒息などのおそれがあります。万一事故が発生した場合は、ただちに医師の診察を受けてください。
- 直射日光や反射光のあたる場所には置かないでください。レンズを使っているため、発火の危険があります。
- 本製品にスマートフォンを装着していない状態では、絶対に太陽などの強い光源をのぞかないでください。目をいためる恐れがあります。
- 必ず座った状態でご使用ください。
- ご使用中は、周囲の環境が見えなくなります。周囲に壊れやすいものや危険なものを置いたり、装着したまま歩きまわったりしないでください。また車の運転、料理、その他危険な作業の最中は絶対に装着しないでください。
- 肌に異常を感じた場合、使用を中止してください。
- 強い光などの刺激により、一時的な筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こした場合や、使用中にめまい・吐き気・疲労感を感じた場合は、すぐに使用を中止し、医師に相談してください。
- 本製品を使用中に激しく動いたり、過度に傾けると、本製品からスマートフォンが落ちる場合がありますので、ご注意ください。
- 本製品でご使用になるスマートフォンの破損、紛失、故障、内部データの破損等に関しては当社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
- スマートフォンに装着しているカバーまたはケースによっては、本製品に取り付けることができない場合があります。
- スマートフォンの液晶画面の状態や、スマートフォンに貼り付けているフィルムの種類、フィルムの状態によっては映像が鮮明に見えなくなる場合がありますのでご注意ください。
- スマートフォン充電中や他の機器を取り付けた状態で使用しないでください。
- 本製品を引っ張ったり振り回したりしないでください。
- 本製品を加工して使用しないでください。
- 本製品が汗や整髪料等で汚れたときは、使用後すみやかに乾いた布で拭いてください。汚れたまま放置すると、部品の劣化により断線など故障の原因となります。
- 特に汚れがひどい場合は、水または中性洗剤を少量含ませたやわらかい布で拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の高い液体を使用すると、変質や変色を起こすおそれがあります。

ユーザーサポートについて

商品に関するお問い合わせは

エレコム総合インフォメーションセンター
TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012
受付時間 10:00~19:00 年中無休

VRゴーグルでお困りの方はこちらから

えれさぽ 検索

<http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/048.html>



- ・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- ・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・iPhoneは、Apple Inc.の商標です。
- ・iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されます。
- ・DMMは合同会社DMM.COMの登録商標です。
- ・Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する商標であり、エレコム株式会社はこれら商標を使用する許可を受けています。
- ・その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。