2

ノート PC 用 ExpressCard 対応
USB 3.0/2.0 ExpressCard 34

LCI-ECU3 クイックガイド

オモテ面の「はじめにお読みください」をご確認後、本書をお読みください。

- USB 3.0/2.0 ポート ×2
  （USB 2.0 機器もそのまま使用できます）
- 転送レート：5Gbps（USB 3.0 時最大）
- ExpressCard 34/54 スロット対応
- プラグアンドプレイ
- バスパワー対応

パッケージ内容

梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

□ 製品本体



□ ユーティリティ CD

□ クイックガイド
（このシート）

□ はじめにお読みください
（このシートのオモテ面）

ユーティリティCD格納のマニュアルについて

付属のユーティリティ CD には、ユーザーマニュアル（PDF ファイル）が格納されています。掲載内容について、次の点に注意してください。

●保証について	記載内容は適用されません。保証については、オモテ面の「はじめにお読みください」をご確認ください。
●問い合わせ先	お問い合わせ先については、オモテ面の「はじめにお読みください」をご確認ください。

各部の名称とはたらき

［表面］



① **パソコン挿入側**
ExpressCardスロットに接続する部分です。

② **USB 3.0/2.0ポート（バスパワー対応）**
外部機器を接続します。

動作環境

本製品は以下のパソコンに接続して使用します。

●Windows

対応機種　DOS/Vマシン
（ExpressCard 34mmまたは54mmスロットを搭載した機種）

対応OS　Window XP以降

●Macintosh

対応機種　MacBook Proシリーズ
（ExpressCard 34mmまたは54mmスロットを搭載した機種）

対応OS　Mac OS X 10.5以降

本製品は、一般に市販されている製品を想定して設計されています。しかし、接続確認については全ての機種を確認することは不可能ですので、代表的な製品のみで確認を行っています。
そのため、本製品を使用できない、または本製品の機能を使用できないパソコンが一部存在する可能性があります。とくに自作パソコンやショップ組立てパソコンでは、コストの問題やパフォーマンスの追求のため、想定外の部品が使用されている場合があります。このような場合、相性問題などが発生することがあります。

STEP 1 本製品を取り付ける

本製品を取り付けます。



差し込みにくい場合は、無理に取り付けないでください。故障の原因になります。

STEP 2 ドライバをインストールする

●Windows の場合

1. 付属のユーティリティ CD をパソコンのドライブに挿入します。
2. ［マイコンピュータ（またはコンピュータ）］→［CD ドライブ（または DVD ドライブ）］→［PCIe］→［NEC uPD720200］→［Setup(.exe)］の順にダブルクリックします。［ユーザーアカウント制御］画面が表示された場合は、［許可］をクリックします。
3. 「NEC Electronics USB 3.0 Host Controller Driver - InstallShield Wizard」ウインドウが表示されたら画面の指示に従い、ドライバをインストールします。
4. 「デバイスマネージャ」画面を開き、USB（Universal Serial Bus）コントローラの下に、“NEC Electronics USB 3.0 Host Controller” と “NEC Electronics USB 3.0 Root Hub” があることを確認します。

●Macintosh の場合

1. 「http://www.lacie.com/more/index.htm?id=10112」にアクセスして、「LaCie USB 3.0 Driver for Mac OS (LaCie USB 3.0 Driver.dmg)」をダウンロードします。
2. ダウンロードしたファイルを開き、ご利用の OS のバージョンにあわせたファイル（*.dmg）をダブルクリックします。
   例）「Mac OS X 10.5」の場合：LaCieUSB3-MacOS105.dmg
3. インストール ツール（*.pkg ファイル ）を起動して、「LaCie USB 3.0 Driver for Mac OS 10.xのインストール」ウインドウが表示されたら画面の指示に従い、ドライバをインストールします。

4. [（アップルマーク）]→[この Mac について]→[詳しい情報]とクリックし、左側の「内容」で［ハードウェア］の中にある［USB］を選択します。
   右側の「USB 装置ツリー」の中に “USB 高速バス ” があることを確認します。

- **インストール作業はパソコンの管理者権限があるユーザで実行する必要があります。必要に応じて、管理者権限を持つユーザでログオンし直してください。**
- **本製品が認識されなかった場合、付属のユーティリティ CD から以下の方法でドライバをインストールしてください。**
  - 古いバージョンのドライバがインストールされている場合、古いドライバをアンインストールして、上記の手順に従ってドライバをインストールしてください。
  - 類似製品のドライバがインストールされている場合、類似ドライバをアンインストールして、上記の手順に従ってドライバをインストールしてください。
  - 上記の問題がない場合、またはドライバが適切にインストールされているのにも関わらず本製品が機能しない場合は、テクニカルサポートまでご連絡ください。

STEP 3 本製品に外部機器を接続して使用する

外部機器はパソコンの電源を入れたまま接続、取り外しが可能です（ホットプラグに対応しています）。
接続した外部機器の設定や使用方法については、各機器の取扱説明書をご覧ください。

おもな仕様

製品名	LCI-ECU3
インタフェース	USB 3.0/2.0 ポート ×2
転送速度	最大 5Gbps
外形寸法	34mm×115mm×21mm （幅 × 奥行き × 高さ）
質量	約 35g（本体のみ）

本書の内容の一部または全部を無断で複製／転載することを禁止させていただきます。
本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。
本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
Microsoft®、Windows XP®、Windows® は、米国 Microsoft 社の登録商標です。
Mac、Mac OS、Macintosh は、Apple Inc. の商標です。
その他本書に掲載されている商品名／社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。

開発元　LaCie S.A.／発売元　エレコム株式会社
ノートPC用ExpressCard 対応
USB 3.0/2.0 ExpressCard 34
LCI-ECU3 クイックガイド
2011年1月 第1版
ELECOM
© 2011 ELECOM CO.,LTD. All rights reserved.