

取扱説明書

Stereo headset for smartphones
スマートフォン用ステレオヘッドホンマイク

お買い上げありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
また、お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

着信応答 / 通話終了スイッチの機能



● 1 回短押し ● 1 回長押し (2 秒以上)	本製品対応の スマートフォン ^{※2}
着信応答 / 通話終了	○
音楽再生 / 一時停止	●
次の曲の読み出し	●●
前の曲の読み出し	●●●
早送り	●●●●
巻戻し	●●●●●

※ご使用の機器によっては、操作方法が異なるもしくは動作しない場合があります。詳細は QR コードもしくは弊社 HFP よりご確認ください。

- Skype(TM) などのインターネット電話では、着信応答 / 通話終了スイッチはご使用できません。
- スマートフォンの機種によっては、長押し操作場合があります。
- 4 極ミニプラグ方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。最新の対応情報は記載の QR コードもしくは弊社 HFP からご確認ください。
- 音声用として $\phi 3.5\text{mm}$ ミニプラグ以外の端子を採用しているスマートフォン・携帯電話ではお使いいただけません。
- 各機器の使用方法は弊社ではサポートしておりません。
- 接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。



最新の対応情報はこちら
弊社 HFP でもご案内しています。
www.elecom.co.jp
(Available only in Japanese)



安全上のご注意

- 本製品(ヘッドホン・イヤークリップ)は、食べ物ではありません。お口に入れないようにしてください。
- 誤ってお子様が飲み込み、気管に詰まる恐れがあります。本製品を子供の手の届く範囲に保管しないでください。
- 自転車、オートバイ、自動車の運転中には、ヘッドホンを使用しないでください。交通事故の原因となります。
- 歩行中にご使用になる時は、周囲の環境に十分注意してください。交通事故の原因となります。
- 路切、ホーム、自動車の通る道、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。
- ヘッドホンを大音量で長時間使用しないでください。聴力に悪い影響を与える可能性があります。常に適度な音量でご使用ください。



取扱い上のご注意

- ヘッドホンが耳に合わないと感じた時は、早めに使用を中止し、医師に相談してください。
- イヤークリップがはずれないよう、レシーバ部にしっかりと取り付けてください。万一、イヤークリップが外れて耳に残った時は、無理に取り出す医師の診察を受けてください。
- ご使用の際は、周囲の迷惑にならないようご注意ください。
- 強い衝撃をあたえないでください。
- 故障した時は使用しないでください。
- 暖房機器の近く、高温やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所、水のかかる場所には、置かないでください。故障の原因になります。
- ヘッドホンのプラグを抜く時は、コードを引っ張らないで必ずプラグを持って抜いてください。
- 本製品を分解、改造する事は絶対におやめください。