

ELECOM

PRUMIE マウス

M-P3UP2R シリーズ

ユーザーズマニュアル

このたびは、エレコム PRUME マウス "M-P3UP2R" シリーズ をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 "M-P3UP2R" シリーズは、左右方向のスクロール機能を搭載し たレーザーマウスです。

このマニュアルでは "M-P3UP2R" シリーズの操作方法と安全に お取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前 に、必ずお読みください。

また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管してお いてください。

※ このマニュアルでは一部の表記を除いて "M-P3UP2R" シリー ズを「本製品」と表記しています。

■絵表示の意味



○ 「してはいけない」ことを示します。

● 「しなければならないこと」を示します。

(♥) 「注意していただきたいこと」を記載しています。

「お願いした。 載しています。 「お願いしたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記

「知っていると便利なこと」を記載しています。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前 に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万 全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、 すぐにお買い上げの販売店もしくはエレコム総合インフォメーショ ンヤンターまでご連絡ください。

●マウス本体(コード長さ 1.5m)	1	偃
●PS/2 変換コネクタ	1	偃
• ドライバ CD	1	杉

 ユーザーズマニュアル(このマニュアルです)… ...1部

安全にお使いいただくために

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事 頂を必ずお読みください。

/1、警告

本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしている たいの思想がたことの、 などの異常があるときや、本製品に水や金属片などの異 物が入ったときは、すぐに使用を中止し、本製品をパソ コンから取り外してください。そのあとで、お買い上げ の販売店またはエレコム総合インフォメーションセン ターまでご連絡ください。 そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。 \bigcirc 万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し 本製品をパソコンから取り外してください。そのあとで お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメー ションセンターまでご連絡ください。 破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。

- 本製品の分解や改造、修理などをご自分で行なわないで (\mathbb{N}) ください。火災や感電、故障の原因になります。 また、故障時の保証対象外となります。
- 木製品を火中に投入しないでください。 \bigcirc 破裂により火災やけがの原因になります。
- コネクタはぬれた手で抜き差ししないでください。また \bigcirc 加工したり、無理に曲げたりしないでください。 火災や感電の原因になります。

/ 注意

- ◆ 本製品を次のようなところには置かないでください。 ●日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ、 暖房器具の周辺など高温になるところ 多湿なところ、結露をおこすところ 平坦でないところ、振動が発生するところ マグネットの近くなどの磁場が発生するところ ほこりの多いところ
- 本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかか 0 らないところで使用または保存してください。 水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故 障の原因となります。

本製品を使用する場合の注意事項 本製品の誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れの ある機器では使用しないでください。 ガラスなどの透明な場所や鏡など強く反射をする場所 で使用すると、レーザーセンサーが正しく機能せず、 マウスカーソルの動きが不安定になります。 長時間マウスを使用しない場合は、パソコンから取り 外してください。

び法令に従って処分してください。

お手入れのしかた

本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。

本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例およ

ンしてください。

ください。

わます.

面)へ進みます。

る」へ進みます。

る」へ進みます。

USB ゴネクタ

てください。

みます。

() シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使 用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。

レーザーマウスにおける注意事項

本製品は、JIS C6802 及び国際標準化機関 IEC60825-1 に基 づいた CLASS1 に準拠し、安全性を確保しておりますが、下記 事項に十分注意した上でご使用下さい。

- (1)顕微鏡・虫眼鏡等の光学的手段を用いてレーザー光を観察し たり、レーザーを肉眼で長時間覗き込むことは、目に悪影響 を及ぼす可能性があるので絶対におやめください。(レーザー
- 光には肉眼で見えないものもあります。) (2) 裏面を人の目に向ける事は危険ですのでおやめください。
- (3) レーザーセンサーはガラスや鏡の表面では正常に動作しない 場合があります。 (4)パソコン用マウス以外の用途に使用しないでください。
- (5)範囲を超えた気温に製品がさらされる場合は、パソコンの電 源を切り、気温が範囲内になるまで製品をお使いにならない
- (6) 正常に動作しない場合は、パソコンの電源を切り、エレコム 総合インフォメーションセンターにご連絡ください。

各部の名称とはたらき



指で前後に回転させたり、左右に倒したり、ボタンのように 押すことで、パソコンの操作ができます。

- ※ 左右スクロール機能を使用するには、付属のドライバ CD か ら PRUMIE マウス用ドライバをインストールしてください ⇒「方右スクロールやボタン割り当て機能を利用する」(裏面)
- ②右ボタン パソコンの操作の右クリックに使います。
- ③左ボタン

パソコンの操作の左クリックに使います。

④ファンクションボタン(A)

- ⑤ファンクションボタン(B) ボタンを押すと、割り当てた機能を実行します。
- ※このボタンの機能を使用するには、付属のドライバ CD か ら PRUMIE マウス用ドライバをインストールしてください。 ●「左右スクロールやボタン割り当て機能を利用する」(裏面)
- ⑥USB コネクタ

パソコンの USB ポートに接続します。

- ⑦レーザーセンサー マウス本体を動かしたときに、このセンサーによってマウス
- の動きが検知されます。 ※ レーザーセンサーを直接のぞきこまないで下さい。
- ⑧PS/2 変換コネクタ
- PS/2 ポートに接続するときに使用します ノートパソコンの場合は、PS/2変換コネクタを使用で
- きません。USBポートにマウスを取り付けてください。

■ マウスを取り外す場合

- 本製品はホットブラグに対応しています。USB ボートにマウス を取り付けて使用している場合は、Windows[®]が起動した状態 でも取り外すことができます。
- () Windows®の起動中に何度も抜き差しをくり返すと、動 作が不安定になることがあります。このような場合は、 Windows®を再起動してください。



- 1 -

●「左右スクロールやボタン割り当て機能を利用する」(裏面)へ 進みます。

左右スクロールやボタン割り当て機能を利用する



トラブルシューティング

1. デスクトップにある[マイ コンピュータ]アイコンを右

● Windows[®] Me/98 の場合

クリックします。

します。

O BELIDER

します。

ます。

基本仕様

製品名

製品型番

対応 OS

本体寸法

本体重量

動作温度 / 湿度

保存温度 / 湿度

カウント数

ම සිළිබ හි ම දමන් මාසම හැකට දරුවේ

(75) (3)

3 _____ をクリック





4 本製品を取り外し、パソコンを再起動します。 5 「マウスを取り付ける」(表面)からやり直します。

PRUMIE マウス用ドライバのアンインストール方法

PRUMIE マウス用ドライバを再インストールする場合は、いった ん PRUMIE マウス用ドライバをアンインストールしてください。 [スタート]ボタンから[(すべての)プログラム] -[ELECOM MOUSE DRIVER] - [MOUSE DRIVER] のアンインストール]の順にクリックします。

2 画面の指示に従って、アンインストールを完了させ

M-P3UP2B シリーフ

Vindows Vista, XP, 2000, Me, 98

対応インターフェイス USB および PS/2

PRI IMIE マウス

300 カウン

1075g

V59.5 × D99.5 × H 44.0 mm

0~45℃、90%RH (ただし結露なきこと) -20~60°C、90%RH (ただし結露なきこと)

【よくあるご質問とその回答】	
www.elecom.co.jp/support こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。	
【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダ	イヤル)]
エレコム総合インフォメーション	ノセンター
TEL : 0570-084-465 FAX : 0570-050-012	
[受付時間] 9:00 ~ 1 9:00 年中無休	

■保証内容

- 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、 適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を 修理または交換いたします。
- ■無償保証範囲
- 2.以下の場合には、保証対象外となります。
- (1)保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
 (2)保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、または ご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示
- いただけない場合。 (3)保証書に偽造・改変などが認められた場合。
- (4)弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様に よる改造、分解、修理により故障した場合。
- (5)弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障 または破損した場合。
- (6)通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
- (7)本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等に より故障した場合。
- (8)地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電 圧などの外的要因により故障した場合。
- (9)その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された 場合。

■修理

- 3.修理のご依頼は、本保証書を本製品に添えて、お買い上げの販売
- したしていたが、サルニョビナダにしてください。
 4.弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防 止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用く ざい。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の 青仟を負いかねます。
- 5.同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそ れ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があり ます。
- 6.有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製 品等は返却いたしかねます。
- 品等は返却いたしかなます。 フ.記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品 交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたし ます。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客 様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願 い致します。

●免責事項

- 8.本製品の放降について、弊社に放意または重大な過失がある場合 を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、
- 本製品購入代金を上限とさせていただきます。 9.本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、 逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は 一切責任を負いかねます。

■有効範囲

- の保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- 11.本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

PRUMIEマウス M-P3UP2Rシリーズ ユーザーズマニュアル 2007年11月15日第2版 エレコム株式会社

- ·本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ·本書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを 禁止させていただきます。
- 本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレ
- コム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。 ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変 更する場合があります。
- 実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわら ず責任を負いかねますのでご了承ください。 ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあ
- たっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です
- Microsoft®、Windows®、Windows Vista® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または 商標です。
- その他本書に記載されている商品名 / 社名などは、一般に商 標ならびに登録商標です。

©2007 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved. M44-WC-2

ここに保証書シールを お貼りください。