



パソコンデスクオプション
取扱い及び組立説明書

TX-125
TX-145
TX-165
TX-185

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本製品を組み立てる前に、必ず「組立使用上の注意」をご覧ください、正しく組立、ご使用されますようお願い致します。



組立図使用マーク一覧



付属工具を使っ
ての組立があり
ます。

2人以上で作業
を行ってください。

左右共通の部材
を使用します。

右用と左用とで部材の形
状が異なります。組立て
の際に取付け間違いのな
いようご注意ください。

組立・使用上の注意

⚠ 注意マーク……この表示の欄は「軽傷を負う又は、物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。取扱いには十分ご注意ください。

⚠⚠ 警告マーク……この表示の欄は「死亡又は、重傷などを負う可能性が想定される」内容です。取扱いには十分ご注意ください。

- ⚠ 必ず軍手や手袋などで手を保護してから組立を行って下さい。

⚠ 組立の際は手や指を挟まないように注意しストーブや、コンロなど火気のある場所での組立は絶対に避けて下さい。

⚠ 組立手順に従って指定された位置のボルトは確実に止め、組み立てて下さい。※ネジが緩いと危険です。

⚠ 組立時は床などを傷つけないよう十分ご注意ください。

⚠ テーブルや棚の上に立つと危険です。絶対に上に乗らないで下さい。

⚠ ストーブやコンロなど、火気のある場所ではそれらの器具から十分に離れた場所でお使い下さい。
- ⚠ 必ず屋内で使用し、水のかかる場所や直射日光のあたる場所での使用は避けて下さい。

⚠ 使用中に組み付けたボルトが緩んできた場合は再度、組立手順にもとづき、増締めを行って下さい。（その際、天板・棚板等に乗せているすべての機器を取り外して行って下さい。）

⚠ ベンジン・酸・熱湯・シンナー・ミガキ粉・石油などのお手入れは避けて下さい。必ず強く絞ったぞうきんなどで、拭くなどして下さい。

⚠ コンセント付きのものは容量を超えて使用しないで下さい。感電や火災の原因となります。

部品一覧表

※組み立てを行う前に、以下の部材がすべて揃っているかご確認ください。


品番	部材外観	品名 数量	品番	部材外観	品名 数量
①		棚板 1枚	Ⓐ		ボルト (M6×35) 10本
②		オーバートップ フレーム 3本	Ⓑ		ボルト (M6×15) 6本
③		オーバートップ 補強フレーム 2本	Ⓒ		ボルト (M6×20) 2本

組立説明


※本製品はロックダウン式家具です。必ず組立手順、組立上の注意事項等の指示に従って組立を行って下さい。

使用する工具及び、ご用意いただくもの……………**軍手****ドライバー**


- 1** I. オーバートップフレーム②を取り付ける前に天板後側のネットワークキャップ(CXシリーズには、天板後側のネットワークキャップはありません)を外します。(別図1参照)
II. 支柱・バックパネルに取り付けてある穴ふさぎキャップを外します。
III. 脚カバー(上)の別図2の1点鎖線部分をカッター等で切り取ります。



- 2** I. オーバートップ補強フレーム③を図の様に差し込み、お好みの高さにボルト④で取り付け(仮締め)ます。
II. オーバートップフレーム②を天板後側のネットワークキャップを外した後の穴に差し込み、オーバートップ補強フレーム③と接する高さで取り付け(仮締め)ます。
III. オーバートップフレーム②とオーバートップ補強フレーム③をボルト⑤で接続します。(別図3参照)



- 3** I. 棚板①をボルト⑥で取り付け(仮締め)ます。
II. すべてのボルトを締め付けて、組立完了です。



完成図

