


Name and function of each part

- Mouse: 1 Left button, 2 Right button, 3 Wheel, 4 Power indicator light
- Receiver unit: 5 Optical sensor, 6 Power switch, 7 Receiver-unit storage compartment, 8 Battery cover, 9 Battery-storage compartment, 10 USB connector (male)

It tells the timing of the battery replacement.


The base of the wheel illuminates in green for a few seconds when the battery level gets low.

1 Inserting the Battery




- Remove the battery cover.
- Insert the battery.
- Ensure that the battery is inserted with its positive (+) and negative (-) ends oriented correctly.
- Attach the battery cover.

2 Turning the power On



- Slide the power switch to the ON position.
- Power-saving mode
When the mouse is left untouched for a fixed period of time while the power is ON, it automatically shifts to power-saving mode. The mouse is released from the power-saving mode when it is touched.
* Mouse operation may be unstable for a few seconds after returning from the power-saving mode.

3 Connecting to a PC



- Start the PC.
- Insert the receiver unit into the PC's USB port.
- The driver will be automatically installed, and you will then be able to use the mouse.

Specifications

Resolution	1000 dpi
Interface	USB
Radio frequency	2.4 GHz band
Radio wave method	GFSK
Operation distance	Non-magnetic surface (e.g. wooden desk): approx. 10 m Magnetic surface (e.g. steel desk): approx. 3 m * These values were obtained in ELECOM's test environment and are not guaranteed.
Dimensions (W x D x H)	Mouse: Approximately 51 mm x 84 mm x 36 mm (M-DY10DR) Approximately 58 mm x 95 mm x 39 mm (M-DY11DR) Receiver unit: Approximately 15 mm x 18 mm x 7 mm
Operating temperature/humidity	5°C to 40°C/90%RH or less (without condensation)
Storage temperature/humidity	-10°C to 60°C/90%RH or less (without condensation)
Supported battery	AAA alkaline battery, AAA manganese battery, AAA nickel-metal hydride rechargeable battery
Operating time	Estimated operating time when using an alkaline battery Continuous operating time: approx. 94 hours Continuous standby time: approx. 750 days Estimated usage time: approx. 215 days The above is assuming the computer is used for eight hours a day with 5% of that time spent operating the mouse.
Supported OS	Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® RT8.1, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Macintosh OS X 10.11, Macintosh OS X 10.10 (각 OS 의 최신 버전으로의 업데이트나 서비스팩의 설치가 필요할 수 있습니다.)



* Illustrations of this manual are M-DY11DR's as all names and functions are the same with M-DY10DR's.

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2 右键
3 轮
4 电池余量指示灯
5 光学式传感器
6 电源开关
7 接收单元存放部
8 电池盖
9 电池收纳部
10 USB连接器(公)

1 左键
2

Safety Precautions

Prohibited action

Mandatory action

Situation that needs attention

WARNING

If a foreign object (water, metal chip, etc.) enters the product, immediately stop using the product, remove the receiver unit from the PC, and remove the battery from the product. If you continue to use the product under these conditions, it may cause a fire or electric shock.

If the product is behaving abnormally, such as by generating heat, smoke, or a strange smell, immediately stop using the product, shut down the PC, and then sufficiently check whether the product is generating heat while being careful to avoid being burned. Then, remove the receiver unit from the PC and remove the battery from the product. After that, contact the retailer from whom you purchased the product. Continuing to use the product under these conditions may cause a fire or electric shock.

Do not drop the product or otherwise subject it to impacts. If this product is damaged, immediately stop using it, remove the receiver unit from the PC, and remove the battery from the product. After that, contact the retailer from whom you purchased the product.

Continuing to use the product while it is damaged may cause a fire or electric shock.

Do not attempt to disassemble, modify or repair this product by yourself, as this may cause a fire, electric shock or product damage.

Do not put this product in fire, as the product may burst, resulting in a serious fire or injury.

Do not insert or remove the receiver unit with wet hands. Also, do not make alterations to or forcefully bend the receiver unit.

Doing so may cause a fire or electric shock.

The receiver unit presents a swallowing hazard for children, so be sure to store it in a place out of the reach of children.

CAUTION

Do not place this product in any of the following environments:

- In a car exposed to sunlight, a place exposed to direct sunlight, or a place that becomes hot (around a heater, etc.)
- In a moist place or a place where condensation may occur
- In an uneven place or a place exposed to vibration
- In a place where a magnetic field is generated (near a magnet, etc.)
- In a dusty place

This product does not have a waterproof structure. Use and store this product in a place where the product body will not be splashed with water or other liquid. Rain, water mist, juice, coffee, steam or sweat may also cause product damage.

Avoid looking directly at the light of the optical sensor as doing so may cause eye damage.

Only use this product with PCs and video game systems.

Do not use this product with any device that may significantly be affected in the case of this product malfunctioning.

Tindakan Pencegahan dan Keselamatan

Tindakan yang dilarang

Bahasa Indonesia (ID)

Tindakan wajib

Situasi yang membutuhkan perhatian

PERINGATAN

Jika benda asing (air, keping logam, dll.) masuk ke dalam produk, segera hentikan penggunaan produk, lepaskan unit penerima dari PC, dan lepaskan baterai dari produk. Jika Anda tetap menggunakan produk dalam kondisi tersebut,

Jika produk tersebut tidak berfungsi normal, misalnya dengan menghasilkan panas, asap, atau bau aneh, segera hentikan penggunaan produk, matikan PC, kemudian periksa apakah produk tersebut menghasilkan panas berlebihan untuk menghindari terbakar. Matikan juga unit penerima dari PC dan keluaran baterai dari produk. Setelah melakukannya, hubungi peritel Anda membeli produk ini. Terus menggunakan produk di bawah kondisi di atas menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.

Jangan menjatuhkan produk atau akan berpadam pada air. Jika produk ini rusak, segera hentikan penggunaan, lepaskan unit penerima dari PC, dan lepaskan baterai dari produk. Setelah melakukannya, hubungi peritel Anda membeli produk ini. Terus menggunakan produk di bawah kondisi di atas menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.

Jangan coba membongkar, memodifikasi atau memperbaiki produk ini sendiri, karena hal ini dapat menyebabkan kebakaran, sengatan listrik atau kerusakan produk.

Jangan meletakkan produk di dalam api, karena produk bisa meledak, mengakibatkan kebakaran atau cedera.

Jangan menyimpan atau melepaskan unit penerima dengan tanpa basah. Juga, jangan membuat perubahan atau memaksa noken unit penerima. Melukukannya dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.

Unit penerima dapat berbahaya jika terletak oleh anak-anak, jadi pastikan untuk menyimpannya di tempat yang jauh dari jangkauan anak-anak.

PERHATIAN

Jangan meletakkan produk ini di salah satu lingkungan berikut: • Di dalam Mobil terkena sinar matahari, tempat yang terkena sinar matahari langsung, atau tempat yang dapat menghasilkan panas (sekitar pemanas, dll).

• Di tempat yang lembab atau tempat yang dapat terjadinya kondensasi.

• Di tempat yang tidak rata atau tempat yang terkena getaran.

• Ditempat yang menghasilkan medan magnet (detektor magnet, dll.)

• Di tempat berdebu.

Produk ini tidak memiliki struktur tahan air. Gunakan dan simpan produk ini di tempat di mana produk tidak akan tersiram air atau cairan lainnya.

Hujan, kabut air, jus, kopi, atau keriput juga dapat menyebabkan kerusakan produk.

Jangan meletakkan langsung cahaya dari sensor optik. Hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan mata.

Jangan gunakan produk ini dengan PC dan sistem permainan video.

Jangan gunakan produk ini dengan perangkat apa pun yang dapat terpengaruh secara signifikan jika produk tidak berfungsi.

Jika produk ini digunakan pada perangkat yang transparan, seperti kaca, atau permukaan yang sangat reflektif seperti cermin, sensor optik akan tidak berfungsi dengan benar dan kurang kuat produk akan menjadi tidak stabil.

Wireless Mouse

Manual, Safety precautions, and Compliance with regulations

2nd edition, August 1, 2023

ELECOM

©2023 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.

MSC-M-DY11DR ver.212

丢棄本產品及電池時，請遵守居住地區的法規及法令來處理。

棄本產品及電池時，請遵守居住地區的法規及法令來處理。

丢棄本產品及電池時，請遵守居住地區的法規及法令來處理。

丢棄本產品及電池時，請遵守居住地區的法規及法令來處理。